

Atlas Copco

Oil-free compressors



SF 8+, SF 11+

Parts List



Atlas Copco

Oil-free compressors

SF 8+, SF 11+

Parts List

Edition: 1

From following serial number onwards: API 770 000

Copyright, Atlas Copco Airpower n.v., Antwerp, Belgium.

Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

Instructions	4
1 Service Kits	18
2 Element SF 8+.....	20
3 Element SF 11+.....	22
4 Motor SF 8+.....	24
5 Motor SF 11+.....	26
6 Drive arrangement SF 8+.....	28
7 Drive arrangement SF 11+.....	30
8 Pulley & belt SF 8+.....	32
9 Pulley & belt SF 11+.....	34
10 Safety valve IEC.....	36
11 Safety valve UL-cUL.....	38
12 Air flow - Air outlet Pack.....	40
13 Air flow - Air outlet Full-Feature.....	42
14 Air flow - Air outlet - Pack - WSD 25.....	44
15 Loose parts.....	46
16 Air dryer SF 8+, SF 11+ - UL-cUL - Low canopy.....	48
17 Air dryer SF 8+, SF 11+ - IEC - Low canopy.....	52
18 Air dryer SF 8+, SF 11+ - IEC - High canopy.....	54
19 Air dryer SF 8+, SF 11+ - UL-cUL - High canopy.....	56
20 Cooling system Low canopy.....	58
21 Cooling system High canopy - SF 8+.....	60
22 Cooling system High canopy - SF 11+.....	62
23 Regulating system Pack - Low canopy.....	64
24 Regulating system Pack - High canopy.....	68
25 Regulating system Full-Feature - Low canopy.....	72
26 Regulating system Full-Feature - High canopy.....	76
27 Cubicle components SF 8+ - 230V/50Hz - IEC - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014).....	80
28 Cubicle components SF 8+ - 230V/50Hz - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...).	82
29 Cubicle components SF 11+ - 230V/50Hz - IEC - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014).....	86
30 Cubicle components SF 11+ - 230V/50Hz - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...).	88
31 Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014).....	92
32 Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...).	94
33 Cubicle components SF 11+ - 380V/60Hz - IEC - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014).....	98
34 Cubicle components SF 11+ - 380V/60Hz - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...).	100
35 Cubicle components SF 11+ - (400V/50Hz, (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014).....	104

36 Cubicle components SF 11+ - (400V/50Hz, (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...)	106
37 Cubicle components SF 8+ - 200V-230V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)	110
38 Cubicle components SF 8+ - 200V-230V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)	112
39 Cubicle components SF 11+ - 200V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)	116
40 Cubicle components SF 11+ - 200V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)	118
41 Cubicle components SF 11+ - 230V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)	122
42 Cubicle components SF 11+ - 230V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)	124
43 Cubicle components SF 8+ - 460V-575V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)	128
44 Cubicle components SF 8+ - 460V-575V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)	130
45 Cubicle components SF 11+ - 460V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)	134
46 Cubicle components SF 11+ - 460V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)	136
47 Cubicle components SF 11+ - 575V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)	140
48 Cubicle components SF 11+ - 575V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)	142
49 Cubicle components SF 8+ - 230V/50Hz - IEC - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)	146
50 Cubicle components SF 8+ - 230V/50Hz - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...)	148
51 Cubicle components SF 11+ - 230V/50Hz - IEC - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)	152
52 Cubicle components SF 11+ - 230V/50Hz - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...)	154
53 Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full Feature)) - IEC - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)	158
54 Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full Feature)) - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...)	160
55 Cubicle components SF 11+ - 380V/60Hz - IEC - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)	164
56 Cubicle components SF 11+ - 380V/60Hz - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...)	166
57 Cubicle components SF 11+ - ((400V/50Hz, (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)	170
58 Cubicle components SF 11+ - ((400V/50Hz, (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...)	172
59 Cubicle components SF 8+ - 200V-230V/60Hz - UL-cUL - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)	176
60 Cubicle components SF 8+ - 200V-230V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015 - ...)	178

61 Cubicle components SF 11+ - 200V/60Hz - UL-cUL - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015).....	182
62 Cubicle components SF 11+ - 200V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015 - ...).....	184
63 Cubicle components SF 11+ - 230V/60Hz - UL-cUL - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015).....	188
64 Cubicle components SF 11+ - 230V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015 - ...).....	190
65 Cubicle components SF 8+ - 460V-575V/60Hz - UL-cUL - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015).....	194
66 Cubicle components SF 8+ - 460V-575V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015 - ...).....	196
67 Cubicle components SF 11+ - 460V/60Hz - UL-cUL - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015).....	200
68 Cubicle components SF 11+ - 460V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015 - ...).....	202
69 Cubicle components SF 11+ - 575V/60Hz - UL-cUL - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015).....	206
70 Cubicle components SF 11+ - 575V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015 - ...).....	208
71 Controller.....	212
72 Bodywork Low canopy (10/06/2013 - 09/03/2014).....	214
73 Bodywork Low canopy (10/03/2014 - ...).....	216
74 Bodywork High canopy - SF 8+ (29/11/2013 - 06/03/2014).....	218
75 Bodywork High canopy - SF 8+ (07/03/2014 - ...).....	220
76 Bodywork High canopy - SF 11+ (29/11/2013 - 06/03/2014).....	222
77 Bodywork High canopy - SF 11+ (07/03/2014 - ...).....	224
78 Baffles & supports Low canopy (06/09/2013 - 18/09/2014).....	226
79 Baffles & supports Low canopy (19/09/2014 - ...).....	228
80 Baffles & supports High canopy (29/11/2013 - 18/09/2014).....	230
81 Baffles & supports High canopy (19/09/2014 - ...).....	232
82 Labels IEC.....	234
83 Labels UL-cUL.....	236
84 Standard option.....	238
84.1 Automatic drain.....	238

EN - English

1 ORDERING PARTS

Always specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.

2 COLUMN INFORMATION

Ref - Reference number: links a specific part from the list to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference number are simply there to illustrate the assembly.

Part number - Part number to be used when ordering spare parts.

When no part number is specified, the component is not available as a spare part.

Parts which are contained in a kit will have the kit number mentioned on the line below. For complete content of the kit see chapter "1 - Service kits".

A part number preceded by a black dot is comprised in the assembly right above.

Remarks: Additional information to the part number right above.

Substituted by: The part number right above has been replaced by another part number due to an update or revision.

Qty - Quantity: Indicates the number of parts in relation to the corresponding reference number. „AR“ means „As required“: quantity or number to be determined.

Name - Part name: Translations of the English names can be found in document "Glossary of part names".

Validity - Defines the timeframe and type/version of the machines the part is valid for. Clarification of the codes used in the validity pattern can be found in the legend at the bottom of the page. A validity pattern mentioned in the chapter title applies to the whole chapter. A plus sign in the pattern is to be interpreted as 'and', a comma as 'or'. Parentheses group the validity codes, similarly to mathematical parentheses, see following example:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' is valid for machines with 8 bar working pressure and 50Hz frequency and 500V supply voltage, or 8 bar working pressure and 60Hz frequency and 575V supply voltage.

EL - Reference to the drawing or the component inside the electric cubicle.

R. - Remarks: Extra information about the part. Explanation can be found at the bottom of the page.

BG - български

1 ПОРЪЧКА НА ЧАСТИ

Винаги цитирайте номера на частта, наименованието и количеството на необходимите изделия, както и типа и серийния номер на машината.

2 ИНФОРМАЦИЯ В КОЛОНИТЕ

Ref - Референтен номер: свързва дадена част от списъка с чертежа. На чертежа са показани само части с референтен номер.

Частите на чертежа без референтен номер са там, единствено за да се покаже възелът.

Part number - Номер на частта, който да се използва при поръчката на резервни части.

Ако не е посочен номер на частта, компонентът не се предлага като резервна част.

Частите, които се съдържат в даден комплект, ще включват номер на комплекта на долния ред. За пълното съдържание на комплекта вижте глава „1 – Service kits“.

Номер на част, пред който има черна точка, се съдържа във възела непосредствено по-горе.

Remarks: Допълнителна информация за частта – непосредствено по-горе.

Substituted by: Номерът на частта непосредствено по-горе е заменен от друг номер на частта поради актуализация или ревизия.

Qty - Количество: Посочва броя на частите във връзка със съответния референтен номер. „AR“ означава „Според нуждата“: количеството или броят ще бъдат определени допълнително.

Name - Име на частта: превод на английските имена можете да откриете в документа „Glossary of part names“.

Validity - Определя периода и типа/версията на машините, за които частта е валидна. Обяснение на елементите от кода, използвани в кода за валидността, можете да откриете в легендата в долната част на страницата.

Кодът за валидността, посочен в заглавието на главата, се отнася за цялата глава. Знакът плюс в кода се приема за „и“, а запетаята – за „или“. Скобите групират елементите на кодовете за валидност подобно на математическите скоби, вижте следния пример:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ е валидно за машини с работно налягане 8 bar, честота 50 Hz и захранващо напрежение 500 V или работно налягане 8 bar, честота 60 Hz и захранващо напрежение 575 V.

EL - Референция към чертежа или компонента в електрическата кутия.

R.. - Забележки: допълнителна информация относно частта. Обяснения можете да намерите в долната част на страницата.

BR - Brasileiro

1 ENCOMENDANDO PEÇAS

Sempre especifique o número da peça, o nome e a quantidade dos itens necessários, assim como o tipo e o número de série da máquina.

Páginas marcadas com o símbolo Serviço - " " contêm peças do(s) Kit(s) de serviço. Para conhecer o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo "1 - Service kits" (1 - Kits de serviço).

2 INFORMAÇÕES SOBRE AS COLUNAS

Ref. - Número de referência: indica onde está uma peça específica listada no desenho. Somente peças com número de referência são mostradas no desenho. As peças no desenho que não têm um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o conjunto.

Part number - Número da peça: se nenhum número de peça estiver especificado, o componente não está disponível como peça sobressalente. Uma linha mostrada em negrito é um conjunto. Uma peça cujo número seja seguido por um ponto preto faz parte do conjunto impresso em negrito imediatamente acima dela.

O símbolo "<<< >>>" direciona para outra lista com o mesmo título, como "Name" (Nome).

Quando o número de peça específico é colocado abaixo da linha "Ref."/"Name" (Ref. / Nome), é preciso escolher o tipo/versão da máquina.

Qty - Quantidade: indica o número de peças e os números de referência correspondentes. "AR" significa "As required" (Conforme solicitado): a quantidade ou o número a ser determinado.

Name - Nome da peça: as traduções dos nomes em inglês podem ser encontradas no documento "Glossary of part names" (Glossário de nomes de peças).

Remarks - Observações - Informações extras sobre a peça.

Uma série de letras pode indicar que uma determinada peça é certificada pelo órgão autorizado específico, de acordo com os códigos ou as regras da lista.

As medidas são fornecidas em milímetros.

CS - čeština

1 OBJEDNÁNÍ DÍLŮ

Vždy uveďte číslo dílu, název a množství požadovaných položek a také typ a sériové číslo stroje.

2 INFORMACE VE SLOUPCÍCH

Ref – Referenční číslo: Propojuje konkrétní díl ze seznamu s výkresem. Pouze díly s referenčním číslem jsou zobrazeny na výkresu. Díly bez referenčního čísla, které jsou na výkresu uvedeny, slouží pouze jako ilustrace.

Part number – Číslo dílu se používá pro objednávání náhradních dílů.

Pokud není uvedeno žádné číslo dílu, komponenta není k dispozici jako náhradní díl.

Díly obsažené v sadě mají na následujícím řádku uvedeno číslo sady. Úplný obsah sady viz kapitolu „1 – Service kits“.

Díl s číslem, před kterým je černý puntík, je obsažen v sestavě přímo nad ním.

Remarks: Další informace k číslu dílu přímo nad ním.

Substituted by: Číslo dílu přímo nad ním bylo nahrazeno jiným číslem dílu v důsledku aktualizace nebo revize.

Qty – Množství: Indikuje počet dílů pro odpovídající referenční číslo. „AR“ znamená „As required“ (Podle potřeby): množství nebo počet bude určen.

Name – Název dílu: Překlady anglických názvů naleznete v dokumentu „Glossary of part names“.

Validity – Definuje časový rámec a typ/verzi strojů, na které se daný díl vztahuje. Objasnění kódů použitých ve vzorci platnosti naleznete v legendě na konci stránky. Vzorec platnosti uvedený v názvu kapitoly se vztahuje na celou kapitolu. Znaménko plus ve vzorci se interpretuje jako „a“ a čárka jako „nebo“. Závorky seskupují kódy platnosti, obdobně jako matematické závorky, viz následující příklad:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ platí pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 50 Hz a napájecím napětím 500 V nebo pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 60 Hz a napájecím napětím 575 V.

EL – Reference na výkres nebo komponentě uvnitř elektrického rozvaděče.

R. – Poznámky: Doplnující informace o dílu. Vysvětlení naleznete na konci stránky.

DA - Dansk

1 BESTILLING AF DELE

Angiv altid styknummeret, navnet på og antallet af de ønskede varer samt typen og serienummeret for maskinen.

2 OPLYSNINGER TIL KOLONNERNE

Ref - Referencenummer: Knytter en bestemt del fra listen til tegningen. Kun dele med et referencenummer vises på tegningen. Dele på tegningen uden et referencenummer er blot medtaget for at vise samlingen.

Part number - Styknummer, der skal bruges ved bestilling af reservedele.

Hvis der ikke er angivet et styknummer, fås komponenten ikke som reservedel.

Dele, der er indeholdt i et sæt, har sætnummeret stående på linjen nedenfor. Se kapitel "1 – Service kits" for at få vist hele indholdet af sættet.

Et styknummer med en sort prik foran indgår i samlingen lige ovenfor.

Remarks: Der findes yderligere oplysninger til styknummeret lige ovenfor.

Substituted by: Styknummeret lige ovenfor er blevet erstattet af et andet styknummer i forbindelse med en opdatering eller en revidering.

Qty - Antal: Angiver antallet af dele, der hører til det tilsvarende referencenummer. "AR" står for "As required".

Antallet eller nummeret skal fastsættes.

Name - Navn på del: Oversættelser af de engelske navne kan findes i dokumentet "Glossary of part names".

Validity - Angiver tidshorisont og maskintype/-version, som delen gælder for. Forklaringer til koderne, der anvendes i modellen for gyldigheden, kan findes i teksten nederst på siden. En model for gyldigheden, der er nævnt i kapitlets titel, gælder for hele kapitlet. Et plustegn i modellen skal fortolkes som et "og", og et komma som et "eller".

Parenteser inddeler koderne, der beskriver gyldigheden, på samme måde som parenteser i matematik. Se følgende eksempel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ gælder for maskiner med et arbejdsstryk på 8 bar, en frekvens på 50 Hz og en forsyningsspænding på 500 V eller for maskiner med et arbejdsstryk på 8 bar, en frekvens på 60 Hz og en forsyningsspænding på 575 V.

EL - Refererer til tegningen eller komponenten inde i elskabet.

R. - Bemærkninger: Yderligere oplysninger om delen. Forklaringer kan findes nederst på siden.

DE - Deutsch

1 TEILE BESTELLEN

Geben Sie immer genau die Teilenummer, den Namen und die Anzahl des gewünschten Artikels und den Typ und die Seriennummer der Maschine an.

2 SPALTENINFORMATION

Ref - Referenznummer: Verknüpft ein spezifisches Teil der Liste mit der Zeichnung. Es werden nur Referenznummern in der Zeichnung gezeigt. In der Zeichnung dargestellte Teile ohne Referenznummer sind einfach nur zu Illustrationszwecken der Baugruppe abgebildet.

Part number - Die Teilenummer wird bei der Bestellung von Ersatzteilen angegeben.

Ist keine Teilenummer angegeben, ist die Komponente nicht als Ersatzteil verfügbar.

Bei Teilen, die zu einem Set gehören, wird die Setnummer unten auf der Linie angegeben. Zum kompletten Inhalt des Sets siehe Kapitel „1 – Service kits“.

Eine mit einem schwarzen Punkt versehene Teilenummer ist in dem direkt darüber stehenden Set enthalten.

Remarks: Zusätzliche Informationen zur Teilenummer stehen direkt darüber.

Substituted by: Die direkt darüber stehende Teilenummer wurde aufgrund einer Aktualisierung oder Überarbeitung durch eine andere Teilenummer ersetzt.

Qty - Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile im Verhältnis zur entsprechenden Referenznummer an. „AR“ steht für „Nach Bedarf“. Anzahl oder Nummer muss noch angegeben werden.

Name - Teilename: Übersetzungen der englischen Bezeichnungen finden Sie im Dokument „Glossary of part names“.

Validity - Gibt den Zeitrahmen und den Typ/die Version der Maschine vor, für die die Teile gültig sind. Eine Erläuterung der Codes, die für das Gültigkeitsmuster angewandt werden, finden Sie am Fuß der Seite. Ein im Kapiteltitel genanntes Gültigkeitsmuster bezieht sich auf das gesamte Kapitel. Ein Pluszeichen im Muster steht für „und“, ein Komma für „oder“. Klammern fassen die Codes in Gruppen zusammen, ähnlich wie bei mathematischen Klammern. Siehe dazu folgendes Beispiel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ ist für Maschinen gültig mit 8 bar-Betriebsdruck, 50 Hz-Frequenz und 500 V-Versorgungsspannung oder 8 bar-Betriebsdruck, 60 Hz-Frequenz und 575 V-Versorgungsspannung.

EL - Referenz zu der Zeichnung oder dem Bauteil im Inneren des Schaltkastens.

R. - Anmerkungen: Zusatzinformationen zum Teil. Erklärungen finden Sie am Fuß der Seite.

EL - ελληνικά

1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Πρέπει πάντα να προσδιορίζετε τον κωδικό εξαρτήματος, την ονομασία και την ποσότητα των απαιτούμενων ειδών, καθώς και τον τύπο και τον αριθμό σειράς του μηχανήματος.

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ

Ref - Κωδικός αναφοράς: συσχετίζει ένα συγκεκριμένο εξάρτημα από τη λίστα με το σχέδιο. Μόνο εξαρτήματα που έχουν κωδικό αναφοράς εμφανίζονται στο σχέδιο. Τα εξαρτήματα στο σχέδιο που δεν έχουν κωδικό αναφοράς, υπάρχουν απλώς για την εικονογράφηση του συγκροτήματος.

Part number - Κωδικός εξαρτήματος, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά την παραγγελία ανταλλακτικών.

Όταν δεν αναφέρεται κάποιος κωδικός εξαρτήματος, το εξάρτημα δεν διατίθεται ως ανταλλακτικό.

Για τα εξαρτήματα που περιέχονται σε κιτ, ο αριθμός του κιτ θα αναφέρεται στην παρακάτω γραμμή. Για το πλήρες περιεχόμενο του κιτ, βλ. κεφάλαιο "1 – Service kits".

Όταν μπροστά από τον κωδικό εξαρτήματος υπάρχει μια μαύρη κουκίδα, το εξάρτημα περιέχεται στο συγκρότημα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω.

Remarks (Παρατηρήσεις): Πρόσθετες πληροφορίες για τον κωδικό εξαρτήματος ακριβώς από πάνω.

Substituted by (Έχει αντικατασταθεί από): Ο πιο πάνω κωδικός εξαρτήματος έχει αντικατασταθεί από άλλο κωδικό εξαρτήματος λόγω ενημέρωσης ή αναθεώρησης.

Qty - Ποσότητα: Δείχνει τον αριθμό των εξαρτημάτων σε σχέση με τον αντίστοιχο κωδικό αναφοράς. Το "AR" σημαίνει "As required" (Αναλόγως των απαιτήσεων): η ποσότητα ή ο αριθμός θα πρέπει να προσδιοριστούν.

Name - Ονομασία εξαρτήματος: Μεταφράσεις των ονομασιών από τα αγγλικά μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο "Glossary of part names".

Validity - Καθορίζει το χρονικό πλαίσιο και τον τύπο/την έκδοση των μηχανημάτων στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εξάρτημα. Στο υπόμνημα, στο κάτω μέρος της σελίδας, μπορείτε να βρείτε μια αποσαφήνιση των κωδικών που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας. Εάν αναφέρεται ένα υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας στον τίτλο του κεφαλαίου, αυτό ισχύει για ολόκληρο το κεφάλαιο. Ένα σύμβολο "συν" στο υπόδειγμα θα πρέπει να ερμηνεύεται ως "και", ένα κόμμα ως "ή". Οι παρενθέσεις ομαδοποιούν τους κωδικούς ισχύος παραγγελίας, όπως οι παρενθέσεις στους μαθηματικούς τύπους. Δείτε το ακόλουθο παράδειγμα:

Το 'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' ισχύει για μηχανήματα με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 50 Hz και τάση τροφοδοσίας 500 V ή με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 60 Hz και τάση τροφοδοσίας 575 V.

EL - Κωδ. αναφοράς για το σχέδιο ή το εξάρτημα στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα.

R. - Παρατηρήσεις: Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εξάρτημα. Επεξήγηση παρέχεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

ES - Español

1 PEDIDO DE PIEZAS

Especifique siempre el número de referencia, el nombre y la cantidad de los elementos que necesita, además del tipo y número de serie de la máquina.

2 INFORMACIÓN DE LAS COLUMNAS

Ref - Número de referencia: enlaza una pieza concreta de la lista con el solo. Solo se muestran piezas con número de referencia en el plano. Las piezas del plano que no tienen números de referencia solo se muestran para ilustrar el conjunto.

Part number - Designación que se debe utilizar para pedir piezas de repuesto.

Si no se especifica una designación, esto quiere decir que el componente no está disponible como pieza de repuesto. Las piezas que forman parte de un kit tendrán el número de kit en la línea inferior. Para consultar el contenido completo del kit, consulte el capítulo "1 - Service kits".

Una designación precedida por un punto negro forma parte del conjunto inmediatamente superior.

Remarks: información adicional de la designación inmediatamente superior.

Substituted by: la designación inmediatamente superior se ha sustituido por otra debido a una actualización o revisión.

Qty - Cantidad: indica el número de piezas en relación con el número de referencia correspondiente. "AR" significa "Según necesidad": cantidad o número a determinar.

Name - Nombre de la pieza: las traducciones de los nombres en inglés pueden encontrarse en el documento "Glossary of part names".

Validity - Define el periodo y tipo/versión de las máquinas en las que se puede utilizar la pieza. Puede encontrar una explicación de los códigos utilizados en el patrón de validez en la leyenda de la parte inferior de la página. Un patrón de validez mencionado en el título del capítulo es aplicable a todo el capítulo. Un signo '+' en el patrón debe interpretarse como una 'y' y una coma debe interpretarse como una 'o'. Los paréntesis agrupan los códigos de validez de manera similar a su uso en matemáticas; véase el siguiente ejemplo: 'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' es válido para máquinas con una presión de trabajo de 8 bar, una frecuencia de 50 Hz y un voltaje de alimentación de 500 V o de 8 bar, una frecuencia de 60 Hz y un voltaje de alimentación de 575 V.

EL - Referencia al plano o el componente del interior del armario eléctrico.

R. - Notas: información adicional sobre la pieza; se puede encontrar la explicación en la parte inferior de la página.

ET - Eesti

1 OSADE TELLIMINE

Täpsustage alati osa number, soovitud ühikute nimi ja kogus, aga ka masina tüüp ja seerianumber.

2 TEABE TULP

Ref - Viitenumber: seostab loendis nimetatud konkreetse osa joonisega. Joonisel on näidatud ainult viitenumbriga osad. Joonisel ilma viitenumbriga esitatud osadel on koostu kuvamisel illustreeriv tähendus.

Part number - Osa number, mida varuosade tellimisel kasutada.

Kui osa numbri ei ole täpsustatud, ei ole vastav osa varuosana saadaval.

Komplekti kuuluvate osade puhul on alloleval real nimetatud komplekti number. Komplekti tervikliku kirjelduse leiate peatükist „1 - Service kits”.

Kui osa numbri ees on must punkt, sisaldub osa ülaltoodud koostus.

Remarks: osa numbri kohal kuvatav lisateave.

Substituted by: ülaltoodud osa number on uuenduse või kontrolli tulemusena asendatud teise osa numbriga.

Qty - Kogus: osutab asjaomase viitenumbriga seotud osade arvule. „AR” tähendab „vastavalt vajadusele”: kogus või arv tuleb kindlaks määrata.

Name - Osa nimi: inglisekeelsete nimede tõlked leiate dokumendist „Glossary of part names”.

Validity - Määratleb ajavahemiku ja masina tüübi/versiooni, mille puhul osa kasutatakse. Kasutusmustris kasutatud koodide selgituse leiate iga lehekülje allosas olevast legendist. Peatüki pealkirjas nimetatud kasutusmuster kohaldub tervele peatükile. Mustris kasutatud plussmärki tuleb tõlgendada sõnana „ja”, komana või sõnana „või”. Sarnaselt ümarsulgude matemaatikas kasutamisele rühmitavad ümarsulud kehtivuskoodide rühmad; vt järgmist näidet: 'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' kehtib masinate puhul, mille töö rõhk on 8 bar ja sagedus 50 Hz ja toitepinge 500 V, või siis masinate puhul, mille töö rõhk on 8 bar ja sagedus 60 Hz ja toitepinge 575V.

EL - Viide joonisele või elektrikapis olevale osale.

R. - Märkused: lisateave osa kohta. Selgituse leiate lehekülje allosast.

FI - Suomalainen

1 OSIEN TILAAMINEN

Määritä aina osanumero, haluttujen tuotteiden nimi ja määrä sekä koneen tyyppi ja sarjanumero.

2 SARAKETIEDOT

Ref - Viitenumero: Yhdistää jonkin tietyn luettelossa mainitun osan piirrokseen. Piirroksessa näkyvät vain ne osat, joilla on viitenumero. Ne osat, joilla ei ole viitenumeroa, ovat piirroksessa vain kokoonpanoa kuvaamassa.

Part number - Osanumero, jota on käytettävä varaosia tilattaessa.

Jos osanumeroa ei ole määritetty, komponentti ei ole saatavana varaosana.

Sarjan mukana tulevilla osilla on sarjanumero, joka on merkitty alla olevalle viivalle. Lue tiedot sarjan täydellisestä sisällöstä luvusta 1 – Service kits.

Osanumero, jota edeltää musta piste, sisältyy edellä olevaan kokoonpanoon.

Remarks: lisätietoja edellä olevaan osanumeroon.

Substituted by: edellä oleva osanumero on korvattu toisella osanumerolla päivityksen tai korjauksen takia.

Qty - Määrä: Osoittaa viitenumeroon liittyvien osien määrän. AR (As required) tarkoittaa määritettävää määrää.

Name - Osan nimi: englanninkielisten nimien käännökset on kerrottu asiakirjassa "Glossary of part names".

Validity - Määrittää sen ajanjakson ja koneiden tyyppin tai version, joita osa koskee. Määrityskaavassa käytetyt koodit on selitetty sivun alalaidan kuvatekstissä. Luvun otsikossa mainittu määrityskaava koskee koko lukua.

Kaavassa oleva plusmerkki tarkoittaa ja-sanaa ja pilkku tai-sanaa. Sulkeet ryhmittävät määrityskoodit matemaattisten sulkeiden tavalla, esimerkiksi näin:

PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) koskee koneita, joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 50 hertsiä ja verkkojännite 500 volttia tai joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 60 hertsiä ja verkkojännite 575 volttia.

EL - Viittaus piirrokseen tai sähkökotelon sisällä olevaan komponenttiin.

R. - Huomautukset: Lisätietoja osasta. Selitys on sivun alalaidassa.

FR - Français

1 COMMANDER DES PIÈCES

Toujours spécifier le numéro de pièce, la désignation et la quantité des articles souhaités ainsi que le type et le numéro de série de la machine.

2 COLONNE INFORMATIONS

Ref - Référence : associe une pièce donnée de la liste au schéma. Seules les pièces avec une référence sont illustrées sur le schéma. Les pièces représentées sur le schéma sans référence servent uniquement à illustrer l'ensemble.

Part number - Numéros de pièce à utiliser lors de la commande de pièces de rechange.

Si aucun numéro de pièce n'est indiqué, le composant n'est pas disponible en tant que pièce de rechange.

Pour les pièces contenues dans un kit, le numéro de kit est mentionné à la ligne ci-dessous. Pour voir le contenu du kit en détail, consulter le chapitre « 1 – Service Kits ».

Un numéro de pièce précédé d'un point noir est compris dans l'ensemble ci-dessus.

Remarks : informations supplémentaires sur le numéro de pièce ci-dessus.

Substituted by : le numéro de pièce ci-dessus a été remplacé par un autre numéro de pièce suite à une mise à jour ou une révision.

Qty - Quantité : indique le nombre de pièces en fonction du numéro de pièce correspondant. « AR » signifie « As required » (autant que nécessaire) : quantité ou nombre à définir.

Name - Désignation de la pièce : les traductions des désignations anglaises sont disponibles dans le document « Glossary of part names ».

Validity - Définit le délai et le type/version de machines pour lesquels les pièces sont valides. Pour plus de détails sur les codes utilisés dans le modèle de validité, voir la légende en bas de page. Un modèle de validité mentionné dans le titre du chapitre s'applique à l'ensemble du chapitre. Le signe plus utilisé dans le modèle se comprend comme un « et », une virgule comme un « ou ». Les parenthèses regroupent les codes de validité, comme en mathématiques, voir l'exemple suivant :

« PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) » est valide pour des machines avec une pression de service de 8 bar et une fréquence de 50 Hz et une tension d'alimentation de 500 V ou une pression de service de 8 bar et une fréquence de 60 Hz et une tension d'alimentation de 575 V.

EL - Référence sur le schéma ou le composant à l'intérieur de l'armoire électrique.

R. - Remarque : informations supplémentaires sur la pièce. Pour plus de détails, voir le bas de page.

HU - Magyar

1 ALKATRÉSZRENDELÉS

Mindig adja meg a cikkszámot, a kért elemek nevét és mennyiségét, valamint a típust és a gyári számot.

2 A TÁBLÁZAT OSZLOPAI

Ref - Hivatkozási szám: a felsorolt alkatrészt a megfelelő ábrához társítja. A rajzon csak hivatkozási számmal ellátott alkatrészek láthatók. Az ábrán a hivatkozási számmal nem rendelkező alkatrészek csak az összeszerelés módját illusztrálják.

Part number - A pótalkatrészek rendelésénél használandó cikkszám.

Ha nincs megadva cikkszám, az adott alkatrész nem kapható pótalkatrészként.

Azokra az alkatrészekre, amelyek egy készlet részeként kaphatók, a készlet cikkszáma vonatkozik, amely az alsó sorban szerepel. A készlet teljes tartalmát lásd: „1 – Service Kits” című fejezet.

Ha egy cikkszámot pont előz meg, az illető alkatrész a közvetlenül felette lévő sorban szereplő egység részét képezi.

Remarks: További információk a közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámra vonatkozóan.

Substituted by: A közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámot frissítés vagy új változat következtében új cikkszám váltotta fel.

Qty - Mennyiség: az adott hivatkozási számhoz kapcsolódó alkatrészek számát jelöli. Az „AR” jelentése „As required” (igény szerint): itt megadhatja a mennyiséget vagy a számot.

Name - Az alkatrész neve: az angol nyelvű elnevezések fordítása az „Glossary of part names” c. dokumentumban található.

Validity - Azt az időkeretet, továbbá azokat a géptípusokat/-verziókat adja meg, amelyekhez az alkatrész használható. Az érvényességi formulában használt kódok magyarázata a lap alján olvasható. A fejezetcímbe szereplő érvényességi formula az egész fejezetre érvényes. A formulában szereplő plusz (+) jel jelentése: „és”, a vessző (,) jelentése: „vagy”. A zárójelek a matematikában használt zárójelekhez hasonlóan csoportosítják az érvényességi kódokat; lásd a következő példát:

A „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” 8 bar üzemi nyomású, 50 Hz frekvenciájú és 500 V tápfeszültségű, vagy 8 bar üzemi nyomású, 60 Hz frekvenciájú és 575 V tápfeszültségű berendezéseket jelöl.

EL - Hivatkozás az elektromos szekrényen belüli ábrára vagy alkatrészre.

R. - Megjegyzések: Az alkatrésszel kapcsolatos további információk. A magyarázat a lap alján található.

IT - Italiano

1 ORDINE DEI RICAMBI

Specificare sempre il numero categorico, il nome e la quantità degli articoli richiesti, oltre al tipo e al numero di serie della macchina.

2 COLONNA DELLE INFORMAZIONI

Ref - Numero di riferimento: associa un ricambio specifico dalla lista all'illustrazione. Nell'illustrazione sono mostrati solo ricambi dotati di numero di riferimento. I ricambi presenti nell'illustrazione privi di numero di riferimento sono riportati semplicemente per illustrare il montaggio.

Part number - Numero categorico da utilizzare per l'ordine di parti di ricambio.

Quando non è specificato alcun numero categorico, il componente non è disponibile come parte di ricambio.

I ricambi contenuti in un kit avranno il numero di kit riportato nella riga sottostante. Per il contenuto completo del kit vedere il capitolo “1 – Service kits”.

Un numero categorico preceduto da un punto nero fa parte del gruppo immediatamente precedente.

Remarks: le informazioni aggiuntive relative al numero categorico sono riportate in alto.

Substituted by: il numero categorico immediatamente precedente è stato sostituito da un altro numero categorico a causa di un aggiornamento o di una revisione.

Qty - Quantità: indica il numero di ricambi corrispondenti al numero di riferimento. “AR” significa “As required” (Secondo necessità): quantità o numero da definire.

Name - Nome parte: la traduzione dei termini dall'inglese è reperibile nel documento “Glossary of part names”.

Validity - Definisce i tempi e il tipo/versione di macchine per le quali il ricambio è valido. La legenda in fondo alla pagina riporta una spiegazione dei codici utilizzati nello schema di validità. Uno schema di validità menzionato nel titolo del capitolo si applica all'intero capitolo. Un segno più nello schema deve essere interpretato come “e”, una virgola come “o”. Tra le parentesi sono raggruppati i codici di validità, al pari delle parentesi matematiche, vedere il seguente esempio:

“PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” è valido per le macchine con pressione di esercizio di 8 bar e 50Hz di frequenza e una tensione di alimentazione di 500 V, o con pressione di esercizio di 8 bar, frequenza di 60Hz e tensione di alimentazione di 575 V.

EL - Riferimento all'illustrazione o al componente all'interno dell'armadio elettrico.

R. - Note: informazioni aggiuntive sulla spiegazione dei ricambi sono reperibili in fondo alla pagina.

JA - 日本の

1 部品の注文

部品番号、注文するアイテムの名称および数量、機器のタイプおよびシリアル番号を必ず指定してください。サービスマーク“ ”のついたページにはサービスキットの部品が記載されています。キットの内容物については、第1章「サービスキット」を参照してください。

2 各列の説明

Ref. - 参照番号：リストの部品が図のどこにあるかを示します。参照番号がある部品のみが図に示されています。参照番号がない部品はアセンブリを表現するため便宜上表記されています。

Part number - 部品番号：部品番号が示されていない部品は、スペア部品としては提供されていません。太字の行はアセンブリを示します。番号の後に黒い点が付いている部品は、すぐ上にある太字のアセンブリを構成しています。

“<<< >>>”は、“Name”と同じタイトルの別のリストを示します。

“**Ref.**”または“Name”行の下に、特定の部品の部品番号が記載されている場合は、機器のタイプ/バージョンに応じて部品を選択してください。

Qty - 数量：参照番号に対応する部品の数量を示します。„AR”は「必要に応じて」を意味し、必要に応じて数量または番号を指定します。

Name - 部品名：英語に対応する各言語の名称は「Glossary of part names」（部品名称対応表）に記載されています。

Remarks - 部品に関する追加情報です。

一連の文字列は特定の部品が指定認定団体によって承認されていることを示し、リストのコードまたは規定に準拠しています。

測定値はミリメートル単位で示されています。

LT - Lietuvos

1 DALIŲ UŽSAKYMAS

Visada nurodykite pageidaujamos prekės dalies numerį, pavadinimą ir kiekį. Taip pat nurodykite įrenginio tipą ir serijos numerį.

2 INFORMACIJA STULPELIUOSE

Ref - Nuorodos numeris: susieja konkrečią dalį iš sąrašo su brėžiniu. Brėžinyje rodomos tik nuorodos numerį turinčios dalys. Brėžinyje parodytos dalys be nuorodos numerio yra tiesiog įrenginio iliustracija.

Part number - Dalies numeris, naudojamas užsakant atsargines dalis.

Jei dalies numeris nenurodytas, komponentas negalimas kaip atsarginė dalis.

Rinkinyje esančios dalys turi rinkinio numerį, minimą apatinėje eilutė. Visą rinkinio turinį gali pamatyti skyriuje „1 – Service kits“.

Jei prieš dalies numerį yra juodas taškas, jis yra viršuje pateiktame įrenginyje.

Remarks: papildoma dalies numerio informacija pateikta dešinėje pusėje viršuje.

Substituted by: dešinėje viršuje nurodytas dalies numeris buvo pakeistas kitu dalies numerio, nes vyko atnaujinimas arba revizija.

Qty - Kiekis: pateikiamas dalių, kurioms priskiriamas atitinkamas nuorodos numeris, skaičius. „AR“ reiškia „Priklausomai nuo poreikio“: kiekis arba skaičius bus nustatytas to prireikus.

Name - Dalies pavadinimas: anglų kalba pateiktų pavadinimų vertimus rasite dokumente „Glossary of part names“.

Validity - Apibūdinamas laikotarpis ir įrenginio tipas / versija, kurioms dalis tinka. Tinkamumo šablone naudojami kodai paaiškinti puslapio apačioje esančioje legendoje. Tinkamumo šablonas skyriaus pavadinimas taikomas visam skyriui. Pliuso ženklas šablone reiškia „ir“, o kablelis – „arba“. Skliaustais grupuojami tinkamumo kodai (kaip ir matematiniai veiksmai), žr. pavyzdį:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ tinka įrenginiams, kurių darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 50 Hz, o maitinimo įtampa yra 500 V, arba darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 60 Hz, o maitinimo įtampa yra 575 V.

EL - Nuoroda į brėžinį arba komponentą elektros modulio viduje.

R. - Pastabos: papildoma informacija apie dalį. Paaiškinimus galite rasti puslapio apačioje.

LV - Latvijas

1. DETAĻU PASŪTĪŠANA

Vienmēr norādiet detaļas numuru, nosaukumu un vajadzīgo daudzumu, kā arī iekārtas tipu un sērijas numuru.

2. KOLONNAS INFORMĀCIJA

Ref – Atsauces numurs: saista konkrētu sarakstā esošo detaļu ar rasējumu. Rasējumā tiek parādītas tikai detaļas ar atsaucē numuru. Detaļas rasējumā bez atsaucē numura paredzētas vienīgi tam, lai attēlotu attiecīgo mezglu.

Part number – Detaļas numurs, kas jāizmanto, pasūtot rezerves daļas.

Ja detaļas numurs nav norādīts, attiecīgais komponents nav pieejams kā rezerves daļa.

Komplektā iekļautām detaļām nākamajā rindā būs norādīts komplekta numurs. Komplekta pilnīgs saturs aprakstīts nodaļā "1 – Service kits".

Ja pirms detaļas numura ir melns punkts, tā ir iekļauta iepriekš attēlotajā mezglā.

Remarks: papildinformācija par iepriekšējo detaļas numuru.

Substituted by: iepriekšējais detaļas numurs ir aizstāts ar citu detaļas numuru atjaunināšanas vai pārskatīšanas dēļ.

Qty – Daudzums: apzīmē detaļu skaitu attiecīgajam atsaucē numuram. "AR" nozīmē "pēc nepieciešamības": jānosaka daudzums vai numurs.

Name – Detaļas nosaukums: angļu valodas nosaukumu tulkojumi ir atrodamī dokumentā "Glossary of part names".

Validity – Nosaka iekārtu derīguma periodu un tipu/versiju. Derīguma norādē iekļauto kodu skaidrojums ir norādīts eksplikācijā lappuses apakšdaļā. Nodaļas virsrakstā minētā derīguma norāde attiecas uz visu nodaļu. Pluszīme norādē jāinterpretē kā "un", bet komats kā "vai". Iekavas grupē derīguma kodus līdzīgi kā iekavas matemātikā, piemēram: "PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" ir derīgs iekārtām ar 8 bāru darba spiedienu, 50 Hz frekvenci un 500 V barošanas spriegumu vai iekārtām ar 8 bāru darba spiedienu, 60 Hz frekvenci un 575 V barošanas spriegumu.

EL – Atsaucē uz rasējumu vai elektrosadales skapja komponentu.

R. – Piezīmes: papildinformācija par detaļu. Skaidrojums atrodams lappuses apakšdaļā.

NL - Nederlands

1 BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Vermeld altijd het onderdeelnummer, de benaming en de hoeveelheid van de gewenste onderdelen, alsmede het type en het serienummer van de machine.

2 KOLOMINFORMATIE

Ref. - Referentienummer: koppelt een specifiek onderdeel in de lijst aan de desbetreffende tekening. Alleen onderdelen met een referentienummer zijn in de tekening afgebeeld. Onderdelen zonder referentienummer die op de tekening voorkomen, worden slechts getoond om het geheel te illustreren.

Part number - Onderdeelnummer dat wordt gebruikt voor het bestellen van reserveonderdelen.

Indien geen onderdeelnummer is aangegeven, is de betreffende component niet als reserveonderdeel verkrijgbaar.

Van onderdelen uit een kit wordt het kitnummer op de regel eronder vermeld. Voor de volledige inhoud van de kit, zie paragraaf "1 - Service kits".

Een onderdeel waarvan het nummer gevolgd wordt door een zwart rondje, maakt deel uit van het vet afgedrukte samenstel direct erboven.

Remarks: aanvullende informatie voor het onderdeelnummer direct erboven.

Substituted by: het nummer direct erboven is vervangen door een ander onderdeelnummer als gevolg van een update of herziening.

Qty - Hoeveelheid: geeft het aantal onderdelen aan met betrekking tot met het overeenkomstige referentienummer. "AR" betekent "As required": de hoeveelheid of het aantal moet nader worden bepaald.

Name - Naam van het onderdeel: vertalingen van de Engelse benamingen zijn te vinden in het document "Glossary of part names".

Validity - Bepaalt het tijdsframe en type/versie van de machines waarvoor het onderdeel geldig is. Verklaring van de codes die in het geldigheidspatroon zijn gebruikt, vindt u in de legenda onder aan de pagina. Een geldigheidspatroon vermeld in de titel van het hoofdstuk is van toepassing op het hele hoofdstuk. Een plusteken in het patroon staat voor 'en' en een komma voor 'of'. Haakjes groeperen de geldigheidscodes, vergelijkbaar met die in de wiskunde, zie het volgende voorbeeld:

"PRESS:8 BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V, FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" is geldig voor machines met een werkdruk van 8 bar, 50Hz-frequentie en 500V-voedingsspanning of een werkdruk van 8 bar, 60Hz-frequentie en 575V-voedingsspanning.

EL - Referentie van de tekening of het onderdeel in de elektrische aansluitkast.

R. - Opmerkingen: extra informatie over het onderdeel. Uitleg vindt u onder aan de pagina.

NO - Norsk

1 BESTILLE DELER

Spesifiser alltid delenummeret, navnet og antallet til den nødvendige artikkelen, samt typen og serienummeret til maskinen.

2 KOLONNEINFORMASJON

Ref – Referansenummer: knytter en spesifikk del fra listen til tegningen. Kun delene med et referansenummer vises i tegningen. Delene i tegningen som vises uten et referansenummer, er kun tatt med for å illustrere monteringen.

Part number – Delenummer skal brukes ved bestilling av reservedeler.

Når det er ikke spesifisert et delenummer, er ikke komponenten tilgjengelig som en reservedel.

Deler som inngår i et sett, har settnummeret nevnt på linjen nedenfor. Du finner fullstendig oversikt over innholdet i settet i kapittel 1 – Service kits.

Et delenummer med en svart prikk foran er en del av settet rett ovenfor.

Remarks: ytterligere informasjon om delenummeret rett ovenfor.

Substituted by: Delenummeret rett ovenfor har blitt erstattet av et annet delenummeret på grunn av en oppdatering eller revisjon.

Qty – Antall: angir antall deler av det tilhørende referansenummeret. AR betyr Etter behov: Antallet er ikke bestemt.

Name – Delenavn: Du finner oversettelser av de engelske navnene i dokumentet «Glossary of part names».

Validity – Definerer tidsrommet og maskintypen/-versjonen som delen er gyldig for. Du finner en oversikt over kodene som brukes i gyldighetsmønsteret, i forklaringen nederst på siden. Et gyldighetsmønster som nevnes i kapittel tittelen, gjelder for hele kapittelet. Et pluss-tegn i mønsteret skal tolkes som "og", mens et komma skal tolkes som "eller". Parenteser deler inn gyldighetskodene, omtrent på samme måte som matematiske parenteser. Se følgende eksempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" er gyldig for maskiner med arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 50 Hz og forsyningsspenning på 500 V; eller arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 60 Hz og forsyningsspenning på 575V.

EL – Referanse til tegningen eller komponentene inne i koplingsskapet.

R. – Kommentarer: Ekstra informasjon om delen. Du finner en forklaring nederst på siden.

PL - Polski

1 ZAMAWIANIE CZĘŚCI

Podczas zamawiania produktów należy zawsze podawać następujące informacje: numer części, nazwę i liczbę produktów, a także typ i numer seryjny urządzenia.

2 OBJAŚNIENIE NAZW KOLUMN

Ref. — numer referencyjny: informuje, na którym rysunku można znaleźć konkretną część z listy. Na rysunku zamieszczone są wyłącznie części opatrzone numerem referencyjnym. Części bez przypisanego numeru referencyjnego zostały zamieszczone na rysunku wyłącznie w celu prawidłowego zilustrowania montażu.

Part number — numer części stosowany podczas zamawiania części zamiennych.

W przypadku braku numeru części danej pozycji nie można zamówić jako części zamiennej.

Jeśli dana część jest elementem zestawu, w kolejnym wierszu znajduje się numer zestawu. Informacje na temat pełnej zawartości zestawu można znaleźć w rozdziale „1 – Service kits”.

Jeśli numer części poprzedza czarna kropka, dana część jest elementem zestawu opisanego powyżej.

Remarks: dodatkowe informacje na temat numeru części zamieszczonego powyżej.

Substituted by: numer części zamieszczony powyżej został zastąpiony innym numerem części na skutek modernizacji lub aktualizacji.

Qty — ilość: oznacza liczbę części w odniesieniu do danego numeru referencyjnego. Symbol „AR” oznacza „zależnie od wymagań”: liczba lub numer do ustalenia.

Name — nazwa części: tłumaczenia nazw angielskich znajdują się w dokumencie „Glossary of part names”.

Validity — wskazuje ramy czasowe oraz typ/wersję urządzenia, do którego przeznaczona jest część. Kody wykorzystywane we wzorze przydatności zostały objaśnione w legendzie u dołu strony. Wzór przydatności wspomniany w tytule rozdziału dotyczy całego rozdziału. Znak dodawania we wzorze należy interpretować jako słowo „i”, natomiast przecinek — jako słowo „lub”. Nawiasy pełnią tu funkcję podobną do nawiasów w matematyce — grupują kody przydatności — jak w poniższym przykładzie:

kod „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” dotyczy maszyn o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 50 Hz i napięciu zasilania 500 V lub o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 60 Hz i napięciu zasilania 575 V.

EL — odnośnik do rysunku lub podzespołu wewnątrz szafki rozdzielczej.

R. — uwagi: dodatkowe informacje na temat części. Wyjaśnienie znajduje się u dołu strony.

PT - Português

1 ENCOMENDA DE PEÇAS

Especifique sempre a referência da peça, o nome e a quantidade de itens pretendidos, bem como o tipo e o número de série da máquina.

2 INFORMAÇÕES DAS COLUNAS

Ref - Número de referência: associa uma peça específica da lista ao desenho. Neste último, são apresentadas apenas as peças com um número de referência. As peças apresentadas no desenho sem um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o processo de montagem.

Part number - Referência da peça a utilizar no caso de encomenda de peças sobresselentes.

Se não for especificada uma referência da peça, significa que o componente não se encontra disponível como uma peça sobresselente.

As peças incluídas num kit terão o número do kit mencionado na linha abaixo. Para obter informações sobre o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo "1 – Service kits".

Uma referência da peça precedida de um ponto preto está incluída no processo de montagem imediatamente acima mencionado.

Remarks: encontra informações adicionais sobre a referência da peça imediatamente acima.

Substituted by: a referência da peça imediatamente acima foi substituída por outra referência devido a uma actualização ou revisão.

Qty - Quantidade: indica o número de peças em relação ao número de referência correspondente. "AR" (As required) significa "Como exigido": quantidade ou número a determinar.

Name - Nome da peça: encontra as traduções dos nomes em inglês no documento "Glossary of part names".

Validity - Define o período de tempo e o tipo/versão de máquinas para que a peça é válida. Encontra a explicação sobre os códigos utilizados no padrão de validade na legenda situada no final da página. Um padrão de validade mencionado no título do capítulo aplica-se a todo o capítulo. Um sinal de adição no padrão deve ser interpretado como "e", ao passo que uma vírgula deve ser interpretada como "ou". Os parênteses agrupam os códigos de validade, da mesma forma que os parênteses utilizados em operações matemáticas; veja o seguinte exemplo:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" é válido para máquinas com uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 50 Hz e uma tensão de alimentação de 500 V ou uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 60 Hz e uma tensão de alimentação de 575 V.

EL - Referência ao desenho ou ao componente dentro do compartimento eléctrico.

R. - Observações: informações adicionais sobre a peça. Encontra a explicação no final da página.

RO - român

1 COMANDAREA PIESELOR

Indicați întotdeauna numărul de catalog, numele și cantitatea articolelor solicitate, precum și tipul și numărul de serie al mașinii.

2 INFORMAȚIILE DIN COLOANE

Ref. - Numărul de referință: face legătura între o piesă din listă și una din schemă. Numai piesele care au un număr de referință apar în schemă. Piesele din schemă care nu au un număr de referință sunt incluse doar pentru a clarifica modul de asamblare.

Part number - Numărul de catalog este utilizat pentru comandarea pieselor de schimb.

Atunci când nu este specificat un număr de catalog, componenta nu este disponibilă ca piesă de schimb.

Pentru piesele incluse în kituri, numărul kitului este menționat pe rândul următor. Pentru conținutul complet al kitului, consultați capitolul „1 – Service kits”.

Un număr de catalog precedat de un punct negru este inclus în ansamblul aflat chiar deasupra acestuia.

Remarks: Informații suplimentare privind numărul de catalog de mai sus.

Substituted by: Numărul de catalog de mai sus a fost înlocuit de un alt număr de catalog din cauza unei actualizări sau a unei revizuirii.

Qty - Cantitate: indică numărul de piese care au numărul de referință corespunzător. „AR” este abrevierea pentru „As required”: cantitatea și numărul vor fi determinate conform necesităților.

Name - Numele piesei: traducerea numelor din engleză se află în documentul „Glossary of part names”.

Validity - Definește perioada de valabilitate și tipul/versiunea utilajelor cu care piesa este compatibilă. Clarificarea codurilor utilizate în modelul de valabilitate poate fi găsită în legenda din partea de jos a paginii. Un model de valabilitate menționat în titlul unui capitol se aplică întregului capitol. Un semn plus care apare într-un model va fi interpretat drept „și”, virgulă ori „sau”. Codurile de valabilitate sunt grupate cu ajutorul unor paranteze având o funcție similară parantezelor matematice, a se vedea exemplul de mai jos:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” indică valabilitatea pentru utilajele cu presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 50 Hz și tensiune de alimentare de 500 V sau presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 60 Hz și tensiune de alimentare de 575 V.

EL - Referire la schemă sau la componenta din cofretul electric.

R. - Observații: informații suplimentare privind piesa. Explicațiile pot fi găsite în partea de jos a paginii.

RU - русский

1 ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ

Всегда указывайте номер по каталогу, наименование и количество требуемых позиций, а также тип и серийный номер машины.

2 ИНФОРМАЦИЯ

Ref - Ссылочный номер: соотносит деталь из списка со схемой. На схеме показаны только детали со ссылочным номером. Детали без ссылочного номера приведены на схемах только для демонстрации всего узла в сборе.

Part number - Номер детали, указываемый при заказе запасных частей.

Если номер детали не указан, то компонент недоступен в качестве отдельной запасной части.

Для деталей, входящих в состав комплекта, будут приведены номера этих комплектов, упомянутых строчкой ниже. Чтобы узнать полный состав комплекта см. раздел "1 – Service kits".

Деталь, перед номером которой стоит черная точка, входит в состав изображенного выше узла.

Remarks: дополнительная информация о номере приведенной выше детали.

Substituted by: номер изображенной выше детали был заменен другим номером по причине обновления или переработки.

Qty - Количество: указывает количество деталей относительно соответствующего ссылочного номера. „AR“ значит „As required“: количество или номер будут определены.

Name - Наименование детали: перевод англоязычных наименований можно найти в документе "Glossary of part names" (Словарь наименований деталей).

Validity - Определяет временные рамки и тип/версию машины, в которой используется деталь. Пояснение кодов, используемых в данной графе, можно найти в списке обозначений внизу страницы. Информация о совместимости, упомянутая в данной главе, актуальна для всей главы. Знак плюса в примечании о совместимости следует принимать за 'и', запятые — за 'или'. Скобки группируют коды совместимости по принципу, схожему с математическим. См. пример:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' применима в машинах с рабочим давлением 8 бар, частотой 50 Гц и напряжением источника питания 500 В или рабочим давлением 8 бар, частотой 60 Гц и напряжением источника питания 575 В.

EL - Ссылка на схему или компонент электрического шкафа.

R. - Примечания: дополнительная информация о детали. Пояснения приведены внизу страницы.

SK - slovenský

1 OBJEDNÁVANIE DIELOV

Vždy uveďte číslo dielu, názov a množstvo požadovaných položiek, ako aj typ a výrobné číslo zariadenia.

2 INFORMÁCIE V STĽPCOCH

Ref – Referenčné číslo: spája konkrétny diel v zozname s náčrtom. Na nákrese sú zobrazené len diely s referenčným číslom. Diely v nákrese bez referenčného čísla slúžia len na znázornenie zostavy.

Part number – Číslo dielu, ktoré treba použiť pri objednávaní náhradných dielov.

Ak nie je uvedené žiadne číslo dielu, daný komponent nie je k dispozícii ako náhradný diel.

Diely, ktoré sú súčasťou súpravy, majú v riadku nižšie uvedené číslo súpravy. Zoznam všetkých dielov v súprave nájdete v kapitole „1 – Service kits“.

Číslo dielu, pred ktorým sa nachádza čierna bodka, je súčasťou zostavy uvedenej nad ním.

Remarks: Ďalšie informácie o čísle dielu vyššie.

Substituted by: Číslo dielu uvedené vyššie bolo nahradené iným dielom kvôli inovácii alebo revízii.

Qty – Množstvo: Indikuje počet dielov v súvislosti s príslušným referenčným číslom. „AR“ znamená „As required“: množstvo alebo počet sa musí určiť.

Name – Názov dielu: Preklady anglických názvov nájdete v dokumente „Glossary of part names“ (Slovník názvov dielov).

Validity – Definuje časový rámec a typ/verziu zariadení, pre ktoré možno daný diel použiť. Informácie o význame kódov použitých v reťazci označujúcom platnosť nájdete v legende v spodnej časti strany. Reťazec označujúci platnosť uvedený v názve kapitoly sa vzťahuje na celú kapitolu. Znamienko plus v tomto reťazci znamená „a“ a čiarka znamená „alebo“. Zátvorky slúžia na zoskupenie kódov označujúcich platnosť podobne ako v matematických vzorcoch. Pozrite si nasledujúci príklad:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ – platí pre zariadenia s pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 50 Hz a napájacím napätím 500 V alebo pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 60 Hz a napájacím napätím 575 V.

EL – Odkaz na náčrt komponentu v elektrickej skrini.

R. – Poznámky: Ďalšie informácie o danom diele. Vysvetlenie nájdete v spodnej časti stránky.

SL - slovenščina

1 NAROČANJE DELOV

Vedno navedite številko dela, ime in količino zahtevanih predmetov ter tip in serijsko številko stroja.

2 INFORMACIJE O STOLPCU

Ref - Referenčna številka: povezuje določen navedeni del z risbo. Na risbi so prikazani samo deli z referenčno številko. Deli na risbi, ki nimajo referenčne številke, so namenjeni samo prikazu sklopa.

Part number - Številko dela uporabite pri naročanju nadomestnih delov.

- Če številka dela ni navedena, komponenta ni na voljo kot nadomestni del.

Za dele, ki so del kompleta, bo v spodnji vrstici navedena tudi številka kompleta. Celotno vsebino kompleta si oglejte v poglavju "1 – Service kits".

Številka dela, pred katero je črna pika, spada v sklop tik zgoraj.

Remarks: dodatne informacije o številki dela tik zgoraj.

Substituted by: številka dela tik zgoraj je zamenjana z drugo številko dela, zaradi posodobitve ali revizije.

Qty Količina: določa število delov v povezavi z ustrezno referenčno številko. Kratica "AR" pomeni "As required" (kot je zahtevano); količina ali število za določitev.

Name - Ime dela: prevodi angleških imen se nahajajo v dokumentu "Glossary of part names".

Validity - Določa časovni razpon in tip/različico stroja, ki veljata za del. Razlago kod, ki se uporabljajo v vzorcu veljavnosti, najdete v legendi na dnu strani. Vzorec veljavnosti, ki je naveden v naslovu poglavja, velja za celotno poglavje. Znak plus v vzorcu lahko pomeni besedo "in", vejico ali besedo "ali". Oklepaji združujejo kode veljavnosti, podobno kot oklepaji pri matematiki; glejte spodnji primer:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" velja za stroje z delovnim tlakom 8 barov in frekvenco 50 Hz ter napajalno napetostjo 500 V, ali z delovnim tlakom 8 barov, frekvenco 60 Hz in napajalno napetostjo 575 V.

EL - Referenca za risbo ali komponenta znotraj električne omarice.

R. - Opombe: dodatne informacije o delu. Razlago lahko najdete na dnu strani.

SV - Svenska

1 BESTÄLLA DELAR

Ange alltid reservdelsnummer, namn och antal delar som önskas, samt typbeteckning och tillverkningsnummer på maskinen.

2 SPALTINFORMATION

Ref. - Referensnummer: kopplar ihop en viss reservdel i förteckningen med ritningen. Endast reservdelar med referensnummer visas i ritningen. Reservdelar som saknar referensnummer i ritningen finns med för att illustrera själva monteringen.

Part number - Reservdelsnummer som används vid beställning av reservdelar.

Om reservdelsnummer saknas finns komponenten inte som reservdel.

Delar som tillhör en sats har satsnumret angivet på raden nedanför. Se kapitel "1 – Service kits" för satsens kompletta innehåll.

Ett reservdelsnummer som föregås av en svart punkt finns med i enheten direkt ovanför.

Remarks: Ytterligare information om reservdelsnumret direkt ovanför.

Substituted by: Reservdelsnumret direkt ovanför har ersatts med ett annat reservdelsnummer på grund av en uppdatering eller revision.

Qty - Antal: Anger hur många delar som är kopplade till motsvarande referensnummer. "AR" betyder "As required" (som erfordras): Antal eller nummer bestäms senare.

Name - Reservdelsbeteckningar: Översättningar av de engelska beteckningarna återfinns i dokumentet "Glossary of part names" (Ordlista med reservdelsbeteckningar).

Validity - Definierar tidsramen och typ/version av maskin som reservdelen passar för. En förklaring av koderna som används i giltighetsmönstret finns i symbolförklaringen längst ner på sidan. Ett giltighetsmönster som nämns i ett kapitel gäller för hela kapitlet. Ett plustecken i mönstret ska tolkas som "och" och ett komma som "eller". Parenteser grupperar giltighetskoderna i likhet med parenteser inom matematiken. Se följande exempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" gäller maskiner med 8 bar arbetstryck, 50 Hz frekvens och 500 V matningsspänning, eller 8 bar arbetstryck, 60 Hz frekvens och 575 V matningsspänning.

EL - Referens till ritningen eller komponenten inuti elskåpet.

R. - Anmärkningar: Extra information om reservdelen. En förklaring finns längst ner på sidan.

TR - Türk

1 PARÇA SİPARİŞİ

Her zaman gereken parçaların parça numarası, adı ve miktarının yanı sıra makinenin tipini ve seri numarasını da belirtin.

2 SÜTUN BİLGİLERİ

Ref - Referans numarası: Listenin belirli bir bölümünü çizime bağlar. Yalnızca referans numarası olan parçalar çizimde gösterilir. Çizimde referans numarası olmayan parçalar yalnızca mekanizmanın tamamını göstermek için konulmuştur.

Part number - Yedek parça siparişi verirken kullanılacak parça numarası.

Parça numarası belirtilmediğinde, bu bileşen bir yedek parça olarak bulunmaz.

Bir kite dahil olan parçalar, alttaki satırda bulunan kit numarasına sahiptir. Kitin tüm içeriğini görmek için bkz. bölüm "1 – Service kits".

Önünde siyah nokta olan parça numaraları, hemen yukarıdaki mekanizmada bulunur.

Remarks: Hemen yukarıdaki parça numarası ile ilgili ek bilgiler.

Substituted by: Bir güncelleme veya revizyon nedeniyle hemen yukarıdaki parça numarası yerine başka bir parça numarası gelmiştir.

Qty - Miktar: İlgili referans numarasıyla ilgili parça sayısını gösterir. "AR" kısaltması "As required" (miktarı veya sayısı belirlenecek) anlamına gelir.

Name - Parça adı: İngilizce adların tercümeleri "Glossary of part names"(Parça adları sözlüğü) adlı belgede bulunabilir.

Validity - Parçanın geçerli olduğu zaman aralığını ve makine tiplerini/modellerini belirler. Geçerlilik düzeninde kullanılan kodların açıklamaları sayfanın alt kısmında bulunabilir. Bölüm başlığında bahsedilen bir geçerlilik düzeni, tüm bölüm için geçerlidir. Düzende bir artı işareti olması "ve", virgül işareti olması "veya" olarak anlaşılabilir. Geçerlilik kodları, matematikte kullanılan parantezlere benzer şekilde, parantezler ile gruplara ayrılır. Aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" düzeni 8 bar çalışma basıncı olan, 50 Hz frekanslı, 500 V besleme gerilimli makineler veya 8 bar çalışma basıncı, 60 Hz frekanslı ve 575 V besleme gerilimli makineler için geçerlidir.

EL - Elektrik panosu içindeki çizim veya parçaya referans anlamına gelir.

R. - Notlar: Parça hakkında ek bilgiler. Açıklamalar sayfanın alt kısmında bulunabilir.

ZH - 中国的

1 ##零件

#必###明所需物件的零件号、名称和数量，以及机器的#型和 序列号。

2 #信息

Ref - 参考#号：将列表中的具体零件与##相##。##中##示具有参考#号的零件。##中不#参考#号的零件只用于#明#成##。

Part number - ###件#需要使用零件号。

如果不###明零件号#，将无法以#件形式提供部件。

套件中包含的零件将具有下行所提的套件#号。有#套件的完整信息，#参#第 1 章 – Service kits 保#套件。

上方的#成中包含了零件号，零件号前加有#点符号。

Remarks (#注)：上方零件号的##信息。

Substituted by (取代)：上方的零件号因更新或版本原因更##其他零件号。

Qty - 数量：表示与##参考#号相#的零件数量。"AR" 表示“根据需要”：数量或数目待#定。

Name - 零件名称：“Glossary of names”(零件名称##)文#中提供了英文名称的##翻#。

Validity - 定##零件#用的##期限以及机器的#型/版本。本#底部的#例#有#性表#式#中使用的代##行了#明。章##中提及的有#性表#式#用于全部章#。表#式#中的加号表示“和”，逗号表示“或”。#括号用于#合有#代#，#似于数学括号，参#以下示例：
'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' #用于以下机器：工作#力 8 bar，#率 50 Hz，
#源## 500 V；或工作#力 8 bar，#率 60 Hz，#源## 575 V。

EL -参考##或##内部#件。

R. - #注：有#零件的#充信息。本#底部提供相##明。

2901 0014 50 - CHECK VALVE KIT

	Qty	Name
•	1	PISTON
•	1	O-RING
•	1	O-RING

2892 6100 20 - GREASE CARTRIDGE KIT

	Qty	Name
•	0.08	SPECIAL GREASE FOR SF
•	1	CARTRIDGE 80G

2904 5000 69 - FLOATER KIT - WSD

	Qty	Name
•	1	O-RING 61X3
•	1	O-RING 64,5X3
•	1	DRAIN AUTOMATIC
•	3	O-RING 39,2X3

3001 1702 30 - TIP SEAL - DUST SEAL KIT - SF 8+

(06/09/2013 - 30/04/2017) MODEL:SF8P_13

	Qty	Name
•	1	SEAL LABYRINTH
•	1	SEAL LABYRINTH
•	1	SEAL LABYRINTH
•	1	SEAL LABYRINTH
•	1	SEAL
•	1	TUBE

2901 9900 00 - TIP SEAL - DUST SEAL KIT - SF 8+

(01/05/2017 - ...) MODEL:SF8P_13

	Qty	Name
•	1	TIP SEAL STATOR
•	1	TIP SEAL ROTOR
•	1	DUST SEAL
•	1	SILICONE TUBE

2901 1977 00 - TIP SEAL - DUST SEAL KIT - SF 11+

MODEL:SF11P_13

	Qty	Name
•	1	TIP SEAL STATOR
•	1	TIP SEAL ROTOR
•	1	DUST SEAL
•	1	SILICON TUBE
•	2	GASKET

2902 0222 07 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 8BAR, 116PSIG

(06/09/2013 - 30/04/2017) MODEL:SF8P_13 + PRESS:8BAR

	Qty	Name
•	1	AIR END ATSL-165E 3.7KW 8BAR
•	1	AIR FILTER (ELEMENT)
•	1	VALVE CHECK

2902 0222 10 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 8BAR, 116PSIG

(01/05/2017 - ...) MODEL:SF8P_13 , PRESS:8BAR

Qty	Name
• 1	AIR FILTER (ELEMENT)
• 1	VALVE CHECK
• 1	ELEMENT SCROLL 3,7KW 8 BAR

2902 0222 08 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 10BAR, 145PSIG

(06/09/2013 - 30/04/2017) MODEL:SF8P_13 + PRESS:10BAR

Qty	Name
• 1	AIR END ATSL-1651E 3.7KW 10BAR
• 1	AIR FILTER (ELEMENT)
• 1	VALVE CHECK

2902 0222 11 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 10BAR, 145PSIG

(01/05/2017 - ...) MODEL:SF11P_13 , PRESS:10BAR

Qty	Name
• 1	AIR FILTER (ELEMENT)
• 1	VALVE CHECK
• 1	ELEMENT SCROLL 3,7KW 10BAR

2902 0222 04 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 11+ 8BAR, 116PSIG

MODEL:SF11P_13 + PRESS:8BAR

Qty	Name
• 1	ELEMENT 5,5KW 8 BAR OFSL/E03
• 1	VALVE CHECK
• 2	AIR FILTER ELEMENT

2902 0222 05 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 11+ 10BAR, 145PSIG


MODEL:SF11P_13 + PRESS:10BAR

Qty	Name
• 1	ELEMENT SCROLL 5,5KW 10BAR
• 1	VALVE CHECK
• 2	AIR FILTER ELEMENT

Legend:MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar



2 - Element SF 8+

MODEL:SF8P_13

Atlas Copco


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
1010		1	ELEMENT	(01/05/2017 - ...) PRESS:8BAR	
	📦 Service kits:	2902 0222 10 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 8BAR, 116PSIG			
1010		1	ELEMENT	(01/05/2017 - ...) PRESS:10BAR	
	📦 Service kits:	2902 0222 11 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 10BAR, 145PSIG			
1010		1	ELEMENT	(06/09/2013 - 30/04/2017) PRESS:10BAR	
	📦 Service kits:	2902 0222 08 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 10BAR, 145PSIG			
1010		1	ELEMENT	(06/09/2013 - 30/04/2017) PRESS:8BAR	
	📦 Service kits:	2902 0222 07 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 8BAR, 116PSIG			
1030	1613 8967 12	1	GROUNDING WIRE	(06/09/2013 - ...)	
1031	0333 3227 00	2	LOCK WASHER	(06/03/2015 - ...)	
1031	0333 3227 00	1	LOCK WASHER	(06/09/2013 - 05/03/2015)	
1040	0147 1963 08	2	SCREW	(06/09/2013 - 02/10/2014)	
1040	1079 1472 06	2	BOLT	(03/10/2014 - ...)	
1050	1619 5337 01	4	BOLT	(06/09/2013 - ...)	
1070	0333 3227 00	4	LOCK WASHER	(06/09/2013 - ...)	
1080	2236 2209 16	1	SEAL	(01/05/2017 - ...)	
1080	2236 0096 00	1	SEAL	(06/09/2013 - 30/04/2017)	
1090	2236 0803 00	1	PIPE	(06/09/2013 - 18/09/2014)	
1090	2236 2284 00	1	PIPE	(19/09/2014 - 30/04/2017)	
1090	2236 2209 24	1	PIPE	(01/05/2017 - ...)	
1100	0333 3220 00	2	LOCK WASHER	(06/09/2013 - ...)	
1110	0147 1246 03	2	HEXAGON BOLT	(06/09/2013 - ...)	
1120	2236 0025 00	1	AIR FILTER	(06/09/2013 - ...)	
	•	1	AIR FILTER ELEMENT		
	📦 Service kits:	2902 0222 10 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 8BAR, 116PSIG 2902 0222 11 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 10BAR, 145PSIG 2902 0222 08 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 10BAR, 145PSIG 2902 0222 07 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 8BAR, 116PSIG			
1130	2236 2209 36	1	PIPE	(01/05/2017 - ...) PRESS:10BAR	
1150	1503 2565 03	1	ELBOW	(06/09/2013 - ...)	
1160	0571 0036 36	1	NIPPLE	(06/09/2013 - 26/01/2014)	
1160	2203 0433 00	1	NIPPLE	(27/01/2014 - ...)	
1170	2236 0902 00	1	HOSE ASSEMBLY	(06/09/2013 - ...)	
1180		1	CHECK VALVE	(08/05/2015 - ...)	
	📦 Service kits:	2902 0222 10 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 8BAR, 116PSIG 2902 0222 11 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 10BAR, 145PSIG 2902 0222 08 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 10BAR, 145PSIG 2902 0222 07 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 8+ 8BAR, 116PSIG			
	•	1	PISTON		
	📦 Service kits:	2901 0014 50 - CHECK VALVE KIT			
	•	1	O-RING		Ø22x2
	📦 Service kits:	2901 0014 50 - CHECK VALVE KIT			
	•	1	O-RING		Ø12x1
	📦 Service kits:	2901 0014 50 - CHECK VALVE KIT			
1180	2236 0499 80	1	CHECK VALVE	(06/09/2013 - 07/05/2015)	
	🔄 Substituted by:	2236 0499 81 - VALVE CHECK (quantity: 1)			
	•	2236 0509 00	1	PISTON	
	🔄 Substituted by:	2236 0509 10 - PISTON (quantity: 1)			
	•	1	O-RING		Ø22x2
	📦 Service kits:	2901 0014 50 - CHECK VALVE KIT			
	•	0663 2108 05	1	O-RING	Ø13x1
1190	1089 0574 88	1	TEMPERATURE SENSOR	(06/09/2013 - ...)	

Legend:

MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar



3 - Element SF 11+

MODEL:SF11P_13

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
1010		1	ELEMENT	(10/06/2013 - ...) PRESS:10BAR	
	📦 Service kits:	2902 0222 05 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 11+ 10BAR, 145PSIG			
1010		1	ELEMENT	(06/09/2013 - ...) PRESS:8BAR	
	📦 Service kits:	2902 0222 04 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 11+ 8BAR, 116PSIG			
1020	1503 0786 00	1	ROTATION ARROW	(10/06/2013 - ...)	
1030	1613 8967 12	1	GROUNDING WIRE	(10/06/2013 - ...)	
1031	0333 3227 00	2	LOCK WASHER	(06/03/2015 - ...)	
1031	0333 3227 00	1	LOCK WASHER	(02/08/2013 - 05/03/2015)	
1040	0147 1963 08	2	SCREW	(10/06/2013 - 02/10/2014)	
1040	1079 1472 06	2	BOLT	(03/10/2014 - ...)	
1045	1619 5337 01	4	BOLT	(02/12/2013 - 18/09/2014)	
1045	1619 5337 01	3	BOLT	(19/09/2014 - ...)	
1060	0301 2335 00	4	PLAIN WASHER	(10/06/2013 - 01/12/2013)	
1070	0333 3227 00	4	LOCK WASHER	(10/06/2013 - 18/09/2014)	
1070	0333 3227 00	3	LOCK WASHER	(19/09/2014 - ...)	
1080		2	GASKET	(10/06/2013 - ...)	
	📦 Service kits:	2901 1977 00 - TIP SEAL - DUST SEAL KIT - SF 11+			
1090	2236 0801 00	1	PIPE	(10/06/2013 - 01/12/2013)	
1090	2236 0929 00	1	PIPE	(02/12/2013 - ...)	
1091	2236 0928 00	1	PIPE	(02/12/2013 - ...)	
1091	2236 0802 00	1	PIPE	(10/06/2013 - 01/12/2013)	
1100	0333 3220 00	4	LOCK WASHER	(10/06/2013 - ...)	
1110	0147 1246 03	4	HEXAGON BOLT	(02/08/2013 - ...)	
1110	0211 1246 00	4	CAP SCREW	(10/06/2013 - 01/08/2013) PRESS:10BAR	
1120	2236 0471 00	2	AIR FILTER	(10/06/2013 - ...)	
	•	1	AIR FILTER ELEMENT		
	📦 Service kits:	2902 0222 05 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 11+ 10BAR, 145PSIG			
		2902 0222 04 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 11+ 8BAR, 116PSIG			
1130	0347 6112 00	2	HOSE CLIP	(10/06/2013 - ...)	
1140	0551 0002 83	1	PIPE	(10/06/2013 - ...)	
1150	1503 2565 04	1	ELBOW	(10/06/2013 - ...)	
1160	2203 0434 00	1	NIPPLE	(27/01/2014 - ...)	
1160	0571 0036 38	1	NIPPLE	(10/06/2013 - 26/01/2014)	
1170	2236 0897 00	1	HOSE ASSEMBLY	(02/08/2013 - ...)	
1180		1	CHECK VALVE	(08/05/2015 - ...)	
	📦 Service kits:	2902 0222 05 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 11+ 10BAR, 145PSIG			
		2902 0222 04 - SERVICE STAGE EXCHANGE KIT - SF 11+ 8BAR, 116PSIG			
	•	1	PISTON		
	📦 Service kits:	2901 0014 50 - CHECK VALVE KIT			
	•	1	O-RING		Ø22x2
	📦 Service kits:	2901 0014 50 - CHECK VALVE KIT			
	•	1	O-RING		Ø12x1
	📦 Service kits:	2901 0014 50 - CHECK VALVE KIT			
1180	2236-0499-80	1	CHECK VALVE	(10/06/2013 - 07/05/2015)	
	🔄 Substituted by:	2236 0499 81 - VALVE CHECK (quantity: 1)			
	• 2236-0509-00	1	PISTON	(10/06/2013 - 05/09/2013) PRESS:10BAR (06/09/2013 - 07/05/2015)	
	🔄 Substituted by:	2236 0509 10 - PISTON (quantity: 1)			
	•	1	O-RING	(10/06/2013 - 05/09/2013) PRESS:10BAR (06/09/2013 - 07/05/2015)	Ø22x2
	📦 Service kits:	2901 0014 50 - CHECK VALVE KIT			
	• 0663 2108 05	1	O-RING	(10/06/2013 - 05/09/2013) PRESS:10BAR (06/09/2013 - 07/05/2015)	Ø13x1
1190	1089 0574 88	1	TEMPERATURE SENSOR	(10/06/2013 - ...)	

Legend:


MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

4 - Motor SF 8+

((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + FREQ:50HZ) + MODEL:SF8P_13



4 - Motor SF 8+

((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + FREQ:50HZ) + MODEL:SF8P_13



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1080-4167-58	1	MOTOR	(06/09/2013 - 30/01/2014) FREQ:60HZ + MOVOL:575V
	⚡ Substituted by: 2203 0521 08 - MOTOR 3.7KW 2P 100L 575/3/60 (quantity: 1)			
1010	2203 0521 10	1	MOTOR	(04/11/2013 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V) + FREQ:60HZ
1010	2203 0521 12	1	MOTOR	(03/12/2013 - ...) (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + FREQ:50HZ
1010	1080-4167-57	1	MOTOR	(06/09/2013 - 30/01/2014) FREQ:60HZ + MOVOL:380V
	⚡ Substituted by: 2203 0521 07 - MOTOR 3.7KW 2P 100L 380/3/60 (quantity: 1)			
1010	2203 0521 08	1	MOTOR	(31/01/2014 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:575V
1010	2203 0521 07	1	MOTOR	(31/01/2014 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:380V
1020	0698 5140 73	1	CABLE GLAND	(06/09/2013 - ...)
1030	0147 1632 03	4	HEXAGON BOLT	(05/06/2014 - 17/07/2014)
1030	0147 1362 03	4	SCREW	(18/07/2014 - ...)
1030	0147 1364 03	4	SCREW	(06/09/2013 - 04/06/2014)
1040	0301 2344 00	4	PLAIN WASHER	(06/09/2013 - ...)

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MOVOL:200V - Supply voltage:200 V
 MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
 MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
 MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
 MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
 MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

5 - Motor SF 11+

((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + FREQ:50HZ) + MODEL:SF11P_13



5 - Motor SF 11+

((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:380V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + FREQ:50HZ) + MODEL:SF11P_13


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2203 0521 13	1	MOTOR	(05/11/2013 - ...) (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + FREQ:50HZ
1010	2203 0521 17	1	MOTOR	(28/11/2013 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V) + FREQ:60HZ
1010	1080-4220-04	1	MOTOR	(06/09/2013 - 30/01/2014) FREQ:60HZ + MOVOL:575V
	⚡ Substituted by: 2203 0521 18 - MOTOR 5.5KW 2P 112M IE3 575 60 (quantity: 1)			
1010	2203 0521 18	1	MOTOR	(31/01/2014 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:575V
1010	1080-4220-03	1	MOTOR	(06/09/2013 - 30/01/2014) FREQ:60HZ + MOVOL:380V
	⚡ Substituted by: 2203 0521 20 - MOTOR 5.5KW 2P 112M IE3 380 60 (quantity: 1)			
1010	1080-4220-14	1	MOTOR	(10/06/2013 - 05/09/2013) FREQ:50HZ + MOVOL:400V (06/09/2013 - 04/11/2013) (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + FREQ:50HZ
	⚡ Substituted by: 2203 0521 13 - MOTOR 5.5KW 230-400/50-380/60 (quantity: 1)			
1010	2203 0521 20	1	MOTOR	(31/01/2014 - ...) FREQ:60HZ + MOVOL:380V
1010	1080-4220-02	1	MOTOR	(06/09/2013 - 27/11/2013) (MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V) + FREQ:60HZ
	⚡ Substituted by: 2203 0521 17 - MOTOR 5.5KW 2P IE3 TRI-V (quantity: 1)			
1020	0698 5140 74	1	CABLE GLAND	(10/06/2013 - 01/12/2013)
1020	0698 5140 73	1	CABLE GLAND	(02/12/2013 - ...)
1030	0147 1364 03	4	SCREW	(10/06/2013 - 04/06/2014)
1030	0147 1632 03	4	HEXAGON BOLT	(05/06/2014 - 17/07/2014)
1030	0147 1362 03	4	SCREW	(18/07/2014 - ...)
1040	0301 2344 00	4	PLAIN WASHER	(10/06/2013 - ...)
1050	0697 9745 28	1	REDUCER	(02/12/2013 - ...)

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V



6 - Drive arrangement SF 8+


MODEL:SF8P_13

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2236 0687 00	1	FRAME	(06/09/2013 - 01/12/2013) (12/02/2014 - 03/06/2014)
1010	2236 0927 00	1	FRAME	(02/12/2013 - 11/02/2014) (04/06/2014 - ...)
1020	0392 1600 06	2	BUFFER	(06/09/2013 - 01/12/2013) (12/02/2014 - 03/06/2014)
1020	0392 1100 15	3	VIBRATION DAMPER	(02/12/2013 - 11/02/2014) (04/06/2014 - ...)
1030	0392 1600 09	1	BUFFER	(06/09/2013 - 01/12/2013) (12/02/2014 - 03/06/2014)
1030	0392 1100 63	1	ANTI-VIBRATION PAD	(02/12/2013 - 11/02/2014) (04/06/2014 - ...)
1035	0147 1328 03	1	SCREW	(06/09/2013 - 01/12/2013) (12/02/2014 - 03/06/2014)
1035	0333 3120 00	1	WASHER	(02/12/2013 - 11/02/2014) (04/06/2014 - ...)
1036	0301 2335 00	1	PLAIN WASHER	(06/09/2013 - 01/12/2013) (12/02/2014 - 03/06/2014)
1036	0300 8019 00	1	WASHER	(02/12/2013 - 11/02/2014) (04/06/2014 - ...)
1037	0333 3227 00	1	LOCK WASHER	(06/09/2013 - 01/12/2013) (12/02/2014 - 03/06/2014)
1037	0266 2108 00	1	HEXAGON NUT	(02/12/2013 - 11/02/2014) (04/06/2014 - ...)
1040	0147 1963 08	6	SCREW	(06/09/2013 - 01/12/2013) (12/02/2014 - 03/06/2014)
1050	0246 1956 20	2	STUD	(06/09/2013 - 01/12/2013) (12/02/2014 - 03/06/2014)
1060	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(06/09/2013 - 01/12/2013)
1060	0301 2335 00	3	PLAIN WASHER	(02/12/2013 - 11/02/2014)
1060	0300 8019 00	3	WASHER	(04/06/2014 - ...)
1060	0300 8019 00	2	WASHER	(12/02/2014 - 03/06/2014)
1070	0333 3227 00	2	LOCK WASHER	(06/09/2013 - 01/12/2013) (12/02/2014 - 03/06/2014)
1070	0333 3227 00	3	LOCK WASHER	(02/12/2013 - 11/02/2014) (04/06/2014 - ...)
1080	0266 2110 00	3	NUT	(02/12/2013 - 11/02/2014) (04/06/2014 - ...)
1080	0266 2110 00	2	NUT	(06/09/2013 - 01/12/2013) (12/02/2014 - 03/06/2014)
1090	2236 0688 00	1	SUPPORT	(06/09/2013 - ...)
1100	0147 1963 08	2	SCREW	(06/09/2013 - ...)
1110	0211 1957 75	1	SCREW	(06/09/2013 - ...)
1120	0301 2344 00	1	PLAIN WASHER	(06/09/2013 - ...)
1200	2236 0869 00	1	SUPPORT	(06/09/2013 - 01/12/2013) (12/02/2014 - 17/07/2014)
1200	2236 0926 00	1	SUPPORT	(02/12/2013 - 11/02/2014) (18/07/2014 - ...)
1210	0147 1963 08	4	SCREW	(06/09/2013 - ...)
1220	0333 3227 00	4	LOCK WASHER	(05/06/2014 - ...)

Legend:

MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+



7 - Drive arrangement SF 11+


MODEL:SF11P_13

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2236 0687 00	1	FRAME	(10/06/2013 - ...)
1020	0392 1600 06	2	BUFFER	(10/06/2013 - ...)
1030	0392 1600 09	1	BUFFER	(10/06/2013 - ...)
1035	0147 1328 03	1	SCREW	(02/08/2013 - ...)
1036	0301 2335 00	1	PLAIN WASHER	(02/08/2013 - ...)
1037	0333 3227 00	1	LOCK WASHER	(02/08/2013 - ...)
1040	0147 1963 08	6	SCREW	(10/06/2013 - ...)
1050	0246 1956 20	2	STUD	(10/06/2013 - ...)
1060	0300 8019 00	2	WASHER	(10/06/2013 - 01/08/2013) (02/12/2013 - ...)
1060	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(02/08/2013 - 01/12/2013)
1070	0333 3227 00	2	LOCK WASHER	(10/06/2013 - ...)
1080	0266 2110 00	2	NUT	(10/06/2013 - ...)
1090	2236 0688 00	1	SUPPORT	(10/06/2013 - ...)
1100	0147 1963 08	2	SCREW	(10/06/2013 - ...)
1110	0211 1957 75	1	SCREW	(10/06/2013 - ...)
1120	0301 2344 00	1	PLAIN WASHER	(10/06/2013 - ...)

Legend:

MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+



8 - Pulley & belt SF 8+

MODEL:SF8P_13

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1622 0225 14	1	MOTOR PULLEY	(06/09/2013 - ...) FREQ:60HZ
1010	1622 0225 10	1	MOTOR PULLEY	(06/09/2013 - ...) FREQ:50HZ
1020	1513-0289-42	1	V-BELT	(01/05/2017 - ...) FREQ:60HZ + PRESS:8BAR
	⚡ Substituted by: 2903 1021 42 - (=1513028942)V-BELT (quantity: 1)			
1020	1513-0289-28	1	V-BELT	(06/09/2013 - 30/04/2017) FREQ:50HZ
	⚡ Substituted by: 2903 1021 28 - (=1513028928)V-BELT (quantity: 1)			
1020	1513-0289-45	1	V-BELT	(01/05/2017 - 18/06/2017) PRESS:10BAR
	⚡ Substituted by: 2903 1021 45 - (=1513028945)V-BELT (quantity: 1)			
1020	1513-0289-45	1	V-BELT	(19/06/2017 - 25/06/2017) (FREQ:50HZ + PRESS:8BAR , PRESS:10BAR)
	⚡ Substituted by: 2903 1021 45 - (=1513028945)V-BELT (quantity: 1)			
1020	1513-0289-28	1	V-BELT	(01/05/2017 - 18/06/2017) FREQ:50HZ + PRESS:8BAR
	⚡ Substituted by: 2903 1021 28 - (=1513028928)V-BELT (quantity: 1)			
1020	1513-0289-37	1	V-BELT	(26/06/2017 - ...) FREQ:60HZ + PRESS:10BAR
	⚡ Substituted by: 2903 1021 37 - (=1513028937)V-BELT (quantity: 1)			
1020	1513-0289-42	1	V-BELT	(06/09/2013 - 30/04/2017) FREQ:60HZ
	⚡ Substituted by: 2903 1021 42 - (=1513028942)V-BELT (quantity: 1)			
1020	1513-0289-33	1	V-BELT	(26/06/2017 - ...) FREQ:50HZ
	⚡ Substituted by: 2903 1021 33 - (=1513028933)V-BELT (quantity: 1)			

Remarks:

8 BAR = 116 PSI - 10 BAR = 145 PSI

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+



9 - Pulley & belt SF 11+

MODEL:SF11P_13

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1622 0225 10	2	MOTOR PULLEY	(06/09/2013 - 28/11/2013) FREQ:60HZ + PRESS:8BAR (29/11/2013 - 26/05/2016) FREQ:60HZ (27/05/2016 - ...) FREQ:60HZ + PRESS:8BAR
1010	1622 0225 20	2	MOTOR PULLEY	(10/06/2013 - 29/08/2014) FREQ:50HZ + PRESS:10BAR (30/08/2014 - ...) PRESS:10BAR
1010	1622 0225 16	2	MOTOR PULLEY	(06/09/2013 - 29/08/2014) FREQ:50HZ + PRESS:8BAR (30/08/2014 - ...) PRESS:8BAR
1010	1622 0225 23	2	MOTOR PULLEY	(06/09/2013 - ...) FREQ:60HZ + PRESS:10BAR
1020	1613-9032-01	2	V-BELT	(06/09/2013 - 28/11/2013) FREQ:60HZ + PRESS:8BAR (29/11/2013 - 01/12/2013) FREQ:60HZ (02/12/2013 - ...) (FREQ:60HZ + PRESS:8BAR , PRESS:10BAR)
	↻ Substituted by:	2903 1024 01 - (=1613903201)V-BELT 2PC'S (quantity: 1)		
1020	1613-9032-24	2	V-BELT	(06/09/2013 - ...) FREQ:60HZ + PRESS:10BAR
	↻ Substituted by:	2903 1024 24 - (=1613903224)V-BELT 2PC'S (quantity: 1)		
1020	1613-9032-23	2	V-BELT	(06/09/2013 - 29/08/2014) FREQ:50HZ + PRESS:8BAR (30/08/2014 - ...) PRESS:8BAR
	↻ Substituted by:	2204 1556 56 - V-BELT SET (2X) MB XPZ L=1150 (quantity: 1)		
1020	1613-9032-26	2	V-BELT	(10/06/2013 - 01/12/2013) FREQ:50HZ + PRESS:10BAR
	↻ Substituted by:	2204 1556 54 - V-BELT SET (2X) MB XPZ L=1087 (quantity: 1)		

Remarks:


8 BAR = 116 PSI - 10 BAR = 145 PSI

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+



10 - Safety valve IEC

EAPPR:IEC

Atlas Copco


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0830 1009 18	1	SAFETY VALVE	(10/06/2013 - ...) PRESS:10BAR
1010	0830 1009 17	1	SAFETY VALVE	(06/09/2013 - ...) PRESS:8BAR
1020	1503 2565 02	1	BEND	(10/06/2013 - 31/03/2014)
1020	0605 9500 26	1	COUPLING	(01/04/2014 - ...)

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar



11 - Safety valve UL-cUL

EAPPR:ULCUL

Atlas Copco


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
1010	0830 1010 60	1	SAFETY VALVE	(21/08/2014 - ...) PRESS:8BAR	116psig
1010	0830 1008 35	1	SAFETY VALVE	(06/09/2013 - 20/08/2014) PRESS:10BAR	145psig
1010	0830 1010 61	1	SAFETY VALVE	(21/08/2014 - ...) PRESS:10BAR	145psig
1010	0830 1008 49	1	SAFETY VALVE	(06/09/2013 - 20/08/2014) PRESS:8BAR	116psig
1020	0605 9500 26	1	COUPLING	(01/04/2014 - ...)	
1020	1503 2565 02	1	COUPLING	(06/09/2013 - 31/03/2014)	
1030	0605 8701 82	1	BUSHING	(06/09/2013 - ...)	

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar



12 - Air flow - Air outlet Pack


IDRY:N



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2236 2289 00	1	HOSE ASSEMBLY	(19/09/2014 - ...)
1010	2236 0485 00	1	HOSE ASSEMBLY	(06/09/2013 - 26/06/2014)
1010	2236 2245 00	1	HOSE ASSEMBLY	(27/06/2014 - 18/09/2014)
1015	0571 0036 22	1	NIPPLE	(06/09/2013 - 26/06/2014) (19/09/2014 - ...)
1015	2236 2262 00	1	NIPPLE	(27/06/2014 - 18/09/2014)
1017	0605 9500 19	1	ELBOW	(06/09/2013 - ...)
1020	1613 8222 80	1	WSD 25	(06/09/2013 - ...)
1025	0147 1322 03	2	SCREW	(06/03/2015 - ...)
1025	0147 1963 08	2	SCREW	(06/09/2013 - 05/03/2015)
1030	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(06/03/2015 - ...)
1030	0661 1000 38	2	SEAL WASHER	(06/09/2013 - 05/03/2015)
1035	0581 0000 34	1	COUPLING	(06/09/2013 - 05/03/2015)
1035	0583 8100 69	1	PIPE FITTING	(06/03/2015 - ...)
1040	0581 0000 35	1	COUPLING	(06/09/2013 - 05/03/2015)
1040	9090 1508 00	1	COUPLING	(06/03/2015 - ...)
1045	0070 6002 05	AR	PLASTIC TUBE 8mm	(06/09/2013 - ...)
1050	0070 6002 04	AR	PLASTIC TUBE 6mm	(06/09/2013 - ...)
1055	0581 0000 55	1	PIPE COUPLING	(06/09/2013 - 26/01/2014)
1055	0583 8100 70	1	PIPE FITTING	(27/01/2014 - ...)
1060	0581 0000 77	1	PIPE COUPLING	(06/09/2013 - 05/03/2015)
1060	0583 8100 66	1	FITTING	(06/03/2015 - ...)
1065	0570 7017 28	1	BULKHEAD	(06/03/2015 - ...)
1065	1613 8892 00	1	COCK	(06/09/2013 - 05/03/2015)
1066	0852 0011 53	1	BALL VALVE	(06/03/2015 - ...)
1100	0605 8350 43	1	BUSHING	(06/09/2013 - ...)
1170	1613 8892 00	1	COCK	(10/05/2015 - 20/06/2015)

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No



13 - Air flow - Air outlet Full-Feature

IDRY:Y

Atlas Copco


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	-	1	AIR DRYER	
1015	0147 1362 03	2	SCREW	(06/09/2013 - ...)
1020	0301 2358 00	2	PLAIN WASHER	(06/09/2013 - ...)
1025	2236 0163 00	1	HOSE ASSEMBLY	(27/01/2014 - 10/07/2014)
1025	2236 2257 00	1	HOSE ASSEMBLY	(11/07/2014 - 18/09/2014)
1025	2236 0164 00	1	HOSE	(10/06/2013 - 05/09/2013) EAPPR:IEC + MODEL:SF11P_13 (06/09/2013 - 26/01/2014)
1025	2236 2292 00	1	HOSE ASSEMBLY	(19/09/2014 - ...)
1030	0571 0035 69	1	NIPPLE	(10/06/2013 - 05/09/2013) EAPPR:IEC + MODEL:SF11P_13 (06/09/2013 - 10/07/2014)
1030	0571 0035 37	1	NIPPLE	(11/07/2014 - 18/09/2014)
1035	2236 0163 00	1	HOSE ASSEMBLY	(27/01/2014 - 10/07/2014)
1035	2236 2257 00	1	HOSE ASSEMBLY	(11/07/2014 - 18/09/2014)
1035	2236 0164 00	1	HOSE	(10/06/2013 - 05/09/2013) EAPPR:IEC + MODEL:SF11P_13 (06/09/2013 - 26/01/2014)
1035	2236 2291 00	1	HOSE ASSEMBLY	(19/09/2014 - ...)
1040	0571 0035 69	1	NIPPLE	(10/06/2013 - 05/09/2013) EAPPR:IEC + MODEL:SF11P_13 (06/09/2013 - 10/07/2014)
1040	0571 0035 37	1	NIPPLE	(11/07/2014 - 18/09/2014)
1042	0571 0036 65	1	NIPPLE	(06/09/2013 - ...)
1045	1622 2733 00	1	CONNECTOR	(06/09/2013 - ...)
1050	0147 1322 03	2	SCREW	(06/09/2013 - ...)
1055	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(06/09/2013 - ...)
1060	0607 1151 06	1	REDUCING SOCKET	(10/06/2013 - 10/03/2016)
1065	0583 8120 75	1	FITTING	(06/03/2015 - 10/02/2016)
1065	0581 1200 26	1	ELBOW	(10/06/2013 - 05/03/2015)
1070	0070 6002 05	AR	PLASTIC TUBE 8mm	(06/09/2013 - ...)
1075	0583 8100 70	1	PIPE FITTING	(27/01/2014 - ...)
1075	0581 0000 55	1	PIPE COUPLING	(10/06/2013 - 26/01/2014)
1110	0583 8100 66	1	FITTING	(06/09/2014 - ...)
1120	0570 7017 28	1	BULKHEAD	(06/03/2015 - ...)
1120	1613 8892 00	1	COCK	(06/09/2014 - 05/03/2015)
1125	0852 0011 53	1	BALL VALVE	(06/03/2015 - ...)
1170	1613 8892 00	1	COCK	(10/05/2015 - 20/06/2015)

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes


MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1613 8222 80	1	WSD 25	
1010		1	HEAD	(06/09/2013 - ...)
1015	1613 9226 00	1	RING	(06/09/2013 - ...)
1020	1613 9225 00	1	CLAMP	(06/09/2013 - ...)
1025	0291 1128 01	1	LOCKNUT	(06/09/2013 - ...)
1030		1	BOWL	(06/09/2013 - ...)
1035	1613 9227 83	1	AUTOMATIC DRAIN	(06/09/2013 - ...)
1036		1	O-RING	(06/09/2013 - ...)
	 Service kits:	2904 5000 69	FLOATER KIT - WSD	
1037		1	O-RING	(06/09/2013 - ...)
	 Service kits:	2904 5000 69	FLOATER KIT - WSD	
1038	1613 9247 00	1	NUT	(06/09/2013 - ...)
1040	0663 9289 00	1	O-RING	(06/09/2013 - ...)
1045		1	O-RING	(06/09/2013 - ...)
	 Service kits:	2904 5000 69	FLOATER KIT - WSD	
1050	0246 1956 85	1	STUD	(06/09/2013 - ...)
1055	1613 9346 02	1	LABEL	(06/09/2013 - ...)

Legend:


IDRY:N - Integrated dryer:No



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0852 0011 02	1	BALL VALVE	(06/09/2013 - ...)
1020	0603 4100 25	1	ADAPTOR	(06/09/2013 - ...) EAPPR:ULCUL

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL




16 - Air dryer SF 8+, SF 11+ - UL-cUL - Low canopy

CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + IDRY:Y

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1624 9596 81	1	AIR DRYER	MODEL:SF8P_13
	⚙ Substituted by: 8092 3520 15 - ID15 220V 60HZ SPARE (quantity: 1)			
	1624 9597 81	1	AIR DRYER	MODEL:SF11P_13
	⚙ Substituted by: 8092 3520 31 - ID21 220V 60HZ SPARE (quantity: 1)			
1010	0129 3270 40	4	BLIND RIVET	(06/09/2013 - 23/06/2015)
1015	0266 2108 00	1	NUT	(06/09/2013 - ...)
1020	0333 4220 00	3	WASHER	(06/09/2013 - ...)
1025	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(06/09/2013 - ...)
1030	0300 0274 64	2	WASHER	(06/09/2013 - ...)
1040	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(06/09/2013 - ...)
1045	2202 0051 33	3	SNUP-ON KIT	(06/09/2013 - ...)
1050	1624 9112 80	1	FRAME	(06/09/2013 - 23/09/2014)
	⚙ Substituted by: 1624 9112 81 - FRAME ASSY (quantity: 1)			
	• 0989 4220 14	1	GROMMET	
	• 1079 9903 48	1	WARNING LABEL	
	• 1079 9930 30	1	LABEL	
1050	1624 9112 81	1	FRAME	(24/09/2014 - ...)
1055	1624 9117 80	1	SUPPORT	(06/09/2013 - ...)
1070	1624 2038 11	1	LABEL - INLET ARROW	(06/09/2013 - ...)
1075	1624 2038 12	1	LABEL - OUTLET ARROW	(06/09/2013 - ...)
2010	1624 9235 00	1	PRESSURE SWITCH	(06/09/2013 - ...)
2020	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(06/09/2013 - ...)
2025	1624 9123 18	1	COMPRESSOR	(06/09/2013 - ...) MODEL:SF8P_13
	• 1617 1549 19	1	START CAPACITOR	
	• 1617 1551 66	1	START RELAY	
	• 1617 1550 77	1	OVERLOAD PROTECTOR	
2025	1627 1774 04	1	COMPRESSOR	(15/07/2014 - 22/07/2014) MODEL:SF11P_13
	⚙ Substituted by: 2204 2002 35 - COMPR.AE4430Y-GS (AE-1124-BF) (quantity: 1)			
2025	1627 1774 02	1	COMPRESSOR	(23/07/2014 - ...) MODEL:SF11P_13
	⚙ Substituted by: 2204 2002 25 - COMPR.AE4425Y-GS (AE-1154-BF) (quantity: 1)			
	• 1617 1549 26	1	START CAPACITOR	(05/05/2015 - ...) MODEL:SF11P_13
	• 1617 1551 74	1	START RELAY	(05/05/2015 - ...) MODEL:SF11P_13
	• 1617 1550 98	1	OVERLOAD PROTECTOR	(05/05/2015 - ...) MODEL:SF11P_13
2025	1624 2214 02	1	COMPRESSOR	(06/09/2013 - 14/07/2014) MODEL:SF11P_13
	• 1617 1549 01	1	START CAPACITOR	(06/09/2013 - 28/11/2013) MODEL:SF11P_13 (29/11/2013 - 14/07/2014) CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13 , MODEL:SF11P_13
	• 1617 1550 54	1	OVERLOAD PROTECTOR	(06/09/2013 - 28/11/2013) MODEL:SF11P_13 (29/11/2013 - 14/07/2014) CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13 , MODEL:SF11P_13
	• 1617 1551 47	1	RELAY	(06/09/2013 - 28/11/2013) MODEL:SF11P_13 (29/11/2013 - 14/07/2014) CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13 , MODEL:SF11P_13
2030	2202 7512 85	1	CONDENSER	(06/09/2013 - ...)
	• 2202 7620 04	1	CONDENSER STVF139	
	• 2202 7621 03	1	FAN SHROUD STVF93-139	
	• 2202 7622 02	1	MOTOR FAN 230/50-60 82US/E3016	
	• 2202 7623 02	1	FAN D230/26 /H=40	
2035	2202 8922 89	1	HEAT EXCHANGER	(06/09/2013 - ...) MODEL:SF8P_13
	• 2202 8922 04	1	HEAT EXCHANGER 17D2073340	
	• 2202 8926 82	1	INSULATION H.E.33P (L=170)AC	
	• 2202 8930 00	1	INSULATION SHEET A0-A4	
	• 2202 8895 01	1	PIPE CONNECTION 3/4-1/2 A0-4	
	• 2202 8924 00	1	GASKET. CARTA 19 X 13 X 1.5	
	• 1624 9803 00	1	SENSOR TEMP.1089057471+DWA12/4	

Legend:CANEXT:N - Canopy extension:N
IDRY:Y - Integrated dryer:YesCANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+




16 - Air dryer SF 8+, SF 11+ - UL-cUL - Low canopy

CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + IDRY:Y

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
2035	2202 8922 90	1	HEAT EXCHANGER	(06/09/2013 - ...) MODEL:SF11P_13
	• 2202 8922 05	1	HEAT EXCHANGER 17D2074940	(06/09/2013 - 28/11/2013) MODEL:SF11P_13 (29/11/2013 - 30/07/2014) CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13, MODEL:SF11P_13 (31/07/2014 - ...) MODEL:SF11P_13
	• 2202 8926 83	1	INSULATION H.E.49P (L=208)AC	(06/09/2013 - 28/11/2013) MODEL:SF11P_13 (29/11/2013 - 30/07/2014) CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13, MODEL:SF11P_13 (31/07/2014 - ...) MODEL:SF11P_13
	• 2202 8930 00	1	INSULATION SHEET A0-A4	(06/09/2013 - 28/11/2013) MODEL:SF11P_13 (29/11/2013 - 30/07/2014) CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13, MODEL:SF11P_13 (31/07/2014 - ...) MODEL:SF11P_13
	• 2202 8895 01	1	PIPE CONNECTION 3/4-1/2 A0-4	(06/09/2013 - 28/11/2013) MODEL:SF11P_13 (29/11/2013 - 30/07/2014) CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13, MODEL:SF11P_13 (31/07/2014 - ...) MODEL:SF11P_13
	• 2202 8924 00	1	GASKET. CARTA 19 X 13 X 1.5	(06/09/2013 - 28/11/2013) MODEL:SF11P_13 (29/11/2013 - 30/07/2014) CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13, MODEL:SF11P_13 (31/07/2014 - ...) MODEL:SF11P_13
	• 1624 9803 00	1	SENSOR TEMP.1089057471+DWA12/4	(06/09/2013 - 28/11/2013) MODEL:SF11P_13 (29/11/2013 - 30/07/2014) CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13, MODEL:SF11P_13 (31/07/2014 - ...) MODEL:SF11P_13
2040	2202 7569 04	1	FILTER DRYER	(06/09/2013 - ...) MODEL:SF11P_13
2050	2202 7584 06	1	CAPILLARY TUBE	(06/09/2013 - ...) MODEL:SF8P_13
2050	2202 7584 04	1	CAPILLARY TUBE	(06/09/2013 - ...) MODEL:SF8P_13
	2203 0178 80	1	PIPE ASSEMBLY	(15/07/2014 - 30/07/2014) CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13, MODEL:SF11P_13 (31/07/2014 - ...) MODEL:SF11P_13
	2202 9092 81			(06/09/2013 - 28/11/2013) MODEL:SF11P_13 (29/11/2013 - 14/07/2014) CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13, MODEL:SF11P_13
	2202 9091 81			(06/09/2013 - ...) MODEL:SF8P_13
	• 2202 8516 00	1	SCHRADER VALVE	(15/07/2014 - 30/07/2014) CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13, MODEL:SF11P_13 (31/07/2014 - ...) MODEL:SF11P_13
3010	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BYPASS VALVE	(06/09/2013 - ...)
4005	9828 4402 01	1	WIRE HARNESS	(06/09/2013 - ...)
4010	1624 9049 80	1	DRAIN	(06/09/2013 - ...)
	• 2200 9020 17	1	DRAIN WEAR KIT	
4020	0070 7250 07	AR	HOSE	(06/09/2013 - ...)
4025	0070 7250 04	AR	HOSE	(06/09/2013 - ...)
4030	0298 1000 22	3	INSERT	(06/09/2013 - ...)
4035	1088 1001 01	5	WARNING MARK	(06/09/2013 - ...)

Legend:CANEXT:N - Canopy extension:N
IDRY:Y - Integrated dryer:YesCANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+



17 - Air dryer SF 8+, SF 11+ - IEC - Low canopy

CANEXT:N + EAPPR:IEC + IDRY:Y

Atlas Copco


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1624 9596 80	1	AIR DRYER	MODEL:SF8P_13
	⚙ Substituted by: 8092 3520 07 - ID15 230V 50HZ SPARE (quantity: 1)			
	1624 9597 80	1	AIR DRYER	MODEL:SF11P_13
1010	0129 3270 40	4	BLIND RIVET	(06/09/2013 - 23/06/2015)
1015	0266 2108 00	1	NUT	(06/09/2013 - ...)
1020	0333 4220 00	3	WASHER	(06/09/2013 - ...)
1025	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(06/09/2013 - ...)
1030	0300 0274 64	2	WASHER	(06/09/2013 - ...)
1040	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(06/09/2013 - ...)
1045	2202 0051 33	3	SNUP-ON KIT	(06/09/2013 - ...)
1050	1624 9112 81	1	FRAME	(24/09/2014 - ...)
1050	1624 9112 80	1	FRAME	(06/09/2013 - 23/09/2014)
	⚙ Substituted by: 1624 9112 81 - FRAME ASSY (quantity: 1)			
	• 0989 4220 14	1	GROMMET	(23/08/2013 - 05/09/2013) MODEL:SF11P_13 (06/09/2013 - 23/09/2014)
	• 1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(23/08/2013 - 05/09/2013) MODEL:SF11P_13 (06/09/2013 - 23/09/2014)
	• 1079 9930 30	1	LABEL	(23/08/2013 - 05/09/2013) MODEL:SF11P_13 (06/09/2013 - 23/09/2014)
1055	1624 9117 80	1	SUPPORT	(06/09/2013 - ...)
1070	1624 2038 11	1	LABEL - INLET ARROW	(06/09/2013 - ...)
1075	1624 2038 12	1	LABEL - OUTLET ARROW	(06/09/2013 - ...)
2010	1624 9235 00	1	PRESSURE SWITCH	(06/09/2013 - ...)
2020	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(06/09/2013 - ...)
2025	1624 9123 17	1	COMPRESSOR	(06/09/2013 - ...) MODEL:SF8P_13
	• 1617 1549 22	1	START CAPACITOR	
	• 1617 1551 69	1	START RELAY	
	• 1617 1550 77	1	OVERLOAD PROTECTOR	
2025	1627 0200 80	1	COMPRESSOR	(23/08/2013 - ...) MODEL:SF11P_13
	• 1617 1549 25	1	START CAPACITOR	
	• 1617 1551 74	1	START RELAY	
	• 1617 1550 93	1	OVERLOAD PROTECTOR	
2030	2202 7512 81	1	CONDENSER	(06/09/2013 - ...) MODEL:SF8P_13
2030	2202 7512 87	1	CONDENSER	(23/08/2013 - ...) MODEL:SF11P_13
2035	2202 8922 90	1	HEAT EXCHANGER	(23/08/2013 - ...) MODEL:SF11P_13
2035	2202 8922 89	1	HEAT EXCHANGER	(06/09/2013 - ...) MODEL:SF8P_13
2040	2202 7569 04	1	FILTER DRYER	(06/09/2013 - ...)
2050	2202 7584 04	1	CAPILLARY TUBE	(06/09/2013 - ...) MODEL:SF8P_13
2050	2202 7584 05	1	CAPILLARY TUBE	(23/08/2013 - ...) MODEL:SF11P_13
	2203 0178 80	1	PIPE ASSEMBLY	(23/08/2013 - ...) MODEL:SF11P_13
3005	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BYPASS VALVE	
3010	• 2202 8516 00	1	SCHRADER VALVE	
	2202 9091 81	1	PIPE ASSY DRYER A3	(06/09/2013 - ...) MODEL:SF8P_13
3005	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BYPASS VALVE	
4005	9828 4402 01	1	WIRE HARNESS	(06/09/2013 - ...)
4010	1624 9049 80	1	DRAIN	(06/09/2013 - ...)
	• 2200 9020 17	1	DRAIN WEAR KIT	
4020	0070 7250 07	AR	HOSE	(23/08/2013 - ...) MODEL:SF11P_13
4020	0070 7250 07	AR	HOSE	(06/09/2013 - ...) MODEL:SF8P_13
4025	0070 7250 04	AR	HOSE	(23/08/2013 - ...) MODEL:SF11P_13
4025	0070 7250 04	AR	HOSE	(06/09/2013 - ...) MODEL:SF8P_13
4030	0298 1000 22	3	INSERT	(06/09/2013 - ...)
4035	1088 1001 01	5	WARNING MARK	(06/09/2013 - ...)

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes



18 - Air dryer SF 8+, SF 11+ - IEC - High canopy

CANEXT:Y + EAPPR:IEC + IDRY:Y

Atlas Copco


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1624 2468 81	1	AIR DRYER	
	⚙ Substituted by: 8092 2652 74 - A6X DROGER 230V 50HZ (quantity: 1)			
1030	0129 3270 40	30	BLIND RIVET	(19/12/2014 - ...)
1100	2200 5997 43	2	CHECK VALVE	(19/12/2014 - ...)
1120	1617 2996 01	1	FILTER DRYER	(19/12/2014 - ...)
1140	2200 7199 53	10	SCREW	(19/12/2014 - ...)
1160	2202 7360 82	1	FRAME	(19/12/2014 - ...)
	• 1079 9903 48	1	WARNING LABEL	
	• 1079 9926 99	1	DECAL	
	• 1079 9930 30	1	LABEL	(19/12/2014 - 02/02/2015)
	• 1627 1828 00	1	WARNING DECAL	(03/02/2015 - ...)
1170	2202 7365 00	1	SUPPORT	(19/12/2014 - ...)
1180	2202 7366 82	1	HEAT EXCHANGER	(19/12/2014 - ...)
1250	2202 7706 00	2	SUPPORT	(19/12/2014 - ...)
1270	1088 1001 01	5	WARNING MARK	(19/12/2014 - ...)
1275	2200 7101 09	2	SCREW	(19/12/2014 - ...)
1420	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(28/01/2016 - ...)
2020	2202 7351 02	1	CONDENSOR	(19/12/2014 - ...)
2030	2203 0265 02	1	COMPRESSOR	(19/12/2014 - ...)
	⚙ Substituted by: 2204 2002 50 - COMP.AE4460Z-FZ (AE-1148-BF-M) (quantity: 1)			
	• 2202 7650 16	1	START CAPACITOR	
	• 2202 7651 18	1	START RELAY	(19/12/2014 - 22/01/2015)
	⚙ Substituted by: 1617 1551 76 - RELAY REFRIG. COMPRESSOR (quantity: 1)			
	• 1617 1551 76	1	RELAY	(23/01/2015 - ...)
	• 2202 7652 25	1	OVERLOAD PROTECTOR	
2040	2202 7373 01	1	MOTOR FAN	(19/12/2014 - ...)
2045	2203 0267 80	1	PIPE ASSEMBLY	(19/12/2014 - ...)
	• 2202 7324 02	1	HOT GAS BYPASS VALVE	
	• 2202 8516 00	1	SCHRADER VALVE	
	• 2204 1638 01	1	VALVE CHECK HNBR GREEN 140BAR	(23/02/2017 - ...)
2050	2202 7413 02	1	CAPILLARY	(19/12/2014 - ...)
2060	2202 7547 03	1	DRAIN ED12	(19/12/2014 - ...)
	• 0663 9096 00	1	O-RING	
2070	9828 4235 01	1	WIRE HARNESS	(19/12/2014 - ...)
2140	1089 9139 23	1	PRESSURE SWITCH	(19/12/2014 - ...)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes



19 - Air dryer SF 8+, SF 11+ - UL-cUL - High canopy

CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + IDRY:Y

Atlas Copco


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1624 2468 82	1	AIR DRYER	
	⚙ Substituted by: 8092 2652 90 - A6X (A6)ACUL 230V1PH60 CKD (quantity: 1)			
1030	0129 3270 40	30	BLIND RIVET	(19/12/2014 - ...)
1100	2200 5997 43	2	CHECK VALVE	(19/12/2014 - ...)
1120	1617 2996 01	1	FILTER DRYER	(19/12/2014 - ...)
1140	2200 7199 53	10	SCREW	(19/12/2014 - ...)
1160	2202 7360 82	1	FRAME	(19/12/2014 - ...)
	• 1079 9903 48	1	WARNING LABEL	
	• 1079 9926 99	1	DECAL	
	• 1079 9930 30	1	LABEL	(19/12/2014 - 02/02/2015)
	• 1627 1828 00	1	WARNING DECAL	(03/02/2015 - ...)
1170	2202 7365 00	1	SUPPORT	(19/12/2014 - ...)
1180	2202 7366 82	1	HEAT EXCHANGER	(19/12/2014 - ...)
1250	2202 7706 00	2	SUPPORT	(19/12/2014 - ...)
1270	1088 1001 01	5	WARNING MARK	(19/12/2014 - ...)
1275	2200 7101 09	2	SCREW	(19/12/2014 - ...)
1420	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(28/01/2016 - ...)
2045	2203 0267 80	1	PIPE ASSEMBLY	(19/12/2014 - ...)
	• 2202 7324 02	1	HOT GAS BYPASS VALVE	
	• 2202 8516 00	1	SCHRADER VALVE	
2050	2202 2611 92	1	LABEL	(19/12/2014 - ...)
2060	2202 7351 02	1	CONDENSOR	(19/12/2014 - ...)
2070	2203 0265 04	1	COMPRESSOR	(19/12/2014 - ...)
	⚙ Substituted by: 2204 2002 60 - COMPR.AE4450Z-ES (AE-1165-BF) (quantity: 1)			
	• 2202 7651 20	1	START RELAY	(23/01/2015 - ...)
	• 2202 7652 27	1	OVERLOAD PROTECTOR	(23/01/2015 - ...)
	• 2202 7650 17	1	START CAPACITOR	(23/01/2015 - ...)
2080	2202 7373 03	1	MOTOR FAN	(19/12/2014 - ...)
2090	2202 7413 02	1	CAPILLARY	(19/12/2014 - ...)
2100	2202 7547 03	1	DRAIN ED12	(19/12/2014 - ...)
	• 0663 9096 00	1	O-RING	
2110	2202 7801 00	1	LABEL	(19/12/2014 - ...)
2120	9828 4400 34	1	WIRE HARNESS	(19/12/2014 - ...)
2140	1089 9139 23	1	PRESSURE SWITCH	(19/12/2014 - ...)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0147 1330 12	3	HEXAGON BOLT	(06/09/2013 - ...)
1020	0301 2335 00	6	PLAIN WASHER	(06/09/2013 - ...)
1030	0333 3227 00	3	LOCK WASHER	(06/09/2013 - ...)
1040	0266 2110 00	3	NUT	(06/09/2013 - ...)
1050	0346 1000 58	2	CLAMP	(26/06/2015 - ...)
1050	0346 1000 58	3	CLAMP	(06/09/2013 - 25/06/2015)
1060	2236 0931 00	1	COLLECTOR PIPE	(27/01/2014 - ...)
1060	2236 0896 00	1	COLLECTOR	(02/08/2013 - 26/01/2014)
1070	0582 1022 00	1	COUPLING	(06/09/2013 - 06/03/2014)
 Substituted by: 1630 6012 59 - FITTING PIPE THREADED STRAIGHT (quantity: 1)				
1070	0580 0018 35	1	PIPE FITTING	(07/03/2014 - ...)
1080	2236 0894 00	1	PIPE	(06/09/2013 - ...)
1090	2236 0877 00	1	DUCT	(06/09/2013 - ...)
1100	0989 4220 11	1	GROMMET	(06/09/2013 - 02/06/2014)
1100	1088 0803 26	1	GROMMET	(03/06/2014 - ...)
1110	1622 0801 94	1	FAN ASSEMBLY	(06/09/2013 - ...)
	• 1613 9800 15	1	FANMOTOR	(10/06/2013 - 05/09/2013) EAPPR:IEC + MODEL:SF11P_13 (06/09/2013 - ...)
	• 1613 9819 01	1	FAN	(10/06/2013 - 05/09/2013) EAPPR:IEC + MODEL:SF11P_13 (06/09/2013 - ...)
	• 1088 1001 01	1	WARNING MARK	(10/06/2013 - 05/09/2013) EAPPR:IEC + MODEL:SF11P_13 (06/09/2013 - ...)
1120	0147 1963 08	4	SCREW	(06/09/2013 - 13/11/2014)
1120	0147 1963 08	6	SCREW	(14/11/2014 - ...)
1130	1622 0594 09	1	AIR COOLER	(06/09/2013 - ...)
1150	0581 0001 35	1	COUPLING	(06/09/2013 - 06/03/2014)
1150	0580 0015 15	1	PIPE COUPLING	(07/03/2014 - 02/04/2015)
1150	0581 0001 35	1	COUPLING	(03/04/2015 - ...)
1160	0571 0035 63	1	NIPPLE	(06/09/2013 - 26/01/2014)
1160	0571 0036 35	1	NIPPLE	(27/01/2014 - 26/06/2014)
1160	0571 0035 53	1	NIPPLE	(27/06/2014 - 17/07/2014)
1170	2236 0641 01	1	GRATING	(27/01/2014 - ...)
1180	0226 0300 41	4	SCREW	(27/01/2014 - 13/11/2014)
1180	0226 3343 59	4	TAPPING SCREW	(14/11/2014 - ...)
1190	1089 9343 03	1	SUPPORT	(03/06/2014 - ...)
1200	0226 0300 41	1	SCREW	(03/06/2014 - ...)

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+



21 - Cooling system High canopy - SF 8+

CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13


Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0147 1330 12	3	HEXAGON BOLT	(27/06/2014 - ...)
1030	0333 3227 00	3	LOCK WASHER	(27/06/2014 - ...)
1040	0266 2110 00	3	NUT	(27/06/2014 - ...)
1050	0346 1000 58	3	CLAMP	(27/06/2014 - ...)
1060	2236 0930 00	1	COLLECTOR	(27/06/2014 - ...)
1070	0580 0018 35	1	PIPE FITTING	(27/06/2014 - ...)
1080	2236 0894 00	1	PIPE	(27/06/2014 - ...)
1090	2236 0877 00	1	DUCT	(27/06/2014 - ...)
1100	1088 0803 26	1	GROMMET	(27/06/2014 - ...)
1110	1622 0801 94	1	FAN	(27/06/2014 - ...)
	• 1613 9800 15	1	FAN MOTOR	
	• 1613 9819 01	1	FAN	
	• 1088 1001 01	1	WARNING MARK	
1120	0147 1963 08	4	SCREW	(27/06/2014 - 13/11/2014)
1120	0147 1963 08	6	SCREW	(14/11/2014 - ...)
1130	1622 0594 09	1	AIR COOLER	(27/06/2014 - ...)
1140	0147 1963 08	2	SCREW	(27/06/2014 - ...)
1150	0580 0015 15	1	PIPE COUPLING	(27/06/2014 - 02/04/2015)
1150	0581 0001 35	1	COUPLING	(03/04/2015 - ...)
1160	0571 0035 53	1	NIPPLE	(27/06/2014 - 17/07/2014)
1165	0147 1246 03	4	HEXAGON BOLT	(27/06/2014 - 18/09/2014)
1170	0686 3115 65	2	PLUG	(27/06/2014 - ...)
1175	0301 2321 00	4	PLAIN WASHER	(27/06/2014 - 18/09/2014)
1180	1089 9343 03	1	SUPPORT	(27/06/2014 - ...)
1190	0226 0300 41	1	SCREW	(27/06/2014 - ...)
1200	2236 0641 01	1	GRATING	(27/06/2014 - ...)
1210	0226 0300 41	4	SCREW	(27/06/2014 - 13/11/2014)
1210	0226 3343 59	4	TAPPING SCREW	(14/11/2014 - ...)
1220	0301 2335 00	6	PLAIN WASHER	(06/09/2014 - ...)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes

MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+



22 - Cooling system High canopy - SF 11+

CANEXT:Y + MODEL:SF11P_13

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0147 1330 12	3	HEXAGON BOLT	(29/11/2013 - ...)
1030	0333 3227 00	3	LOCK WASHER	(29/11/2013 - ...)
1040	0266 2110 00	3	NUT	(29/11/2013 - ...)
1050	0346 1000 58	3	CLAMP	(29/11/2013 - ...)
1060	2236 0895 00	1	COLLECTOR	(29/11/2013 - 06/03/2014)
1060	2236 0930 00	1	COLLECTOR	(07/03/2014 - ...)
1070	0580 0018 35	1	PIPE FITTING	(07/03/2014 - ...)
1070	0582 1022 00	1	COUPLING	(29/11/2013 - 06/03/2014)
	⚙ Substituted by: 1630 6012 59 - FITTING PIPE THREADED STRAIGHT (quantity: 1)			
1080	2236 0894 00	1	PIPE	(29/11/2013 - ...)
1090	2236 0446 00	1	FAN DUCT	(29/11/2013 - 06/03/2014)
1090	2236 2230 00	1	DUCT	(07/03/2014 - ...)
1100	0989 4220 11	1	GROMMET	(29/11/2013 - 02/06/2014) EAPPR:IEC
1100	1088 0803 26	1	GROMMET	(29/11/2013 - 02/06/2014) EAPPR:ULCUL (03/06/2014 - ...)
1110	2236 0487 92	1	FAN	(29/11/2013 - ...) EAPPR:ULCUL
	• 2236 0487 03	1	AXIAL FAN	
1110	2236 0487 94	1	FAN	(29/11/2013 - ...) EAPPR:IEC
	• 2236 0487 05	1	AXIAL FAN	
1120	0147 1963 08	4	SCREW	(29/11/2013 - ...)
1130	1622 0594 09	1	AIR COOLER	(29/11/2013 - ...)
1140	0147 1963 08	2	SCREW	(29/11/2013 - ...)
1150	0581 0001 35	1	COUPLING	(29/11/2013 - 06/03/2014) (03/04/2015 - ...)
1150	0580 0015 15	1	PIPE COUPLING	(07/03/2014 - 02/04/2015)
1160	0571 0036 35	1	NIPPLE	(29/11/2013 - 26/06/2014)
1160	0571 0035 53	1	NIPPLE	(27/06/2014 - 17/07/2014)
1165	0147 1246 03	4	HEXAGON BOLT	(29/11/2013 - ...)
1170	0686 3115 65	2	PLUG	(29/11/2013 - ...)
1175	0300 0274 64	4	WASHER	(29/11/2013 - 26/06/2014)
1175	0301 2321 00	4	PLAIN WASHER	(27/06/2014 - ...)
1180	1089 9343 03	1	SUPPORT	(29/11/2013 - ...)
1190	0226 0300 41	1	SCREW	(29/11/2013 - ...)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes


EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL

MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

23 - Regulating system Pack - Low canopy

((((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:N + IDRY:N



23 - Regulating system Pack - Low canopy

((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:N + IDRY:N

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	1089 0575 54	1	PRESSURE TRANSDUCER	(06/09/2013 - ...)
1040	1089 0571 15	1	GUARD GRILLE	(06/09/2013 - ...)
1050	0129 3270 39	2	RIVET	(06/09/2013 - 16/01/2014) EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:200V
1050	0129 3270 39	4	RIVET	(06/09/2013 - 16/01/2014) ((MODEL:SF11P_13 + MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ (17/01/2014 - 24/09/2014) (25/09/2014 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ (17/01/2014 - 02/06/2014) (MODEL:SF11P_13 + MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V (03/06/2014 - 24/09/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) (25/09/2014 - 29/03/2015) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) + MODEL:SF11P_13
1060	2236 0107 00	2	CABLE	(29/05/2015 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13
1060	2236 0107 08	2	CABLE	(06/09/2013 - ...) ((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:400V
1060	2236 0107 04	2	CABLE	(06/09/2013 - 16/01/2014) (MODEL:SF11P_13 + MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V (25/09/2014 - 29/03/2015) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) + MODEL:SF8P_13 (30/03/2015 - 28/05/2015) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) (29/05/2015 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V
1060	2236 0107 02	2	CABLE	(06/09/2013 - 16/01/2014) (MODEL:SF11P_13 + MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V (25/09/2014 - 29/03/2015) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) + MODEL:SF8P_13 (30/03/2015 - 28/05/2015) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) (29/05/2015 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V
1080	0697 9810 26	1	PLUG	(06/09/2013 - ...)
1090	0697 9809 21	1	LOCK NUT	(06/09/2013 - ...)
1105	2236 0118 81	3	WIRE	(29/05/2015 - 07/07/2016) EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MOVOL:460V (08/07/2016 - ...) EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:460V
1120	0697 9809 20	1	LOCK NUT	(06/09/2013 - ...)
1130	0697 9809 20	1	LOCK NUT	(06/09/2013 - ...)
1140	0697 9810 25	1	PLUG	(06/09/2013 - ...)
1150	0697 9810 25	1	PLUG	(06/09/2013 - ...)
1220	1089 0574 12	1	TEMPERATURE SENSOR (AMBIENT)	(06/09/2013 - ...)
1230	0989 4220 15	1	GROMMET	(06/09/2013 - ...)
1290	1622 2819 00	1	ADAPTOR	(06/09/2013 - 16/01/2014) ((MOVOL:230V , MOVOL:460V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ (17/01/2014 - 24/09/2014) ((MODEL:SF11P_13 + MOVOL:460V , MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ (25/09/2014 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ
1290	1622 2818 00	1	ADAPTOR	(06/09/2013 - 16/01/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) (17/01/2014 - 24/09/2014) ((MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC , EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:460V (25/09/2014 - ...) ((MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC
1300	1088 0301 35	1	NUT	(06/09/2013 - ...)

Legend:


CANEXT:N - Canopy extension:N
FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

23 - Regulating system Pack - Low canopy

((((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:N + IDRY:N



23 - Regulating system Pack - Low canopy

((((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:N + IDRY:N

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1320	0301 2315 00	4	PLAIN WASHER	(17/01/2014 - ...)
1330	0160 6043 00	4	SCREW	(17/01/2014 - ...)
2010	1089 0571 14	1	FAN	(06/09/2013 - 04/12/2014) (05/12/2014 - ...) (((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ)
2020	2236 0108 34	1	FAN CONNECTOR	(05/12/2014 - ...) (((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ)

Legend:


CANEXT:N - Canopy extension:N
FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

24 - Regulating system Pack - High canopy

((((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:Y + IDRY:N



24 - Regulating system Pack - High canopy

((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:Y + IDRY:N

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	1089 0575 54	1	PRESSURE TRANSDUCER	(29/11/2013 - ...)
1030	1089 0571 14	1	FAN	(29/11/2013 - ...)
1040	1089 0571 15	4	GUARD GRILLE	(29/11/2013 - 09/05/2015) ((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13
1040	1089 0571 15	1	GUARD GRILLE	(29/11/2013 - 09/05/2015) ((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + MODEL:SF11P_13 , MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ (10/05/2015 - ...)
1060	2236 0107 04	3	CABLE	(29/11/2013 - 29/03/2015) ((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:400V)
1060	2236 0107 01	1	CABLE	(02/05/2014 - ...) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:230V
1060	2236 0107 00	3	CABLE	(02/05/2014 - 29/03/2015) (MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13
1060	2236 0107 05	1	CABLE	(29/11/2013 - ...) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:400V
1060	2236 0107 00	1	CABLE	(30/03/2015 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13
1060	2236 0107 03	1	CABLE	(29/11/2013 - 01/05/2014) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:230V
1060	2236 0107 02	3	CABLE	(29/11/2013 - 01/05/2014) (MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:230V
1060	2236 0107 02	1	CABLE	(02/05/2014 - 29/03/2015) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) + MODEL:SF11P_13
1060	2236 0107 04	1	CABLE	(30/03/2015 - ...) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) + MODEL:SF11P_13
1070	2236 0107 01	1	CABLE	(30/03/2015 - ...) ((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:400V)
1070	2236 0107 00	3	CABLE	(02/05/2014 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13
1070	2236 0107 00	1	CABLE	(02/05/2014 - 29/03/2015) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:230V
1070	2236 0107 00	1	CABLE	(30/03/2015 - ...) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:230V
1070	2236 0107 05	1	CABLE	(29/11/2013 - ...) ((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:400V
1070	2236 0107 02	3	CABLE	(29/11/2013 - 01/05/2014) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:230V
1070	2236 0107 03	1	CABLE	(29/11/2013 - 01/05/2014) (MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:230V
1080	0697 9810 26	1	PLUG	(02/05/2014 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) + MODEL:SF11P_13
1080	0697 9810 19	1	PLUG	(29/11/2013 - ...) ((MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC
1080	0697 9810 19	2	PLUG	(29/11/2013 - ...) (MODEL:SF8P_13 + MOVOL:460V , MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ
1090	0697 9809 21	1	LOCK NUT	(29/11/2013 - ...) EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:460V
1090	0697 9809 02	1	LOCK NUT	(29/11/2013 - 24/09/2014) ((MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC
1120	0697 9809 20	1	LOCK NUT	(25/09/2014 - ...) ((MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC + MODEL:SF11P_13
1120	0697 9809 07	1	LOCK NUT	(29/11/2013 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ
1130	0697 9809 20	1	LOCK NUT	(29/11/2013 - ...) ((MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC

Legend:


CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
 FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+
 MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
 MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
 FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
 MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
 MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
 IDRY:N - Integrated dryer:No
 MOVOL:200V - Supply voltage:200 V
 MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

24 - Regulating system Pack - High canopy

((((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:Y + IDRY:N



24 - Regulating system Pack - High canopy

((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:Y + IDRY:N

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1130	0697 9809 07	1	LOCK NUT	(29/11/2013 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ
1140	0697 9810 25	1	PLUG	(29/11/2013 - ...) ((MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC
1140	0697 9810 34	1	PLUG	(29/11/2013 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ
	⚡ Substituted by: 0697 9810 18 - PLUG M16 METAL (quantity: 1)			
1150	0697 9810 25	1	PLUG	(29/11/2013 - ...) ((MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC
1150	0697 9810 34	1	PLUG	(29/11/2013 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ
	⚡ Substituted by: 0697 9810 18 - PLUG M16 METAL (quantity: 1)			
1220	1089 0574 12	1	TEMPERATURE SENSOR (AMBIENT)	(29/11/2013 - ...)
1230	0989 4220 15	1	GROMMET	(29/11/2013 - ...)
1290	1622 2818 00	1	ADAPTOR	(29/11/2013 - ...) ((MOVOL:230V , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC
1290	1622 2819 00	1	ADAPTOR	(29/11/2013 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ
1300	1088 0301 35	1	NUT LOCK	(29/11/2013 - ...)
1310	0129 3270 39	4	RIVET	(29/11/2013 - ...)
1320	0301 2315 00	4	PLAIN WASHER	(29/11/2013 - ...)
1330	0160 6043 00	4	SCREW	(29/11/2013 - ...)
1370	2236 0118 80	3	WIRE	(02/05/2014 - ...) EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:230V
1380	2236 0108 34	1	FAN CONNECTOR	(03/06/2014 - 24/09/2014)

Legend:


CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
 FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+
 MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
 MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
 FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
 MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
 MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
 IDRY:N - Integrated dryer:No
 MOVOL:200V - Supply voltage:200 V
 MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

25 - Regulating system Full-Feature - Low canopy

((((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:N + IDRY:Y



25 - Regulating system Full-Feature - Low canopy

((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:N + IDRY:Y

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	1089 0575 54	1	PRESSURE TRANSDUCER	(06/09/2013 - ...)
1040	1089 0571 15	1	GUARD GRILLE	(06/09/2013 - ...)
1050	0129 3270 39	4	RIVET	(06/09/2013 - 24/09/2014)
1060	2236 0107 02	2	CABLE	(06/09/2013 - 16/01/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) (25/09/2014 - 29/03/2015) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) + MODEL:SF8P_13 (30/03/2015 - 28/05/2015) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) (29/05/2015 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V
1060	2236 0107 08	2	CABLE	(29/05/2015 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13
1060	2236 0107 00	2	CABLE	(17/01/2014 - 24/09/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) (25/09/2014 - 29/03/2015) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) + MODEL:SF11P_13
1060	2236 0107 04	2	CABLE	(10/06/2013 - 05/09/2013) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:400V (06/09/2013 - ...) (((MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC , (MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ)
1090	0697 9810 26	1	PLUG	(10/06/2013 - ...) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:400V
1100	0697 9809 21	1	LOCK NUT	(10/06/2013 - ...) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:400V
1105	2236 0118 81	3	WIRE	(29/05/2015 - 07/07/2016) EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MOVOL:460V (08/07/2016 - ...) EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:460V
1110	0698 5140 71	1	CABLE GLAND	(06/09/2013 - ...)
1120	0698 5140 71	1	CABLE GLAND	(06/09/2013 - ...)
1130	0697 9809 20	1	LOCK NUT	(06/09/2013 - ...)
1140	0697 9809 20	1	LOCK NUT	(06/09/2013 - ...)
1180	2236 0974 80	1	COVER	(07/03/2014 - 02/06/2014) ((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:400V (03/06/2014 - ...) (((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:400V)
1180	2236 0521 91	1	COVER	(06/09/2013 - 16/01/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MODEL:SF8P_13 + MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ
1180	2236 0521 80	1	COVER	(17/01/2014 - 06/03/2014) ((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:400V
1200	1622 5099 03	1	COMMUNICATION CABLE	(06/09/2013 - 16/01/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MODEL:SF8P_13 + MOVOL:400V , MOVOL:230V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ
1210	1625 8921 01	1	CABLE	(06/09/2013 - 16/01/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MODEL:SF8P_13 + MOVOL:400V , MOVOL:230V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ
1220	1089 0574 12	1	TEMPERATURE SENSOR (AMBIENT)	(06/09/2013 - 02/06/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MODEL:SF8P_13 + MOVOL:400V , MOVOL:230V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ (03/06/2014 - ...)

Legend:


CANEXT:N - Canopy extension:N
FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

25 - Regulating system Full-Feature - Low canopy

((((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:N + IDRY:Y



25 - Regulating system Full-Feature - Low canopy

((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:N + IDRY:Y

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1230	0989 4220 15	1	GROMMET	(06/09/2013 - 02/06/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MODEL:SF8P_13 + MOVOL:400V , MOVOL:230V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ (03/06/2014 - ...)
1240	0147 1963 08	4	SCREW	(06/09/2013 - 02/06/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MODEL:SF8P_13 + MOVOL:400V , MOVOL:230V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ (03/06/2014 - 24/09/2014) (25/09/2014 - ...) (((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:400V)
1260	0333 3116 00	4	LOCK WASHER	(06/09/2013 - 02/06/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MODEL:SF8P_13 + MOVOL:400V , MOVOL:230V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ (03/06/2014 - 24/09/2014) (25/09/2014 - ...) (((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:400V)
1270	0301 2318 00	4	WASHER	(06/09/2013 - 02/06/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MODEL:SF8P_13 + MOVOL:400V , MOVOL:230V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ (03/06/2014 - 24/09/2014) (25/09/2014 - ...) (((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:400V)
1290	1622 2819 00	1	ADAPTOR	(17/01/2014 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ (06/09/2013 - 16/01/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ
1290	1622 2818 00	1	ADAPTOR	(26/08/2013 - 05/09/2013) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:400V (06/09/2013 - 16/01/2014) ((MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ , EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MOVOL:230V) (17/01/2014 - ...) ((MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC
1300	1088 0301 35	1	NUT LOCK	(06/09/2013 - 02/06/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MODEL:SF8P_13 + MOVOL:400V , MOVOL:230V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ (03/06/2014 - ...)
1320	0301 2315 00	4	PLAIN WASHER	(17/01/2014 - ...)
1330	0160 6043 00	4	SCREW	(17/01/2014 - ...)
2010	1089 0571 14	1	FAN	(10/06/2013 - 05/09/2013) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:400V (06/09/2013 - 04/12/2014) (05/12/2014 - ...) (((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ)
2020	2236 0108 34	1	FAN CONNECTOR	(26/08/2013 - 04/12/2014) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:400V (05/12/2014 - ...) (((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ)

Legend:


CANEXT:N - Canopy extension:N
FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

26 - Regulating system Full-Feature - High canopy

((((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:Y + IDRY:Y



26 - Regulating system Full-Feature - High canopy

((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:Y + IDRY:Y

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	1089 0575 54	1	PRESSURE TRANSDUCER	(29/11/2013 - ...)
1030	1089 0571 14	1	FAN	(29/11/2013 - ...)
1040	1089 0571 15	1	GUARD GRILLE	(29/11/2013 - ...)
1060	2236 0107 02	1	CABLE	(29/11/2013 - 29/11/2013) (30/03/2015 - ...) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) + MODEL:SF11P_13
1060	2236 0107 04	1	CABLE	(30/03/2015 - ...) ((MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC , (MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ
1060	2236 0107 02	3	CABLE	(29/11/2013 - 01/05/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) (02/05/2014 - 29/03/2015) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) + MODEL:SF11P_13
1060	2236 0107 04	3	CABLE	(29/11/2013 - 29/03/2015) ((MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC , (MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ
1060	2236 0107 00	1	CABLE	(30/03/2015 - ...) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) + MODEL:SF8P_13
1060	2236 0107 00	3	CABLE	(02/05/2014 - 29/03/2015) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) + MODEL:SF8P_13
1070	2236 0107 05	1	CABLE	(29/11/2013 - ...) ((MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC , (MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ
1070	2236 0107 03	1	CABLE	(29/11/2013 - 01/05/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) (02/05/2014 - ...) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) + MODEL:SF11P_13
1070	2236 0107 01	1	CABLE	(02/05/2014 - ...) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:230V) + MODEL:SF8P_13
1120	0698 5140 71	2	CABLE GLAND	(29/11/2013 - ...)
1140	0697 9809 20	1	LOCK NUT	(29/11/2013 - ...)
1150	0697 9809 20	1	LOCK NUT	(29/11/2013 - ...)
1180	2236 0521 80	1	COVER	(29/11/2013 - 06/03/2014) ((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:400V
1180	2236 0974 80	1	COVER	(07/03/2014 - ...) ((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:400V
1200	2236 0742 20	1	CABLE	(02/05/2014 - 04/12/2014) ((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MODEL:SF11P_13 + MOVOL:400VN , MOVOL:230V , MOVOL:400V) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ
1200	1622 5099 03	1	CABLE	(29/11/2013 - 01/05/2014) (02/05/2014 - 04/12/2014) EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:400VN (05/12/2014 - ...)
1210	1625 8921 01	1	CABLE	(29/11/2013 - 04/12/2014)
1210	2236 0742 20	1	CABLE	(05/12/2014 - ...)
1220	1089 0574 12	1	TEMPERATURE SENSOR (AMBIENT)	(29/11/2013 - ...)
1230	0989 4220 15	1	GROMMET	(29/11/2013 - ...)
1240	0147 1963 08	4	SCREW	(25/09/2014 - ...) ((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:400V
1260	0333 3116 00	4	LOCK WASHER	(29/11/2013 - 24/09/2014) (29/11/2013 - 24/09/2014) (25/09/2014 - ...) ((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:400V

Legend:


CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

26 - Regulating system Full-Feature - High canopy

((((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:Y + IDRY:Y



26 - Regulating system Full-Feature - High canopy

((MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , (MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ) + CANEXT:Y + IDRY:Y

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1270	0301 2318 00	4	WASHER	(29/11/2013 - 24/09/2014) (25/09/2014 - ...) (((MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL , EAPPR:IEC + MOVOL:380V) + FREQ:60HZ , EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MOVOL:400V)
1290	1622 2818 00	1	ADAPTOR	(29/11/2013 - ...) ((MOVOL:230V , MOVOL:400V , MOVOL:400VN) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + EAPPR:IEC
1290	1622 2819 00	1	ADAPTOR	(29/11/2013 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V , MOVOL:460V , MOVOL:575V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ
1300	1088 0301 35	1	NUT LOCK	(29/11/2013 - ...)
1310	0129 3270 39	4	RIVET	(29/11/2013 - ...)
1320	0301 2315 00	4	PLAIN WASHER	(29/11/2013 - ...)
1330	0160 6043 00	4	SCREW	(29/11/2013 - ...)
1370	2236 0118 80	3	WIRE	(02/05/2014 - ...) (MOVOL:200V , MOVOL:230V) + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13
1380	2236 0108 34	1	FAN CONNECTOR	(03/06/2014 - 24/09/2014)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
 FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+
 MOVOL:230V - Supply voltage:230 V
 MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
 FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
 MOVOL:380V - Supply voltage:380 V
 MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
 IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MOVOL:200V - Supply voltage:200 V
 MOVOL:400V - Supply voltage:400 V
 MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

27 - Cubicle components SF 8+ - 230V/50Hz - IEC - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)

CANEXT:N + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:230V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2104 08	1	CUBICLE	(06/09/2013 - 13/08/2014)

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz



28 - Cubicle components SF 8+ - 230V/50Hz - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...)


CANEXT:N + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:230V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2104 01	1	CUBICLE		
	9820 9489 10	-	ASSEMBLY DRAWING	(14/08/2014 - ...)	AD
	2236 0108 38	1	WIRE HARNESS	(14/08/2014 - ...)	WH
	2236 2293 90	1	CUBICLE	(14/08/2014 - ...)	MSA
	2236 0933 90	1	CUBICLE	(14/08/2014 - ...)	MSA
	2236 0933 80	1	CUBICLE	(14/08/2014 - ...)	MSA
	9820 3748 13	1	SERVICE DIAGRAM	(14/08/2014 - ...)	SD
	0697 9809 20	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 9267 37	2	CIRCUIT BREAKER	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 55	2	POWER SWITCH	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0 - X152
	1089 9267 63	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9416 02	1	3PH TERMINAL BRIDGE 2X	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K21
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K22
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(14/08/2014 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(14/08/2014 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(14/08/2014 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(14/08/2014 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(14/08/2014 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 93	4	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 95	4	PLATE	(14/08/2014 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(14/08/2014 - ...)	X152:3
	1622 7302 10	1	LABEL	(14/08/2014 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(14/08/2014 - ...)	L=265mm
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 0612 24	2	FUSE 4A	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(14/08/2014 - ...)	T1

Legend:CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz



28 - Cubicle components SF 8+ - 230V/50Hz - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...)

CANEXT:N + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:230V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	for WH
	0697 9810 19	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9810 25	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-

Legend:CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

29 - Cubicle components SF 11+ - 230V/50Hz - IEC - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)



CANEXT:N + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:230V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2104 12	1	CUBICLE	(06/09/2013 - 13/08/2014)

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz



30 - Cubicle components SF 11+ - 230V/50Hz - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...)


CANEXT:N + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:230V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2104 03	1	CUBICLE	(14/08/2014 - ...)	
	9820 9489 10	-	ASSEMBLY DRAWING	(14/08/2014 - ...)	AD
	2236 0108 38	1	WIRE HARNESS	(14/08/2014 - ...)	WH
	2236 0933 80	1	CUBICLE	(14/08/2014 - 19/10/2016)	MSA
	2236 2293 90	1	CUBICLE	(20/10/2016 - 01/02/2017)	MSA
	2236 0933 90	1	CUBICLE	(14/08/2014 - ...)	MSA
	9820 3748 13	1	SERVICE DIAGRAM	(14/08/2014 - ...)	SD
	0697 9809 20	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 9267 40	2	CIRCUIT BREAKER	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 55	2	POWER SWITCH	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0 - X152
	1089 9267 63	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9416 02	1	3PH TERMINAL BRIDGE 2X	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9438 76	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K21
	1089 9438 76	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K22
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(14/08/2014 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(14/08/2014 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(14/08/2014 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(14/08/2014 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(14/08/2014 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 93	4	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 95	4	PLATE	(14/08/2014 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(14/08/2014 - ...)	X152:3
	1622 7302 10	1	LABEL	(14/08/2014 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(14/08/2014 - ...)	L=265mm
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 0612 24	2	FUSE 4A	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(14/08/2014 - ...)	T1

Legend:CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz



30 - Cubicle components SF 11+ - 230V/50Hz - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...)

CANEXT:N + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:230V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	for WH
	0697 9810 19	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9810 25	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-

Legend:CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

31 - Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full-Feature) - IEC - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)

((IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + CANEXT:N + EAPPR:IEC + MODEL:SF8P_13

31 - Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full-Feature) - IEC - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)



((IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + CANEXT:N + EAPPR:IEC + MODEL:SF8P_13

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2104 06	1	CUBICLE	(06/09/2013 - 13/08/2014)

Legend:


CANEXT:N - Canopy extension:N
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

32 - Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full-Feature) - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...)

((IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + CANEXT:N + EAPPR:IEC + MODEL:SF8P_13



32 - Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full-Feature) - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...)

((IDRY:Y + MOVOL:400VN, MOVOL:400V) + FREQ:50HZ, FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + CANEXT:N + EAPPR:IEC + MODEL:SF8P_13

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2104 02	1	CUBICLE	(14/08/2014 - ...)	
	9820 9489 10	-	ASSEMBLY DRAWING	(14/08/2014 - ...)	AD
	2236 0108 38	1	WIRE HARNESS	(14/08/2014 - ...)	WH
	2236 0933 80	1	CUBICLE	(14/08/2014 - 19/10/2016)	MSA
	2236 2293 90	1	CUBICLE	(20/10/2016 - 01/02/2017)	MSA
	2236 0933 90	1	CUBICLE	(02/02/2017 - ...)	MSA
	9820 3748 13	1	SERVICE DIAGRAM	(14/08/2014 - ...)	SD
	0697 9809 20	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 9267 34	2	CIRCUIT BREAKER	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 55	2	POWER SWITCH	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0 - X152
	1089 9416 02	1	3PH TERMINAL BRIDGE 2X	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9416 94	2	CONNECTION	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9438 42	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - 19/03/2017)	K21
	1089 9438 48	1	CONTACTOR	(20/03/2017 - ...)	K21
	1089 9438 42	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - 19/03/2017)	K22
	1089 9438 48	1	CONTACTOR	(20/03/2017 - ...)	K22
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(14/08/2014 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(14/08/2014 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(14/08/2014 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(14/08/2014 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(14/08/2014 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 93	4	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 95	4	PLATE	(14/08/2014 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(14/08/2014 - ...)	X152:3
	1622 7302 10	1	LABEL	(14/08/2014 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(14/08/2014 - ...)	L=265mm
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(14/08/2014 - ...)	F1-F2

Legend:


CANEXT:N - Canopy extension:N
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

32 - Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full-Feature) - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...)

((IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + CANEXT:N + EAPPR:IEC + MODEL:SF8P_13



32 - Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full-Feature) - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...)

((IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + CANEXT:N + EAPPR:IEC + MODEL:SF8P_13

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0612 24	2	FUSE 4A	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 9514 60	1	TRANSFORMER	(14/08/2014 - ...)	T1
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	for WH
	0697 9810 19	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9810 25	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

33 - Cubicle components SF 11+ - 380V/60Hz - IEC - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)



CANEXT:N + EAPPR:IEC + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:380V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2104 08	1	CUBICLE	(06/09/2013 - 16/01/2014)
	1900 2104 09	1	CUBICLE	(17/01/2014 - 13/08/2014)

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



34 - Cubicle components SF 11+ - 380V/60Hz - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...)


CANEXT:N + EAPPR:IEC + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:380V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2104 04	1	CUBICLE		
	9820 9489 10	-	ASSEMBLY DRAWING	(14/08/2014 - ...)	AD
	2236 0108 38	1	WIRE HARNESS	(14/08/2014 - ...)	WH
	2236 0933 90	1	CUBICLE	(02/02/2017 - ...)	MSA
	2236 0933 80	1	CUBICLE	(14/08/2014 - 19/10/2016)	MSA
	2236 2293 90	1	CUBICLE	(20/10/2016 - 01/02/2017)	MSA
	9820 3748 13	1	SERVICE DIAGRAM	(14/08/2014 - ...)	SD
	0697 9809 20	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 9267 37	2	CIRCUIT BREAKER	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 55	2	POWER SWITCH	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0 - X152
	1089 9267 63	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9416 02	1	3PH TERMINAL BRIDGE 2X	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9438 74	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K21
	1089 9438 74	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K22
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(14/08/2014 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(14/08/2014 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(14/08/2014 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(14/08/2014 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(14/08/2014 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 93	4	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 95	4	PLATE	(14/08/2014 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(14/08/2014 - ...)	X152:3
	1622 7302 10	1	LABEL	(14/08/2014 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(14/08/2014 - ...)	L=265mm
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 0612 24	2	FUSE 4A	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(14/08/2014 - ...)	T1

Legend:CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



34 - Cubicle components SF 11+ - 380V/60Hz - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...)

CANEXT:N + EAPPR:IEC + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:380V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	for WH
	0697 9810 19	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9810 25	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-

Legend:CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

35 - Cubicle components SF 11+ - (400V/50Hz, (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)



(IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + CANEXT:N + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2104 14	1	CUBICLE	(06/09/2013 - 16/01/2014) (IDRY:N + MOVOL:400V , IDRY:Y + MOVOL:400VN)
	1900 2104 08	1	CUBICLE	(10/06/2013 - 16/01/2014) IDRY:Y + MOVOL:400V
	1900 2104 09	1	CUBICLE	(17/01/2014 - 13/08/2014)

Legend:


CANEXT:N - Canopy extension:N
IDRY:N - Integrated dryer:No
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

36 - Cubicle components SF 11+ - (400V/50Hz, (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...)

(IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + CANEXT:N + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13



36 - Cubicle components SF 11+ - (400V/50Hz, (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...)



(IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + CANEXT:N + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2104 05	1	CUBICLE		
	9820 9489 10	-	ASSEMBLY DRAWING	(14/08/2014 - ...)	AD
	2236 0108 38	1	WIRE HARNESS	(14/08/2014 - ...)	WH
	2236 0933 90	1	CUBICLE	(02/02/2017 - ...)	MSA
	2236 0933 80	1	CUBICLE	(14/08/2014 - 19/10/2016)	MSA
	2236 2293 90	1	CUBICLE	(20/10/2016 - 01/02/2017)	MSA
	9820 3748 13	1	SERVICE DIAGRAM	(14/08/2014 - ...)	SD
	0697 9809 20	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 9267 36	2	CIRCUIT BREAKER	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 55	2	POWER SWITCH	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0 - X152
	1089 9416 02	1	3PH TERMINAL BRIDGE 2X	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9416 94	2	CONNECTION	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9438 60	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K22
	1089 9438 60	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K21
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(14/08/2014 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(14/08/2014 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(14/08/2014 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(14/08/2014 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(14/08/2014 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 93	4	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 95	4	PLATE	(14/08/2014 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(14/08/2014 - ...)	X152:3
	1622 7302 10	1	LABEL	(14/08/2014 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(14/08/2014 - ...)	L=265mm
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 0612 24	2	FUSE 4A	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(14/08/2014 - ...)	T1

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



36 - Cubicle components SF 11+ - (400V/50Hz, (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC - Low canopy (14/08/2014 - ...)



(IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + CANEXT:N + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	for WH
	0697 9810 19	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9810 25	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

37 - Cubicle components SF 8+ - 200V-230V/60Hz - UL-cUL - Low canopy **(06/09/2013 - 13/08/2014)**

(MOVOL:200V , MOVOL:230V) + CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13

37 - Cubicle components SF 8+ - 200V-230V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)

(MOVOL:200V , MOVOL:230V) + CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2104 06	1	CUBICLE	(17/01/2014 - 13/08/2014) MOVOL:230V
	1900 2104 08	1	CUBICLE	(06/09/2013 - 16/01/2014)
	1900 2104 15	1	CUBICLE	(17/01/2014 - 13/08/2014) MOVOL:200V

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



38 - Cubicle components SF 8+ - 200V-230V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)



(MOVOL:200V , MOVOL:230V) + CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2104 09	1	CUBICLE		
	9820 9489 10	-	ASSEMBLY DRAWING	(14/08/2014 - ...)	AD
	2236 0108 38	1	WIRE HARNESS	(14/08/2014 - ...)	WH
	2236 0933 90	1	CUBICLE	(02/02/2017 - ...)	MSA
	2236 0933 80	1	CUBICLE	(14/08/2014 - ...)	MSA
	2236 2293 90	1	CUBICLE	(20/10/2016 - 01/02/2017)	MSA
	9820 3748 13	1	SERVICE DIAGRAM	(14/08/2014 - ...)	SD
	0697 9809 20	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9809 21	1	LOCKNUT M20 (PA)	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 9267 37	2	CIRCUIT BREAKER	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 55	2	POWER SWITCH	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0 - X152
	1089 9267 63	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9416 02	1	3PH TERMINAL BRIDGE 2X	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9438 76	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K21
	1089 9438 76	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K22
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(14/08/2014 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(14/08/2014 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(14/08/2014 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(14/08/2014 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(14/08/2014 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 93	4	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 95	4	PLATE	(14/08/2014 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(14/08/2014 - ...)	X152:3
	1622 7302 10	1	LABEL	(14/08/2014 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(14/08/2014 - ...)	L=265mm
	1079 9924 26	1	LABEL - FUSE VALUES	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 9168 26	2	FUSE LINK 4A	(14/08/2014 - ...)	F1-F2

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



38 - Cubicle components SF 8+ - 200V-230V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)



(MOVOL:200V , MOVOL:230V) + CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(14/08/2014 - ...)	T1
	0697 9809 24	1	LOCKNUT M40 (PA)	(14/08/2014 - ...)	for WH
	0697 9810 19	1	PLUG M20	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9810 25	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

39 - Cubicle components SF 11+ - 200V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)



CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:200V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2104 19	1	CUBICLE	(17/01/2014 - 13/08/2014)
	1900 2104 11	1	CUBICLE	(06/09/2013 - 16/01/2014)

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



40 - Cubicle components SF 11+ - 200V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)



CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:200V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2104 11	1	CUBICLE		
	9820 9489 10	-	ASSEMBLY DRAWING	(14/08/2014 - ...)	AD
	2236 0108 38	1	WIRE HARNESS	(14/08/2014 - ...)	WH
	2236 0933 80	1	CUBICLE	(14/08/2014 - 19/10/2016)	MSA
	2236 2293 90	1	CUBICLE	(20/10/2016 - 01/02/2017)	MSA
	2236 0933 90	1	CUBICLE	(02/02/2017 - ...)	MSA
	9820 3748 13	1	SERVICE DIAGRAM	(14/08/2014 - ...)	SD
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(14/08/2014 - ...)	L=395mm
	0697 9809 20	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9809 21	1	LOCKNUT M20	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 9416 01	2	AUX.CONTACT BLOCK	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9415 34	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K21
	1089 9415 34	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K22
	1089 9416 84	2	CIRCUIT BREAKER	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9416 90	2	CIRCUIT BREAKER	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9416 93	1	SUPPLY TERMINAL BLOCK	(14/08/2014 - ...)	1X0
	1089 9416 93	1	SUPPLY TERMINAL BLOCK	(14/08/2014 - ...)	1X0 - X152
	1089 9656 01	1	BRIDGE	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(14/08/2014 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(14/08/2014 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(14/08/2014 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(14/08/2014 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(14/08/2014 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 93	4	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 95	4	PLATE	(14/08/2014 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(14/08/2014 - ...)	X152:3
	1622 7302 10	1	LABEL	(14/08/2014 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(14/08/2014 - ...)	L=265mm
	1079 9924 26	1	LABEL - FUSE VALUES	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(14/08/2014 - ...)	F1-F2

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



40 - Cubicle components SF 11+ - 200V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)



CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:200V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9168 26	2	FUSE LINK 4A	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(14/08/2014 - ...)	T1
	0697 9809 24	1	LOCKNUT M40	(14/08/2014 - ...)	for WH
	0697 9810 19	1	PLUG M20	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9810 25	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

41 - Cubicle components SF 11+ - 230V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)



CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:230V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900-2104-20	1	CUBICLE	(17/01/2014 - 13/08/2014)
	⚡ Substituted by: 1900 2104 12 - SF11 230V60HZ/SF22DUP.230V60HZ (quantity: 1)			
	1900 2104 12	1	CUBICLE	(06/09/2013 - 16/01/2014)

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



42 - Cubicle components SF 11+ - 230V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)

CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:230V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2104 12	1	CUBICLE		
	9820 9489 10	-	ASSEMBLY DRAWING	(14/08/2014 - ...)	AD
	2236 0108 38	1	WIRE HARNESS	(14/08/2014 - ...)	WH
	2236 0933 90	1	CUBICLE	(02/02/2017 - ...)	MSA
	2236 0933 80	1	CUBICLE	(14/08/2014 - 19/10/2016)	MSA
	2236 2293 90	1	CUBICLE	(20/10/2016 - 01/02/2017)	MSA
	9820 3748 13	1	SERVICE DIAGRAM	(14/08/2014 - ...)	SD
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(14/08/2014 - ...)	L=395mm
	0697 9809 20	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 9416 01	2	AUX.CONTACT BLOCK	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9415 34	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K21
	1089 9415 34	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K22
	1089 9416 83	2	CIRCUIT BREAKER	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9416 90	2	CIRCUIT BREAKER	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9416 93	1	SUPPLY TERMINAL BLOCK	(14/08/2014 - ...)	1X0
	1089 9416 93	1	SUPPLY TERMINAL BLOCK	(14/08/2014 - ...)	1X0 - X152
	1089 9656 01	1	BRIDGE	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(14/08/2014 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(14/08/2014 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(14/08/2014 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(14/08/2014 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(14/08/2014 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 93	4	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 95	4	PLATE	(14/08/2014 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(14/08/2014 - ...)	X152:3
	1622 7302 10	1	LABEL	(14/08/2014 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(14/08/2014 - ...)	L=265mm
	1079 9924 26	1	LABEL - FUSE VALUES	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(14/08/2014 - ...)	F1-F2

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



42 - Cubicle components SF 11+ - 230V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)



CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:230V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9168 26	2	FUSE LINK 4A	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(14/08/2014 - ...)	T1
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	for WH
	0697 9810 19	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9810 25	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

43 - Cubicle components SF 8+ - 460V-575V/60Hz - UL-cUL - Low canopy **(06/09/2013 - 13/08/2014)**

(MOVOL:460V , MOVOL:575V) + CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13

43 - Cubicle components SF 8+ - 460V-575V/60Hz - UL-cUL - Low canopy
(06/09/2013 - 13/08/2014)



(MOVOL:460V , MOVOL:575V) + CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2104 18	1	CUBICLE	(17/01/2014 - 13/08/2014) MOVOL:575V
	1900 2104 09	1	CUBICLE	(06/09/2013 - 16/01/2014) MOVOL:460V
	1900 2104 17	1	CUBICLE	(17/01/2014 - 13/08/2014) MOVOL:460V
	1900 2104 10	1	CUBICLE	(06/09/2013 - 16/01/2014) MOVOL:575V

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



44 - Cubicle components SF 8+ - 460V-575V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)

(MOVOL:460V , MOVOL:575V) + CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2104 10	1	CUBICLE		
	9820 9489 10	-	ASSEMBLY DRAWING	(14/08/2014 - ...)	AD
	2236 0108 38	1	WIRE HARNESS	(14/08/2014 - ...)	WH
	2236 2293 90	1	CUBICLE	(20/10/2016 - 01/02/2017)	MSA
	2236 0933 90	1	CUBICLE	(02/02/2017 - ...)	MSA
	2236 0933 80	1	CUBICLE	(14/08/2014 - 19/10/2016)	MSA
	9820 3748 13	1	SERVICE DIAGRAM	(14/08/2014 - ...)	SD
	0697 9809 20	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9809 21	1	LOCKNUT M20	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 9267 33	2	CIRCUIT BREAKER	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 55	2	POWER SWITCH	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0 - X152
	1089 9416 02	1	3PH TERMINAL BRIDGE 2X	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9416 94	2	CONNECTION	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9438 54	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K21
	1089 9438 54	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - ...)	K22
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(14/08/2014 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(14/08/2014 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(14/08/2014 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(14/08/2014 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(14/08/2014 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 93	4	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 95	4	PLATE	(14/08/2014 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(14/08/2014 - ...)	X152:3
	1622 7302 10	1	LABEL	(14/08/2014 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(14/08/2014 - ...)	L=265mm
	1079 9924 26	1	LABEL - FUSE VALUES	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 9168 26	2	FUSE LINK 4A	(14/08/2014 - ...)	F1-F2

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



44 - Cubicle components SF 8+ - 460V-575V/60Hz - UL-cUL - Low canopy

(14/08/2014 - ...)

(MOVOL:460V , MOVOL:575V) + CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(14/08/2014 - ...)	T1
	0697 9809 24	1	LOCKNUT M40	(14/08/2014 - ...)	for WH
	0697 9810 19	1	PLUG M20	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9810 25	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-

Legend:CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 VFREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

45 - Cubicle components SF 11+ - 460V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)



CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:460V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900-2104-21	1	CUBICLE	(17/01/2014 - 13/08/2014)
	⚙ Substituted by: 1900 2104 13 - SF11 460V60HZ/SF22DUP.460V60HZ (quantity: 1)			
	1900 2104 13	1	CUBICLE	(06/09/2013 - 16/01/2014)

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



46 - Cubicle components SF 11+ - 460V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)

CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:460V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2104 13	1	CUBICLE		
	9820 9489 10	-	ASSEMBLY DRAWING	(14/08/2014 - ...)	AD
	2236 0108 38	1	WIRE HARNESS	(14/08/2014 - ...)	WH
	2236 2293 90	1	CUBICLE	(20/10/2016 - 01/02/2017)	MSA
	2236 0933 90	1	CUBICLE	(02/02/2017 - ...)	MSA
	2236 0933 80	1	CUBICLE	(14/08/2014 - 19/10/2016)	MSA
	9820 3748 13	1	SERVICE DIAGRAM	(14/08/2014 - ...)	SD
	0697 9809 20	1	LOCK NUT	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9809 21	1	LOCKNUT M20	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 9267 54	2	CIRCUIT BREAKER	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 55	2	SWITCH POWER	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0 - X152
	1089 9267 63	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9416 02	1	3PH TERMINAL BRIDGE 2X	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9438 74	1	CONTACTOR	(20/03/2017 - ...)	K21
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - 19/03/2017)	K21
	1089 9438 74	1	CONTACTOR	(20/03/2017 - ...)	K22
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - 19/03/2017)	K22
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(14/08/2014 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(14/08/2014 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(14/08/2014 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(14/08/2014 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(14/08/2014 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 93	4	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 95	4	PLATE	(14/08/2014 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(14/08/2014 - ...)	X152:3
	1622 7302 10	1	LABEL	(14/08/2014 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(14/08/2014 - ...)	L=265mm
	1079 9924 26	1	LABEL - FUSE VALUES	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



46 - Cubicle components SF 11+ - 460V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)



CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:460V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 9168 26	2	FUSE LINK 4A	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(14/08/2014 - ...)	T1
	0697 9809 24	1	LOCKNUT M40	(14/08/2014 - ...)	for WH
	0697 9810 19	1	PLUG M20	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9810 25	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

47 - Cubicle components SF 11+ - 575V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (06/09/2013 - 13/08/2014)



CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:575V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2104 06	1	CUBICLE	(06/09/2013 - 16/01/2014)
	1900 2104 22	1	CUBICLE	(17/01/2014 - 13/08/2014)

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



48 - Cubicle components SF 11+ - 575V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)

CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:575V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2104 14	1	CUBICLE		
	9820 9489 10	-	ASSEMBLY DRAWING	(14/08/2014 - ...)	AD
	2236 0108 38	1	WIRE HARNESS	(14/08/2014 - ...)	WH
	2236 2293 90	1	CUBICLE	(20/10/2016 - 01/02/2017)	MSA
	2236 0933 90	1	CUBICLE	(02/02/2017 - ...)	MSA
	2236 0933 80	1	CUBICLE	(14/08/2014 - 19/10/2016)	MSA
	9820 3748 13	1	SERVICE DIAGRAM	(14/08/2014 - ...)	SD
	0697 9809 20	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 9267 53	2	CIRCUIT BREAKER	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 55	2	POWER SWITCH	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X0 - X152
	1089 9267 63	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9416 02	1	3PH TERMINAL BRIDGE 2X	(14/08/2014 - ...)	Q21/22
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - 19/03/2017)	K21
	1089 9438 71	1	CONTACTOR	(20/03/2017 - ...)	K21
	1089 9438 71	1	CONTACTOR	(20/03/2017 - ...)	K22
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(14/08/2014 - 19/03/2017)	K22
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(14/08/2014 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(14/08/2014 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(14/08/2014 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(14/08/2014 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(14/08/2014 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(14/08/2014 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 93	4	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X4
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	1X6
	1088 0039 95	4	PLATE	(14/08/2014 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(14/08/2014 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(14/08/2014 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(14/08/2014 - ...)	X152:3
	1622 7302 10	1	LABEL	(14/08/2014 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(14/08/2014 - ...)	L=265mm
	1079 9924 26	1	LABEL - FUSE VALUES	(14/08/2014 - ...)	-
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(14/08/2014 - ...)	-

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



48 - Cubicle components SF 11+ - 575V/60Hz - UL-cUL - Low canopy (14/08/2014 - ...)



CANEXT:N + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:575V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 9168 26	2	FUSE LINK 4A	(14/08/2014 - ...)	F1-F2
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(14/08/2014 - ...)	T1
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(14/08/2014 - ...)	for WH
	0697 9810 19	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-
	0697 9810 25	1	PLUG	(14/08/2014 - ...)	-

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

49 - Cubicle components SF 8+ - 230V/50Hz - IEC - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)



CANEXT:Y + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:230V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2105 01	1	CUBICLE	(29/11/2013 - 29/03/2015)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz



50 - Cubicle components SF 8+ - 230V/50Hz - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...)


CANEXT:Y + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:230V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2105 01	1	CUBICLE		
	9820 9489 00	-	ASSEMBLY DRAWING	(30/03/2015 - ...)	AD
	2236 0442 10	1	WIRE HARNESS	(30/03/2015 - ...)	WH
	2236 0742 21	1	WIRING	(30/03/2015 - ...)	WH fan M5
	2236 0742 01	1	CABLE CONTROL	(30/03/2015 - ...)	WH fan M7
	2236 0854 90	1	CUBICLE	(07/11/2016 - ...)	MSA
	2236 0854 80	1	CUBICLE	(30/03/2015 - 06/11/2016)	MSA
	9820 4970 21	1	SERVICE DIAGRAM	(30/03/2015 - ...)	SD
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: for WH fan M5				
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	for WH
	1089 9267 37	4	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9267 55	4	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0 - X152
	1089 9267 63	4	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9416 04	1	3PH TERMINAL BRIDGE 4X	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K21
	1089 9438 60	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K21
	1089 9438 60	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K22
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K22
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K23
	1089 9438 60	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K23
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K24
	1089 9438 60	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K24
	1089 9556 61	1	AIR INLET	(30/03/2015 - ...)	Bottom
	1089 9556 63	1	FAN	(30/03/2015 - ...)	M7
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(30/03/2015 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(30/03/2015 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(30/03/2015 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(30/03/2015 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(30/03/2015 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X132-X150				
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X105-X132-X150				
	1088 0037 99	6	PIN	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X105-X132-X150				
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 93	5	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 95	4	PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-

Legend:CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz



50 - Cubicle components SF 8+ - 230V/50Hz - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...)

CANEXT:Y + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF8P_13 + MOVOL:230V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(30/03/2015 - ...)	X152:3
	1622 7302 00	1	LABEL	(30/03/2015 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(30/03/2015 - ...)	L=265mm
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 0612 24	2	FUSE 4A	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9436 46	1	TRANSFORMER	(30/03/2015 - ...)	T1
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

51 - Cubicle components SF 11+ - 230V/50Hz - IEC - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)



CANEXT:Y + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:230V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2105 05	1	CUBICLE	(29/11/2013 - 01/05/2014)
	1900 2105 06	1	CUBICLE	(02/05/2014 - 29/03/2015)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz



52 - Cubicle components SF 11+ - 230V/50Hz - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...)


CANEXT:Y + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:230V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2105 06	1	CUBICLE		
	9820 9489 00	-	ASSEMBLY DRAWING	(30/03/2015 - ...)	AD
	2236 0442 10	1	WIRE HARNESS	(30/03/2015 - ...)	WH
	2236 0742 00	1	WIRING	(30/03/2015 - ...)	WH fan M5
	2236 0742 01	1	CABLE CONTROL	(30/03/2015 - ...)	WH fan M7
	2236 0854 80	1	CUBICLE	(30/03/2015 - 06/11/2016)	MSA
	2236 0854 90	1	CUBICLE	(07/11/2016 - ...)	MSA
	9820 4970 06	1	SERVICE DIAGRAM	(28/04/2016 - ...)	SD
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:		for WH fan M5		
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	for WH
	1089 0506 15	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:		1X0 :L1-L2-L3		
	1089 0542 10	3	COVER	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:		1X0 :L1-L2-L3 cover		
	1089 9267 21	1	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q15
	1089 9267 40	4	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:		Q21/22/23/24		
	1089 9267 55	1	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q15
	1089 9267 55	4	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:		Q21/22/23/24		
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0 - X152
	1089 9267 61	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0-Q21/23
	1089 9267 63	4	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:		Q21/22/23/24		
	1089 9416 02	2	3PH TERMINAL BRIDGE 2X	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:		Q21/22 - Q23/24		
	1089 9416 94	1	CONNECTION	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 9427 48	1	END PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X1:Y
	1089 9427 49	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X1:Y
	1089 9438 42	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K15
	1089 9438 76	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K21
	1089 9438 76	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K22
	1089 9438 76	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K23
	1089 9438 76	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K24
	1089 9556 61	1	AIR INLET	(30/03/2015 - ...)	Bottom
	1089 9556 63	1	FAN	(30/03/2015 - ...)	M7
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(30/03/2015 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(30/03/2015 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(30/03/2015 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(30/03/2015 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(30/03/2015 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:		X104-X132-X150		
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:		X104-X105-X132-X150		
	1088 0037 99	6	PIN	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:		X104-X105-X132-X150		
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4

Legend:CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz



52 - Cubicle components SF 11+ - 230V/50Hz - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...)

CANEXT:Y + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:230V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0039 93	5	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 95	4	PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(30/03/2015 - ...)	X152.3
	1622 7302 00	1	LABEL	(30/03/2015 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(30/03/2015 - ...)	L=265mm
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 0612 24	2	FUSE 4A	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(30/03/2015 - ...)	T1
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6

Legend:CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

53 - Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full Feature)) - IEC - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)

((IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + CANEXT:Y + EAPPR:IEC + MODEL:SF8P_13

53 - Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full Feature)) - IEC - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)

((IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + CANEXT:Y + EAPPR:IEC + MODEL:SF8P_13

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2105 02	1	CUBICLE	(29/11/2013 - 29/03/2015)

Legend:


CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

54 - Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full Feature)) - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...)

((IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + CANEXT:Y + EAPPR:IEC + MODEL:SF8P_13



54 - Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full Feature)) - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...)

((IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + CANEXT:Y + EAPPR:IEC + MODEL:SF8P_13


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2105 02	1	CUBICLE		
	9820 9489 00	-	ASSEMBLY DRAWING	(30/03/2015 - ...)	AD
	2236 0442 10	1	WIRE HARNESS	(30/03/2015 - ...)	WH
	2236 0742 21	1	WIRING	(30/03/2015 - ...)	WH fan M5
	2236 0854 90	1	CUBICLE	(07/11/2016 - ...)	MSA
	2236 0854 80	1	CUBICLE	(30/03/2015 - 06/11/2016)	MSA
	9820 4970 21	1	SERVICE DIAGRAM	(30/03/2015 - ...)	SD
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	for WH fan M5			
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	for WH
	1089 9267 34	4	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9267 55	4	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0 - X152
	1089 9416 04	1	3PH TERMINAL BRIDGE 4X	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9416 94	4	CONNECTION	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9438 48	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K21
	1089 9438 42	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K21
	1089 9438 42	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K22
	1089 9438 48	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K22
	1089 9438 42	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K23
	1089 9438 48	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K23
	1089 9438 48	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K24
	1089 9438 42	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K24
	1089 9556 61	2	AIR INLET	(30/03/2015 - ...)	Bottom-Right
	Electrical legend:	Bottom-Right			
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(30/03/2015 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(30/03/2015 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(30/03/2015 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(30/03/2015 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(30/03/2015 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 93	5	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 95	4	PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(30/03/2015 - ...)	S3

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N



54 - Cubicle components SF 8+ - ((380V/60Hz, 400V/50Hz), (400V+N/50Hz - Full Feature)) - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...)

((IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + FREQ:50HZ , FREQ:60HZ + MOVOL:380V) + CANEXT:Y + EAPPR:IEC + MODEL:SF8P_13

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(30/03/2015 - ...)	X152:3
	1622 7302 00	1	LABEL	(30/03/2015 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(30/03/2015 - ...)	L=265mm
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 0612 24	2	FUSE 4A	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(30/03/2015 - ...)	T1
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

55 - Cubicle components SF 11+ - 380V/60Hz - IEC - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)

CANEXT:Y + EAPPR:IEC + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:380V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2105 06	1	CUBICLE	(29/11/2013 - 01/05/2014)
	1900 2105 07	1	CUBICLE	(02/05/2014 - 04/12/2014) IDRY:Y (02/05/2014 - 04/12/2014) IDRY:N (05/12/2014 - 29/03/2015)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes

IDRY:N - Integrated dryer:No


MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+



56 - Cubicle components SF 11+ - 380V/60Hz - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...)


CANEXT:Y + EAPPR:IEC + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:380V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2105 07	1	CUBICLE		
	9820 9489 00	-	ASSEMBLY DRAWING	(30/03/2015 - ...)	AD
	2236 0442 10	1	WIRE HARNESS	(30/03/2015 - ...)	WH
	2236 0742 00	1	WIRING	(30/03/2015 - ...)	WH fan M5
	2236 0854 80	1	CUBICLE	(30/03/2015 - 06/11/2016)	MSA
	2236 0854 90	1	CUBICLE	(07/11/2016 - ...)	MSA
	9820 4970 06	1	SERVICE DIAGRAM	(30/03/2015 - ...)	SD
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: for WH fan M5				
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	for WH
	1089 9267 19	1	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q15
	1089 9267 37	4	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9267 55	1	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q15
	1089 9267 55	4	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0 - X152
	1089 9267 63	4	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9416 04	1	3PH TERMINAL BRIDGE 4X	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9416 94	1	CONNECTION	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 9427 48	1	END PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X1:Y
	1089 9427 49	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X1:Y
	1089 9438 42	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K15
	1089 9438 74	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K21
	1089 9438 74	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K22
	1089 9438 74	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K23
	1089 9438 74	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K24
	1089 9556 61	2	AIR INLET	(30/03/2015 - ...)	Bottom-Right
	Electrical legend: Bottom-Right				
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(30/03/2015 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(30/03/2015 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(30/03/2015 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(30/03/2015 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(30/03/2015 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X132-X150				
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X105-X132-X150				
	1088 0037 99	6	PIN	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X105-X132-X150				
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 93	5	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 95	4	PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X4-1X6-1X7

Legend:CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



56 - Cubicle components SF 11+ - 380V/60Hz - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...)

CANEXT:Y + EAPPR:IEC + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:380V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(30/03/2015 - ...)	X152:3
	1622 7302 00	1	LABEL	(30/03/2015 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(30/03/2015 - ...)	L=265mm
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 0612 24	2	FUSE 4A	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9514 60	1	TRANSFORMER	(30/03/2015 - ...)	T1
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6

Legend:CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MOVOL:380V - Supply voltage:380 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

57 - Cubicle components SF 11+ - ((400V/50Hz, (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)



(IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + CANEXT:Y + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2105 06	1	CUBICLE	(29/11/2013 - 01/05/2014)
	1900 2105 08	1	CUBICLE	(02/05/2014 - 29/03/2015)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N


EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

58 - Cubicle components SF 11+ - ((400V/50Hz, (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC
- High canopy (30/03/2015 - ...)
 (IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + CANEXT:Y + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13



58 - Cubicle components SF 11+ - ((400V/50Hz, (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC - High canopy (30/03/2015 - ...))

(IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + CANEXT:Y + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2105 08	1	CUBICLE		
	9820 9489 00	-	ASSEMBLY DRAWING	(30/03/2015 - ...)	AD
	2236 0442 10	1	WIRE HARNESS	(30/03/2015 - ...)	WH
	2236 0742 00	1	WIRING	(30/03/2015 - ...)	WH fan M5
	2236 0854 80	1	CUBICLE	(30/03/2015 - 06/11/2016)	MSA
	2236 0854 90	1	CUBICLE	(07/11/2016 - ...)	MSA
	9820 4970 06	1	SERVICE DIAGRAM	(30/03/2015 - ...)	SD
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: for WH fan M5				
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	for WH
	1089 9267 18	1	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q15
	1089 9267 36	4	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9267 55	1	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q15
	1089 9267 55	4	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0 - X152
	1089 9416 04	1	3PH TERMINAL BRIDGE 4X	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9416 94	1	CONNECTION	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 9416 94	4	CONNECTION	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9427 48	1	END PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X1:Y
	1089 9427 49	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X1:Y
	1089 9438 42	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K15
	1089 9438 60	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K21
	1089 9438 60	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K22
	1089 9438 60	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K23
	1089 9438 60	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K24
	1089 9556 61	2	AIR INLET	(30/03/2015 - ...)	Bottom-Right
	Electrical legend: Bottom-Right				
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(30/03/2015 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(30/03/2015 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(30/03/2015 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(30/03/2015 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(30/03/2015 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X132-X150				
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X105-X132-X150				
	1088 0037 99	6	PIN	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X105-X132-X150				
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 93	5	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 95	4	PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X4-1X6-1X7


Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

58 - Cubicle components SF 11+ - ((400V/50Hz, (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC
- High canopy (30/03/2015 - ...)
 (IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + CANEXT:Y + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13



**58 - Cubicle components SF 11+ - ((400V/50Hz, (400V+N/50Hz - Full-Feature)) - IEC
- High canopy (30/03/2015 - ...)**



(IDRY:Y + MOVOL:400VN , MOVOL:400V) + CANEXT:Y + EAPPR:IEC + FREQ:50HZ + MODEL:SF11P_13

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(30/03/2015 - ...)	X152:3
	1622 7302 00	1	LABEL	(30/03/2015 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(30/03/2015 - ...)	L=265mm
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 0612 24	2	FUSE 4A	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9514 60	1	TRANSFORMER	(30/03/2015 - ...)	T1
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MOVOL:400VN - Supply voltage:400 V+N

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC

MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

59 - Cubicle components SF 8+ - 200V-230V/60Hz - UL-cUL - High canopy
(29/11/2013 - 29/03/2015)

(MOVOL:200V , MOVOL:230V) + CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13

59 - Cubicle components SF 8+ - 200V-230V/60Hz - UL-cUL - High canopy
(29/11/2013 - 29/03/2015)

(MOVOL:200V , MOVOL:230V) + CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2105 07	1	CUBICLE	(29/11/2013 - 01/05/2014) MOVOL:200V
	1900 2105 08	1	CUBICLE	(29/11/2013 - 01/05/2014) MOVOL:230V
	1900 2105 09	1	CUBICLE	(02/05/2014 - 29/03/2015)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



60 - Cubicle components SF 8+ - 200V-230V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015 - ...)



(MOVOL:200V , MOVOL:230V) + CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2105 09	1	CUBICLE		
	9820 9489 00	-	ASSEMBLY DRAWING	(30/03/2015 - ...)	AD
	2236 0442 10	1	WIRE HARNESS	(30/03/2015 - ...)	WH
	2236 0742 21	1	WIRING	(30/03/2015 - ...)	WH fan M5
	2236 0742 01	1	CABLE	(30/03/2015 - ...)	WH fan M7
	2236 0854 80	1	CUBICLE	(30/03/2015 - 06/11/2016)	MSA
	2236 0854 90	1	CUBICLE	(07/11/2016 - ...)	MSA
	9820 4970 21	1	SERVICE DIAGRAM	(30/03/2015 - ...)	SD
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: for WH fan M5				
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	for WH
	1089 9267 37	4	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9267 55	4	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0 - X152
	1089 9267 63	4	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9416 04	1	3PH TERMINAL BRIDGE 4X	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9438 76	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K21
	1089 9438 76	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K22
	1089 9438 76	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K23
	1089 9438 76	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K24
	1089 9556 61	1	AIR INLET	(30/03/2015 - ...)	Bottom
	1089 9556 63	1	FAN	(30/03/2015 - ...)	M7
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(30/03/2015 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(30/03/2015 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(30/03/2015 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(30/03/2015 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(30/03/2015 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X132-X150				
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X105-X132-X150				
	1088 0037 99	6	PIN	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X105-X132-X150				
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 93	5	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 95	4	PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V



60 - Cubicle components SF 8+ - 200V-230V/60Hz - UL-cUL - High canopy
(30/03/2015 - ...)



(MOVOL:200V , MOVOL:230V) + CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9427 15	2	KEY	(30/03/2015 - ...)	X152:3
	1622 7302 00	1	LABEL	(30/03/2015 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(30/03/2015 - ...)	L=265mm
	1079 9924 26	1	LABEL - FUSE VALUES	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9168 26	2	FUSE LINK 4A	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(30/03/2015 - ...)	T1
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

61 - Cubicle components SF 11+ - 200V/60Hz - UL-cUL - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)



CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:200V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2105 15	1	CUBICLE	(29/11/2013 - 29/03/2015)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



62 - Cubicle components SF 11+ - 200V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015



- ...)

CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:200V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2105 15	1	CUBICLE		
	9820 9489 00	-	ASSEMBLY DRAWING	(30/03/2015 - ...)	AD
	2236 0442 10	1	WIRE HARNESS	(30/03/2015 - ...)	WH
	2236 0742 00	1	WIRING	(30/03/2015 - ...)	WH fan M5
	2236 0742 01	1	CABLE CONTROL	(30/03/2015 - ...)	WH fan M7
	2236 0854 90	1	CUBICLE	(07/11/2016 - ...)	MSA
	2236 0854 80	1	CUBICLE	(30/03/2015 - 06/11/2016)	MSA
	9820 4970 06	1	SERVICE DIAGRAM	(30/03/2015 - ...)	SD
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(30/03/2015 - ...)	L=395mm
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: for WH fan M5				
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	for WH
	1089 9267 23	1	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q15
	1089 9267 55	1	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q15
	1089 9267 55	4	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9267 62	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	q15
	1089 9415 34	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K21
	1089 9415 34	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K22
	1089 9415 34	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K23
	1089 9415 34	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K24
	1089 9416 84	4	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9416 90	4	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9416 93	1	SUPPLY TERMINAL BLOCK	(30/03/2015 - ...)	1X0
	1089 9416 93	1	SUPPLY TERMINAL BLOCK	(30/03/2015 - ...)	1X0 - X152
	1089 9416 94	1	CONNECTION	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 9427 48	1	END PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X1:Y
	1089 9427 49	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X1:Y
	1089 9438 42	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K15
	1089 9556 61	1	AIR INLET	(30/03/2015 - ...)	Bottom
	1089 9556 63	1	FAN	(30/03/2015 - ...)	M7
	1089 9656 03	1	BRIDGE	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(30/03/2015 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(30/03/2015 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(30/03/2015 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(30/03/2015 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(30/03/2015 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X132-X150				
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X105-X132-X150				
	1088 0037 99	6	PIN	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X105-X132-X150				
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 93	5	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



62 - Cubicle components SF 11+ - 200V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015

- ...)

CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:200V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 95	4	PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(30/03/2015 - ...)	X152:3
	1622 7302 00	1	LABEL	(30/03/2015 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(30/03/2015 - ...)	L=265mm
	1079 9924 26	1	LABEL - FUSE VALUES	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9168 26	2	FUSE LINK 4A	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(30/03/2015 - ...)	T1
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6

Legend:CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:200V - Supply voltage:200 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

63 - Cubicle components SF 11+ - 230V/60Hz - UL-cUL - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)



CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:230V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2105 16	1	CUBCLE	(29/11/2013 - 29/03/2015)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



64 - Cubicle components SF 11+ - 230V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015

- ...)

CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:230V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2105 16	1	CUBICLE		
	9820 9489 00	-	ASSEMBLY DRAWING	(30/03/2015 - ...)	AD
	2236 0442 10	1	WIRE HARNESS	(30/03/2015 - ...)	WH
	2236 0742 00	1	WIRING	(30/03/2015 - ...)	WH fan M5
	2236 0742 01	1	CABLE CONTROL	(30/03/2015 - ...)	WH fan M7
	2236 0854 80	1	CUBICLE	(30/03/2015 - 06/11/2016)	MSA
	2236 0854 90	1	CUBICLE	(30/03/2015 - ...)	MSA
	9820 4970 06	1	SERVICE DIAGRAM	(30/03/2015 - ...)	SD
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(30/03/2015 - ...)	L=395mm
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: for WH fan M5				
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	for WH
	1089 9267 23	1	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q15
	1089 9267 55	1	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q15
	1089 9267 55	4	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9267 62	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	q15
	1089 9415 34	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K21
	1089 9415 34	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K22
	1089 9415 34	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K23
	1089 9415 34	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K24
	1089 9416 83	4	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9416 90	4	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	1089 9416 93	1	SUPPLY TERMINAL BLOCK	(30/03/2015 - ...)	1X0
	1089 9416 93	1	SUPPLY TERMINAL BLOCK	(30/03/2015 - ...)	1X0 - X152
	1089 9416 94	1	CONNECTION	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 9427 48	1	END PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X1:Y
	1089 9427 49	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X1:Y
	1089 9438 42	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K15
	1089 9556 61	1	AIR INLET	(30/03/2015 - ...)	Bottom
	1089 9556 63	1	FAN	(30/03/2015 - ...)	M7
	1089 9656 03	1	BRIDGE	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend: Q21/22/23/24				
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(30/03/2015 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(30/03/2015 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(30/03/2015 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(30/03/2015 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(30/03/2015 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X132-X150				
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X105-X132-X150				
	1088 0037 99	6	PIN	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend: X104-X105-X132-X150				
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 93	5	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



64 - Cubicle components SF 11+ - 230V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015

- ...)

CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:230V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 95	4	PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(30/03/2015 - ...)	X152:3
	1622 7302 00	1	LABEL	(30/03/2015 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(30/03/2015 - ...)	L=265mm
	1079 9924 26	1	LABEL - FUSE VALUES	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9168 26	2	FUSE LINK 4A	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9514 44	1	TRANSFORMER	(30/03/2015 - ...)	T1
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6

Legend:CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

65 - Cubicle components SF 8+ - 460V-575V/60Hz - UL-cUL - High canopy
(29/11/2013 - 29/03/2015)

(MOVOL:460V , MOVOL:575V) + CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13

65 - Cubicle components SF 8+ - 460V-575V/60Hz - UL-cUL - High canopy
(29/11/2013 - 29/03/2015)



(MOVOL:460V , MOVOL:575V) + CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2105 09	1	CUBICLE	(29/11/2013 - 01/05/2014) MOVOL:460V
	1900 2105 10	1	CUBICLE	(29/11/2013 - 01/05/2014) MOVOL:575V (02/05/2014 - 29/03/2015)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



66 - Cubicle components SF 8+ - 460V-575V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015 - ...)

(MOVOL:460V , MOVOL:575V) + CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2105 10	1	CUBICLE		
	9820 9489 00	-	ASSEMBLY DRAWING	(30/03/2015 - ...)	AD
	2236 0442 10	1	WIRE HARNESS	(30/03/2015 - ...)	WH
	2236 0742 21	1	WIRING	(30/03/2015 - ...)	WH fan M5
	2236 0854 80	1	CUBICLE	(30/03/2015 - 06/11/2016)	MSA
	2236 0854 90	1	CUBICLE	(07/11/2016 - ...)	MSA
	9820 4970 21	1	SERVICE DIAGRAM	(30/03/2015 - ...)	SD
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	for WH fan M5			
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	for WH
	1089 9267 33	4	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9267 55	4	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0 - X152
	1089 9416 04	1	3PH TERMINAL BRIDGE 4X	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9416 94	4	CONNECTION	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9438 54	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K21
	1089 9438 54	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K22
	1089 9438 54	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K23
	1089 9438 54	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K24
	1089 9556 61	2	AIR INLET	(30/03/2015 - ...)	Bottom-Right
	Electrical legend:	Bottom-Right			
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(30/03/2015 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(30/03/2015 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(30/03/2015 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(30/03/2015 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(30/03/2015 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 93	5	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 95	4	PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(30/03/2015 - ...)	X152:3

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V



66 - Cubicle components SF 8+ - 460V-575V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015 - ...)

(MOVOL:460V , MOVOL:575V) + CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF8P_13

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1622 7302 00	1	LABEL	(30/03/2015 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(30/03/2015 - ...)	L=265mm
	1079 9924 26	1	LABEL - FUSE VALUES	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9168 26	2	FUSE LINK 4A	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9514 60	1	TRANSFORMER	(30/03/2015 - ...)	T1
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

67 - Cubicle components SF 11+ - 460V/60Hz - UL-cUL - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)



CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:460V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2105 17	1	CUBICLE	(29/11/2013 - 29/03/2015)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz




- ...)

CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:460V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2105 17	1	CUBICLE		
	9820 9489 00	-	ASSEMBLY DRAWING	(30/03/2015 - ...)	AD
	2236 0442 10	1	WIRE HARNESS	(30/03/2015 - ...)	WH
	2236 0742 00	1	WIRING	(30/03/2015 - ...)	WH fan M5
	2236 0854 90	1	CUBICLE	(07/11/2016 - ...)	MSA
	2236 0854 80	1	CUBICLE	(30/03/2015 - 06/11/2016)	MSA
	9820 4970 06	1	SERVICE DIAGRAM	(30/03/2015 - ...)	SD
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	for WH fan M5			
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	for WH
	1089 9267 21	1	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q15
	1089 9267 54	4	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9267 55	1	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q15
	1089 9267 55	4	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0 - X152
	1089 9267 62	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	q15
	1089 9267 63	4	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9416 04	1	3PH TERMINAL BRIDGE 4X	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9416 94	1	CONNECTION	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 9427 48	1	END PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X1:Y
	1089 9427 49	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X1:Y
	1089 9438 42	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K15
	1089 9438 74	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K21
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K21
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K22
	1089 9438 74	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K22
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K23
	1089 9438 74	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K23
	1089 9438 74	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K24
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K24
	1089 9556 61	2	AIR INLET	(30/03/2015 - ...)	Bottom-Right
	Electrical legend:	Bottom-Right			
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(30/03/2015 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(30/03/2015 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(30/03/2015 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(30/03/2015 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(30/03/2015 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X150

Legend:CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



68 - Cubicle components SF 11+ - 460V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015

- ...)

CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:460V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 93	5	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 95	4	PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(30/03/2015 - ...)	X152:3
	1622 7302 00	1	LABEL	(30/03/2015 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(30/03/2015 - ...)	L=265mm
	1079 9924 26	1	LABEL - FUSE VALUES	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9168 26	2	FUSE LINK 4A	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9514 60	1	TRANSFORMER	(30/03/2015 - ...)	T1
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes

MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL

MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz

69 - Cubicle components SF 11+ - 575V/60Hz - UL-cUL - High canopy (29/11/2013 - 29/03/2015)



CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:575V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	1900 2105 18	1	CUBICLE	(29/11/2013 - 29/03/2015)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz




- ...)

CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:575V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1900 2105 18	1	CUBICLE		
	9820 9489 00	-	ASSEMBLY DRAWING	(30/03/2015 - ...)	AD
	2236 0442 10	1	WIRE HARNESS	(30/03/2015 - ...)	WH
	2236 0742 00	1	WIRING	(30/03/2015 - ...)	WH fan M5
	2236 0854 80	1	CUBICLE	(30/03/2015 - 06/11/2016)	MSA
	2236 0854 90	1	CUBICLE	(07/11/2016 - ...)	MSA
	9820 4970 06	1	SERVICE DIAGRAM	(30/03/2015 - ...)	SD
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	for WH fan M5			
	0697 9809 24	1	LOCKNUT	(30/03/2015 - ...)	for WH
	1089 9267 21	1	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q15
	1089 9267 53	4	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9267 55	1	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q15
	1089 9267 55	4	POWER SWITCH	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0
	1089 9267 61	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X0 - X152
	1089 9267 62	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	q15
	1089 9267 63	4	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9416 04	1	3PH TERMINAL BRIDGE 4X	(30/03/2015 - ...)	Q21/22/23/24
	Electrical legend:	Q21/22/23/24			
	1089 9416 94	1	CONNECTION	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 9427 48	1	END PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X1:Y
	1089 9427 49	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X1:Y
	1089 9438 42	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - ...)	K15
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K21
	1089 9438 71	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K21
	1089 9438 71	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K22
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K22
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K23
	1089 9438 71	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K23
	1089 9438 66	1	CONTACTOR	(30/03/2015 - 29/08/2016)	K24
	1089 9438 71	1	CONTACTOR	(30/08/2016 - ...)	K24
	1089 9556 61	2	AIR INLET	(30/03/2015 - ...)	Bottom-Right
	Electrical legend:	Bottom-Right			
	1089 9267 45	1	CIRCUIT BREAKER	(30/03/2015 - ...)	Q16
	1089 9267 62	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	Q16
	1089 9425 33	1	TRANSFORMER	(30/03/2015 - ...)	T4
	0090 1400 02	1	MOUNTING RAIL 35 X 15	(30/03/2015 - ...)	L=395mm
	0991 8011 01	1	RACEWAY	(30/03/2015 - ...)	L=320mm
	1079 9925 69	1	DECAL	(30/03/2015 - ...)	-
	1088 0031 26	1	CONNECTOR 6-POLE	(30/03/2015 - ...)	2X31
	1088 0031 32	1	CONNECTOR	(30/03/2015 - ...)	2X30
	1088 0037 15	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X132-X150			
	1088 0037 16	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104-X132
	1088 0037 17	3	PLATE	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0037 99	6	PIN	(30/03/2015 - ...)	
	Electrical legend:	X104-X105-X132-X150			
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X104

Legend:CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



70 - Cubicle components SF 11+ - 575V/60Hz - UL-cUL - High canopy (30/03/2015 - ...)

CANEXT:Y + EAPPR:ULCUL + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 + MOVOL:575V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X105
	1088 0038 18	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X132
	1088 0038 18	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X150
	1088 0039 93	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 93	5	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6
	1088 0039 93	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X7
	1088 0039 94	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X4
	1088 0039 95	4	PLATE	(30/03/2015 - ...)	1X4-1X6-1X7
	1089 0577 58	5	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0649 03	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9337 13	2	CONTACT BLOCK	(30/03/2015 - ...)	S3
	1089 9427 06	3	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 07	1	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	X152
	1089 9427 15	2	KEY	(30/03/2015 - ...)	X152:3
	1622 7302 00	1	LABEL	(30/03/2015 - ...)	-
	9139 5000 16	1	RAIL	(30/03/2015 - ...)	L=265mm
	1079 9924 26	1	LABEL - FUSE VALUES	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0577 58	1	END RETAINER	(30/03/2015 - ...)	-
	1089 0612 01	2	FUSE HOLDER	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9168 26	2	FUSE LINK 4A	(30/03/2015 - ...)	F1-F2
	1089 9514 60	1	TRANSFORMER	(30/03/2015 - ...)	T1
	1088 0039 94	2	TERMINAL	(30/03/2015 - ...)	1X6

Legend:


CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
MOVOL:575V - Supply voltage:575 V

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1900 5200 13	1	ELEKTRONIKON™ MK5 GRAPHIC	(06/09/2013 - ...)
1015	0147 1169 03	4	HEXAGON BOLT	(06/09/2013 - ...)
1020	0301 2315 00	4	PLAIN WASHER	(06/09/2013 - ...)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2236 0900 80	1	FRAME	(06/09/2013 - 06/03/2014)
1010	2236 0940 80	1	FRAME	(07/03/2014 - ...)
1030	2236 0742 10	1	CUBICLE ASSEMBLY	(06/09/2013 - 09/03/2014)
1040	1089 9068 01	1	KEY	(06/09/2013 - ...)
1070	0147 1963 08	4	SCREW	(06/09/2013 - 18/09/2014)
1080	0147 1963 08	4	SCREW	(06/09/2013 - 18/09/2014)
1090	0147 1963 08	6	SCREW	(06/09/2013 - 18/09/2014)
1100	1202 6400 00	2	HINGE	(27/01/2014 - 05/09/2014)
1110	0147 1246 03	2	HEXAGON BOLT	(27/01/2014 - ...)
1120	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(27/01/2014 - 05/09/2014)
1130	1089 9154 02	1	KEY	(27/01/2014 - ...)
2010	2236 0858 81	1	SIDE PANEL	(06/09/2013 - 09/03/2014)
2020	2236 0750 81	1	PANEL	(06/09/2013 - 09/03/2014)
2030	2236 0889 81	1	ROOF	(06/09/2013 - 09/03/2014)
3010	2236 0740 81	2	BEAM	(06/09/2013 - 09/03/2014)
3020	2236 0736 81	1	PANEL	(06/09/2013 - 09/03/2014)
	• 2235 2592 00	2	DOOR LOCK	
3030	2236 0738 81	1	PANEL	(06/09/2013 - 09/03/2014)
	• 2235 2592 00	1	DOOR LOCK	
3040	2236 0734 81	1	PANEL	(06/09/2013 - 09/03/2014)
	• 2235 2592 00	2	DOOR LOCK	

Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2236 0940 80	1	FRAME	(07/03/2014 - ...)
1040	1089 9068 01	1	KEY	(06/09/2013 - ...)
1070	0147 1963 08	11	SCREW	(19/09/2014 - ...)
1080	0147 1963 08	11	SCREW	(19/09/2014 - ...)
1090	0147 1963 08	10	SCREW	(19/09/2014 - ...)
1100	1202 6400 00	3	HINGE	(06/09/2014 - ...)
1110	0147 1246 03	2	HEXAGON BOLT	(27/01/2014 - ...)
1120	0301 2321 00	3	PLAIN WASHER	(06/09/2014 - 05/03/2015)
1120	0300 0274 64	3	WASHER	(06/03/2015 - ...)
1130	1089 9154 02	1	KEY	(27/01/2014 - ...)
1150	0147 1244 03	1	SCREW	(03/06/2014 - ...)
2030	2236 0945 81	1	ROOF	(10/03/2014 - ...)
2040	2236 0989 81	2	BEAM	(10/03/2014 - ...)
2050	2236 0988 81	1	DOOR	(10/03/2014 - ...)
	• 2235 2592 00	2	DOOR LOCK	(10/03/2014 - 04/06/2014)
2060	2236 2211 81	1	PANEL	(10/03/2014 - ...)
	• 2235 2592 00	1	DOOR LOCK	(10/03/2014 - 04/06/2014)
2070	2236 0993 81	1	DOOR	(10/03/2014 - ...)
	• 2235 2592 00	2	DOOR LOCK	(10/03/2014 - 04/06/2014)
	• 1079 9927 53	1	LABEL	
	• 0690 1140 01	1	DECAL	
2080	2236 0992 81	1	CUBICLE DOOR	(10/03/2014 - 19/06/2014)
	• 2236 0111 00	1	LOCK	
	• 2236 0904 00	1	DECAL	
2090	2236 2221 80	1	BAFFLE	(10/03/2014 - ...)
2120	2236 2219 80	1	BAFFLE	(10/03/2014 - ...)
2130	2236 0999 80	1	BAFFLE	(10/03/2014 - ...)
3010	2236 0991 81	1	PANEL	(20/06/2014 - ...)
3020	2236 0987 81	1	PANEL	(20/06/2014 - ...)
3040	2236 2216 80	1	BAFFLE	(20/06/2014 - ...)
3050	2236 2213 80	1	BAFFLE	(20/06/2014 - ...)

Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N



74 - Bodywork High canopy - SF 8+ (29/11/2013 - 06/03/2014)

CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2236 0900 80	1	FRAME	(29/11/2013 - 06/03/2014)
1030	2236 0597 10	1	CUBICLE ASSEMBLY	(29/11/2013 - 06/03/2014)
1040	1089 9068 01	1	KEY	(29/11/2013 - 06/03/2014)
1070	0147 1963 08	4	HEXAGON SCREW	(29/11/2013 - 06/03/2014)
1080	0147 1963 08	4	HEXAGON SCREW	(29/11/2013 - 06/03/2014)
1090	0147 1963 08	6	HEXAGON SCREW	(29/11/2013 - 06/03/2014)
1100	1202 6400 00	2	HINGE	(02/12/2013 - 06/03/2014)
1110	0147 1246 03	2	HEXAGON BOLT	(02/12/2013 - 06/03/2014)
1120	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(02/12/2013 - 06/03/2014)
1130	1089 9154 02	1	KEY	(02/12/2013 - 06/03/2014)
2010	2236 0867 81	1	PANEL	(29/11/2013 - 06/03/2014)
2020	2236 0078 81	1	PANEL	(29/11/2013 - 06/03/2014)
2030	2236 0889 81	1	ROOF	(29/11/2013 - 06/03/2014)
3010	2236 0085 01	2	BEAM	(29/11/2013 - 06/03/2014)
3020	2236 0383 81	1	PANEL	(29/11/2013 - 06/03/2014)
	• 2235 2592 00	2	DOOR LOCK	
3030	2236 0873 81	1	PANEL	(29/11/2013 - 06/03/2014)
	• 2235 2592 00	1	DOOR LOCK	
3040	2236 0289 81	1	PANEL	(29/11/2013 - 06/03/2014)
	• 2235 2592 00	2	DOOR LOCK	


Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes

MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+



75 - Bodywork High canopy - SF 8+ (07/03/2014 - ...)

CANEXT:Y + MODEL:SF8P_13


Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2236 0940 80	1	FRAME	(07/03/2014 - ...)
	• 2236 0940 00	1	FRAME	
	• 9425 4811 06	1	BOTTOM	
	• 0017 9892 08	4	WOOD SCREW DIA 8X50	
	• 0300 8019 00	4	WASHER	
1030	1089 9068 01	1	KEY	(07/03/2014 - ...)
1050	0147 1963 08	4	HEXAGON SCREW	(07/03/2014 - 18/09/2014)
1050	0147 1963 08	12	HEXAGON SCREW	(19/09/2014 - ...)
1060	0147 1963 08	4	HEXAGON SCREW	(07/03/2014 - 18/09/2014)
1060	0147 1963 08	12	HEXAGON SCREW	(19/09/2014 - ...)
1070	0147 1963 08	11	HEXAGON SCREW	(19/09/2014 - ...)
1070	0147 1963 08	6	HEXAGON SCREW	(07/03/2014 - 18/09/2014)
1080	1202 6400 00	2	HINGE	(07/03/2014 - ...)
1090	0147 1246 03	2	HEXAGON BOLT	(07/03/2014 - ...)
1100	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(07/03/2014 - 05/03/2015)
1100	0300 0274 64	2	WASHER	(06/03/2015 - ...)
1110	1089 9154 02	1	KEY	(07/03/2014 - ...)
2030	2236 0945 81	1	ROOF	(07/03/2014 - ...)
2040	2236 0947 81	2	BEAM	(07/03/2014 - ...)
2050	2236 0948 81	1	DOOR	(07/03/2014 - ...)
	• 2235 2592 00	2	DOOR LOCK	(07/03/2014 - 04/06/2014)
2060	2236 2231 81	1	PANEL	(07/03/2014 - ...)
	• 2235 2592 00	2	DOOR LOCK	(07/03/2014 - 04/06/2014)
2070	2236 0952 81	1	DOOR	(07/03/2014 - ...)
	• 2235 2592 00	2	DOOR LOCK	(07/03/2014 - 04/06/2014)
	• 1079 9927 53	1	LABEL	
	• 0690 1140 01	1	DECAL	
2090	2236 0956 81	1	DOOR	(07/03/2014 - ...)
	• 2235 2592 00	2	DOOR LOCK	(07/03/2014 - 04/06/2014)
	• 2236 0903 00	1	DECAL	
2100	2236 0961 80	1	PANEL	(07/03/2014 - ...)
2130	2236 0971 80	1	BAFFLE	(07/03/2014 - ...)
2140	2236 2226 80	1	BAFFLE	(07/03/2014 - ...)
3010	2236 0941 81	1	PANEL	(20/06/2014 - ...)
3020	2236 0943 81	1	PANEL	(20/06/2014 - ...)
3030	2236 0954 81	1	DOOR	(20/06/2014 - ...)
3040	2236 0964 80	1	BAFFLE	(20/06/2014 - ...)
3050	2236 0968 80	1	BAFFLE	(20/06/2014 - ...)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes

MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+



76 - Bodywork High canopy - SF 11+ (29/11/2013 - 06/03/2014)

CANEXT:Y + MODEL:SF11P_13

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2236 0900 80	1	FRAME	(29/11/2013 - 06/03/2014)
1030	2236 0597 10	1	CUBICLE ASSEMBLY	(29/11/2013 - 06/03/2014)
1040	1089 9068 01	1	KEY	(29/11/2013 - ...)
1070	0147 1963 08	4	SCREW	(29/11/2013 - 18/09/2014)
1080	0147 1963 08	4	SCREW	(29/11/2013 - 18/09/2014)
1090	0147 1963 08	6	SCREW	(29/11/2013 - 18/09/2014)
1100	1202 6400 00	2	HINGE	(02/12/2013 - ...)
1110	0147 1246 03	2	HEXAGON BOLT	(02/12/2013 - ...)
1120	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(02/12/2013 - 05/03/2015)
1130	1089 9154 02	1	KEY	(02/12/2013 - ...)
	2236 0901 00	1	BODYWORK DOORS	(29/11/2013 - 06/03/2014)
2010	• 2236 0867 81	1	PANEL	
2020	• 2236 0078 81	1	PANEL	
2030	• 2236 0889 81	1	ROOF	
	2236 0899 00	1	BODYWORK DOORS	(29/11/2013 - 06/03/2014)
3010	• 2236 0085 01	2	BEAM	
3020	• 2236 0383 81	1	PANEL	
	•• 2235 2592 00	2	LOCK	
3030	• 2236 0873 81	1	PANEL	
	•• 2235 2592 00	1	LOCK	
3040	• 2236 0289 81	1	PANEL	
	•• 2235 2592 00	2	LOCK	


Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes

MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+



77 - Bodywork High canopy - SF 11+ (07/03/2014 - ...)

CANEXT:Y + MODEL:SF11P_13

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2236 0940 80	1	FRAME	(07/03/2014 - ...)
1040	1089 9068 01	1	KEY	(29/11/2013 - ...)
1070	0147 1963 08	12	SCREW	(19/09/2014 - ...)
1080	0147 1963 08	12	SCREW	(19/09/2014 - ...)
1090	0147 1963 08	11	SCREW	(19/09/2014 - ...)
1100	1202 6400 00	2	HINGE	(02/12/2013 - ...)
1110	0147 1246 03	2	HEXAGON BOLT	(02/12/2013 - ...)
1120	0301 2321 00	2	PLAIN WASHER	(02/12/2013 - 05/03/2015)
1120	0300 0274 64	2	WASHER	(06/03/2015 - ...)
1130	1089 9154 02	1	KEY	(02/12/2013 - ...)
	2236 2234 00	1	PANEL SET 1	(07/03/2014 - ...)
2030	• 2236 0945 81	1	ROOF	
2040	• 2236 0947 81	2	BEAM	
2050	• 2236 0948 81	1	DOOR	
	•• 2235 2592 00	2	LOCK	(07/03/2014 - 04/06/2014)
	•• 1613 8485 00	2	LOCK	(05/06/2014 - ...)
2060	• 2236 0950 81	1	PANEL	
	•• 2235 2592 00	2	LOCK	(07/03/2014 - 04/06/2014)
	•• 1613 8485 00	2	LOCK	(05/06/2014 - ...)
2070	• 2236 0952 81	1	DOOR	
	•• 2235 2592 00	2	LOCK	(07/03/2014 - 04/06/2014)
	•• 1613 8485 00	2	LOCK	(05/06/2014 - ...)
	•• 1079 9927 53	1	LABEL	
	•• 0690 1140 01	1	DECAL	
2090	• 2236 0956 81	1	DOOR	
	•• 2235 2592 00	2	LOCK	(07/03/2014 - 04/06/2014)
	•• 1613 8485 00	2	LOCK	(05/06/2014 - ...)
	•• 2236 0903 00	1	DECAL	
2100	• 2236 0961 80	1	PANEL	
2130	• 2236 0971 80	1	BAFFLE	
2140	• 2236 2226 80	1	BAFFLE	
	2236 2266 00	1	PANEL SET 2	(20/06/2014 - ...)
3010	• 2236 0941 81	1	PANEL	
3020	• 2236 0943 81	1	PANEL	
3030	• 2236 0954 81	1	DOOR	
	•• 2236 0111 00	1	LOCK	
3040	• 2236 0964 80	1	BAFFLE	
3050	• 2236 0968 80	1	BAFFLE	
	•• 1088 0801 53	1	GROMMET	


Remarks:

SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:10MM / PART NUMBER:0395 6001 62 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:20MM / PART NUMBER:0395 6001 64 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:25MM / PART NUMBER:0395 6001 66 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:30MM / PART NUMBER:0395 6001 67 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:40MM / PART NUMBER:0395 6001 68 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM
 SELF-ADHESIVE INSULATION FOAM: THICKNESS:50MM / PART NUMBER:0395 6001 69 / SHEET DIMENSIONS: 2040MM X 1650MM

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes

MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+



78 - Baffles & supports Low canopy (06/09/2013 - 18/09/2014)

CANEXT:N




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2236 0789 80	1	BAFFLE	(06/09/2013 - 09/03/2014)
1030	0147 1963 08	2	SCREW	(06/09/2013 - 18/09/2014)
1040	2236 0557 00	1	SUPPORT	(06/09/2013 - ...)
1050	0147 1963 08	3	SCREW	(06/09/2013 - ...)
1060	2236 0352 00	1	SUPPORT	(06/09/2013 - ...)
1070	0147 1963 08	3	SCREW	(06/09/2013 - ...)
1080	2236 0790 00	1	GUARD	(06/09/2013 - 09/03/2014)
1090	0147 1963 08	5	SCREW	(06/09/2013 - ...)
1100	0147 1963 08	6	SCREW	(06/09/2013 - 18/09/2014)
1110	0147 1963 08	8	SCREW	(06/09/2013 - 18/09/2014)
1120	0147 1963 08	3	SCREW	(06/09/2013 - 18/09/2014)
1130	0147 1963 08	4	SCREW	(06/09/2013 - 18/09/2014)
1140	2236 0538 00	2	DUCT	(06/09/2013 - 06/03/2014) MODEL:SF8P_13
2010	2236 0886 80	1	BAFFLE	(06/09/2013 - 09/03/2014)
2020	2236 0883 80	1	BAFFLE	(06/09/2013 - 09/03/2014)
2030	2236 0881 80	1	BAFFLE	(06/09/2013 - 09/03/2014)
2040	2236 0878 80	1	BAFFLE	(06/09/2013 - 09/03/2014)

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N

MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1030	0147 1963 08	1	SCREW	(10/03/2014 - ...)
1040	2236 0557 00	1	SUPPORT	(29/11/2013 - ...)
1050	0147 1963 08	3	SCREW	(29/11/2013 - ...)
1060	2236 0352 00	1	SUPPORT	(29/11/2013 - ...)
1070	0147 1963 08	3	SCREW	(29/11/2013 - ...)
1080	2236 2223 00	1	GUARD	(10/03/2014 - ...)
1090	0147 1963 08	5	SCREW	(29/11/2013 - ...)
1140	2236 2233 00	2	INSULATION SILENCING	(07/03/2014 - 30/04/2017) MODEL:SF8P_13
1140	2236 2209 18	2	INSULATION SILENCING	(01/05/2017 - ...) MODEL:SF8P_13
1170	2236 0934 00	1	PLATE	(01/04/2014 - ...)
1180	0147 1963 08	1	SCREW	(19/09/2014 - 04/12/2014)
1190	2236 0643 00	1	BRACKET	(03/06/2014 - ...) CANEXT:Y + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 , CANEXT:N
1200	0147 1963 08	1	SCREW	(03/06/2014 - ...) CANEXT:Y + FREQ:60HZ + MODEL:SF11P_13 , CANEXT:N

Legend:

CANEXT:N - Canopy extension:N
MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes
MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz



80 - Baffles & supports High canopy (29/11/2013 - 18/09/2014)

CANEXT:Y




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2236 0167 80	1	BAFFLE INLET ASSEMBLY	(29/11/2013 - 06/03/2014)
1030	0147 1963 08	2	SCREW	(29/11/2013 - 18/09/2014)
1040	2236 0557 00	1	SUPPORT	(29/11/2013 - ...)
1050	0147 1963 08	3	SCREW	(29/11/2013 - ...)
1060	2236 0352 00	1	SUPPORT	(29/11/2013 - ...)
1070	0147 1963 08	3	SCREW	(29/11/2013 - ...)
1080	2236 0605 00	1	GUARD	(29/11/2013 - 06/03/2014)
1090	0147 1963 08	5	SCREW	(29/11/2013 - ...)
1100	0147 1963 08	6	SCREW	(29/11/2013 - 18/09/2014)
1110	0147 1963 08	8	SCREW	(29/11/2013 - 18/09/2014)
1120	0147 1963 08	3	SCREW	(29/11/2013 - 18/09/2014)
1130	0147 1963 08	4	SCREW	(29/11/2013 - 18/09/2014)
1140	2236 0538 00	2	DUCT	(29/11/2013 - 06/03/2014) MODEL:SF8P_13
1150	2236 0539 00	2	PLATE	(29/11/2013 - 06/03/2014)
1160	0147 1963 08	4	SCREW	(29/11/2013 - ...)
2010	2236 0293 80	1	BAFFLE	(29/11/2013 - 06/03/2014)
2030	2236 0353 80	1	BAFFLE	(29/11/2013 - 06/03/2014)
2050	2236 0379 80	1	BAFFLE	(29/11/2013 - 06/03/2014)
2070	2236 0591 80	1	BAFFLE	(29/11/2013 - 06/03/2014)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes

MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1030	0147 1963 08	1	HEXAGON SCREW	(19/09/2014 - ...)
1040	2236 0557 00	1	SUPPORT	(29/11/2013 - ...)
1050	0147 1963 08	3	SCREW	(29/11/2013 - ...)
1060	2236 0352 00	1	SUPPORT	(29/11/2013 - ...)
1070	0147 1963 08	3	SCREW	(29/11/2013 - ...)
1080	2236 0960 00	1	GUARD	(07/03/2014 - ...)
1090	0147 1963 08	5	SCREW	(29/11/2013 - ...)
1140	2236 2209 18	2	INSULATION SILENCING	(01/05/2017 - ...) MODEL:SF8P_13
1140	2236 2233 00	2	INSULATION SILENCING	(07/03/2014 - 30/04/2017) MODEL:SF8P_13
1150	2236 0990 00	2	PLATE COVER	(07/03/2014 - ...)
1160	0147 1963 08	4	SCREW	(29/11/2013 - ...)
1180	2236 0934 00	1	PLATE	(01/04/2014 - ...)
1190	0147 1963 08	1	SCREW	(19/09/2014 - ...)
1200	2236 0643 00	1	BRACKET	(03/06/2014 - ...)
1210	0147 1963 08	1	SCREW	(03/06/2014 - 04/12/2014)

Legend:

CANEXT:Y - Canopy extension:Yes

MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010		2	DATA PLATE	(06/09/2013 - ...)
1020	0690 1140 01	1	DECAL	(30/08/2013 - 17/03/2014) IDRY:Y + MODEL:SF11P_13
1020	0690 1125 01	1	HOUSE MARK	(06/09/2013 - ...) IDRY:N + MODEL:SF11P_13, MODEL:SF8P_13
1030	1079 9927 54	1	LABEL	(06/09/2013 - 10/04/2014)
1040	1079 9920 83	1	LABEL	(06/09/2013 - ...)
1050	1613 9846 01	1	DECAL	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1060	1079 9915 99	1	LABEL	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1060	1079 9915 89	1	LABEL	(06/09/2014 - ...)
1070	0690 1125 01	1	HOUSE MARK	(06/09/2013 - ...)
1080	2236 0839 05	1	DECAL	(06/09/2013 - ...) IDRY:N + MODEL:SF11P_13
1080	2236 0839 04	1	DECAL	(06/09/2013 - ...) IDRY:Y + MODEL:SF8P_13
1080	2236 0839 06	1	DECAL	(10/06/2013 - ...) IDRY:Y + MODEL:SF11P_13
1080	2236 0839 03	1	DECAL	(06/09/2013 - ...) IDRY:N + MODEL:SF8P_13
1090	1079 9923 72	1	LABEL - ELECTRICAL EARTHING	(06/09/2013 - ...)
1100	1079 9901 68	1	WARNING LABEL	(06/09/2013 - 02/06/2014)
1110	1613 5330 10	1	LISTING MARK	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1120	1079 9906 09	1	LABEL	(06/09/2013 - 02/06/2014)
1130	1622 0000 20	1	DECAL SYMBOLS	(12/01/2015 - ...)
1130	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(06/09/2013 - 11/01/2015)
1140	1088 1001 01	1	WARNING MARK	(06/09/2013 - ...)
1150	1079 9902 79	1	WARNING LABEL	(06/09/2013 - ...)
1170	1089 9125 05	1	ROUND DISK	(06/09/2013 - ...)
1180	1079 9915 99	1	LABEL	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1180	1079 9915 98	1	LABEL	(06/09/2014 - ...)
1190	1622 0000 20	1	DECAL SYMBOLS	(12/01/2015 - ...)
1190	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(06/09/2013 - 11/01/2015)
1190	1079 9903 49	1	LABEL	(06/09/2013 - 05/09/2014) IDRY:Y + MODEL:SF8P_13
1200	1503 0786 00	2	ROTATION ARROW	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1210	1622 0000 20	1	DECAL SYMBOLS	(12/01/2015 - ...)
1210	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(06/09/2013 - 11/01/2015)
1220	1079 9902 69	4	LABEL FIN	(14/11/2014 - ...)
1220	1079 9902 69	1	LABEL FIN	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1230	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(06/09/2013 - 11/01/2015)
1230	1622 0000 20	1	DECAL SYMBOLS	(12/01/2015 - ...)
1240	1088 1001 01	1	WARNING MARK	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1240	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(06/09/2014 - ...)
1250	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(06/09/2014 - ...)
1250	1088 1001 01	1	WARNING MARK	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1260	2236 0904 00	1	DECAL	(27/01/2014 - 10/04/2014)
1270	1079 9931 44	1	DECAL	(03/06/2014 - ...)
1280	1079 9932 15	1	DECAL	(19/09/2014 - ...)

Legend:

EAPPR:IEC - Electrical approval:IEC
 MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

IDRY:N - Integrated dryer:No
 MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010		2	DATA PLATE	(06/09/2013 - ...)
1020	0690 1125 01	1	HOUSE MARK	(06/09/2013 - 10/04/2014)
1030	1079 9927 54	1	LABEL	(06/09/2013 - 10/04/2014)
1040	1079 9920 83	1	LABEL	(06/09/2013 - ...)
1050	1613 9846 01	1	DECAL	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1060	1079 9915 99	1	LABEL	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1060	1079 9915 89	1	LABEL	(06/09/2014 - ...)
1070	0690 1125 01	1	HOUSE MARK	(06/09/2013 - ...)
1080	2236 0839 05	1	DECAL	(06/09/2013 - ...) IDRY:N + MODEL:SF11P_13
1080	2236 0839 03	1	DECAL	(06/09/2013 - ...) IDRY:N + MODEL:SF8P_13
1080	2236 0839 06	1	DECAL	(06/09/2013 - ...) IDRY:Y + MODEL:SF11P_13
1080	2236 0839 04	1	DECAL	(06/09/2013 - ...) IDRY:Y + MODEL:SF8P_13
1090	1079 9923 72	1	LABEL - ELECTRICAL EARTHING	(06/09/2013 - ...)
1100	1079 9901 68	1	WARNING LABEL	(06/09/2013 - 02/06/2014) IDRY:N + MODEL:SF8P_13 , MODEL:SF11P_13
1100	1079 9901 69	1	DECAL	(06/09/2013 - 02/06/2014) IDRY:Y + MODEL:SF8P_13
1110	1613 5330 10	1	LISTING MARK	(06/09/2013 - ...)
1120	1079 9906 09	1	LABEL	(06/09/2013 - 02/06/2014)
1130	1622 0000 20	1	DECAL SYMBOLS	(12/01/2015 - ...)
1130	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(06/09/2013 - 11/01/2015)
1140	1088 1001 01	1	WARNING MARK	(06/09/2013 - ...)
1150	1079 9902 79	1	WARNING LABEL	(06/09/2013 - ...)
1170	1089 9125 05	1	ROUND DISK	(06/09/2013 - ...)
1180	1079 9915 98	1	LABEL	(06/09/2014 - ...)
1180	1079 9915 99	1	LABEL	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1190	1079 9903 49	1	LABEL	(06/09/2013 - 05/09/2014) IDRY:Y + MODEL:SF8P_13
1190	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(06/09/2013 - 11/01/2015)
1190	1622 0000 20	1	DECAL SYMBOLS	(12/01/2015 - ...)
1200	1503 0786 00	2	ROTATION ARROW	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1210	1622 0000 20	1	DECAL SYMBOLS	(12/01/2015 - ...)
1210	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(06/09/2013 - 11/01/2015)
1220	1079 9902 69	4	LABEL FIN	(14/11/2014 - ...)
1220	1079 9902 69	1	LABEL FIN	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1230	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(06/09/2013 - 11/01/2015)
1230	1622 0000 20	1	DECAL SYMBOLS	(12/01/2015 - ...)
1240	1088 1001 01	1	WARNING MARK	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1240	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(06/09/2014 - ...)
1250	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(06/09/2014 - ...)
1250	1088 1001 01	1	WARNING MARK	(06/09/2013 - 05/09/2014)
1260	1622 7305 00	1	LABEL TYPE 1	(06/09/2013 - ...)
1270	1613 3431 00	1	LABEL	(06/09/2013 - ...)
1290	1079 9931 44	1	DECAL	(03/06/2014 - ...)
1300	1079 9932 15	1	DECAL	(19/09/2014 - ...)

Legend:

EAPPR:ULCUL - Electrical approval:UL/cUL
 MODEL:SF11P_13 - Model:SF 11+

IDRY:N - Integrated dryer:No
 MODEL:SF8P_13 - Model:SF 8+

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes



84.1 - Automatic drain

IDRY:N

Atlas Copco

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 0064 21	1	STANDARD OPTION - EWD	
1010	0266 2112 00	1	HEXAGON NUT	(15/08/2014 - ...)
1020	0661 1000 38	1	SEAL WASHER	(15/08/2014 - ...)
1030	0147 1400 03	1	SCREW	(15/08/2014 - ...)
1040	1613 8913 06	1	EWD 50	(15/08/2014 - ...)
1050	1088 1001 01	1	WARNING MARK	(15/08/2014 - ...)
1060	0603 4100 17	1	NIPPLE	(15/08/2014 - ...)
1070	0586 3000 10	1	ELBOW	(15/08/2014 - ...)
1080	2236 0190 01	1	CABLE CONTROL	(15/08/2014 - ...)
1090	0581 0228 01	1	PIPE COUPLING	(15/08/2014 - 27/05/2016)
1090	9090 1583 00	1	PIPE COUPLING	(28/05/2016 - ...)
1100	0070 6002 05	AR	PLASTIC TUBE 8mm	(15/08/2014 - ...)

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer:No

In order to be First in Mind—First in Choice® for all your quality compressed air needs, Atlas Copco delivers the products and services that help to increase your business' efficiency and profitability.

Atlas Copco's pursuit of innovation never ceases, driven by our need for reliability and efficiency. Always working with you, we are committed to providing you the customized quality air solution that is the driving force behind your business.